ezTCP 기술자료

EZL-200F의 SSH 기능

Version 1.0



솔내시스템㈜

http://www.sollae.co.kr



목 차

1	개요	2	-
1.1	SSH (Secure Shell)	2	-
1.2	ezTCP 적용	2	-
2	설정하기	3	-
2.1	SSH 기능 설정 하기	3	-
2.	.1.1 텔넷 접속	3	-
2.	1.1.2 키 생성 및 SSH 활성화	3	-
2.	1.3 설정 확인	4	-
2.2	비밀번호 설정하기	4	-
3	사용하기	5	-
3.1	SSH클라이언트로 로그인하기	5	-
3.2	로그인 확인	6	-
4	문서 변경 이력	7	-



개요 1

1.1 SSH (Secure Shell)

SSH는 네트워크 장비 사이의 데이터 교환이 보안상 안전한 채널을 통해 이루어지도록 함으로써 원격 컴퓨터에 안전하게 접근 할 수 있도록 만들어진 네트워크 프로토콜입니다. 현재 인터넷 환경에서 보안 유지에 널리 사용되고 있는 프로토콜이며 ezTCP는 SSH2 버전을 지원합니다.

본 문서는 EZL-200F가 지원하는 SSH의 사용 방법에 대해 기술하였습니다.

1.2 ezTCP 적용

SSH는 네트워크 관리자들이 각종 서버들을 원격지에서 제어하기 위해 기존의 Telnet을 대체하여 만들어진 프로토콜입니다. EZL-200F에는 이러한 목적에 맞게 적용되어 Telnet 대신 SSH 접속을 통해 ezTCP 제품의 장비 상태 점검, 환경변수 설정 등을 수행합니다.

☞ CSE-M32, M73, H20, H21, H25등이 지원하는 SSH는 EZL-200F의 그것과 사용방법 및 목적이 다릅니다. 타 제품들의 SSH에 관한 자세한 내용은 해당 기술자료를 참조하시기 바랍니다.



2 설정하기

2.1 SSH 기능 설정 하기

SSH 기능 활성화는 설정 툴인 ezConfig 에서는 불가능하고, EZL-200F 의 콘솔모드(시리얼 콘솔 및 텔넷 콘솔)에서 설정 할 수 있습니다. 아래는 텔넷 콘솔로 설정하는 예입니다.

2.1.1 텔넷 접속



그림 2-1 텔넷 접속

2.1.2 키 생성 및 SSH 활성화

● rsa key 생성

'rsa keygen [length]' 명령어를 입력하여 rsa key를 생성합니다.

그림 2-2 rsa key 생성

사용 가능한 key 길이: 512, 768, 1024, 2048

● dsa key 생성

'dsa keygen' 명령어를 입력하여 dsa key를 생성합니다.

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	Resi <u>z</u> e	<u>H</u> elp
msh>	dsa ki	eygen				
yene veri acti writ msh>	rating fying vate l e key	y ripsi done key? (y to eep	186 dsa e //N) Yes promd	keydor one	10	

그림 2-3 dsa key 생성

● SSH 활성화

'env ext' 명령 입력 후 SSH 항목에서 'y'를 입력합니다.

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	Resi <u>z</u> e	e
msh>	msh>env ext					
COMM	LNT	γ	No	{		
SSH		(No) Yes		
TELU	UM	(NO)		

그림 2-4 SSH 활성화

2.1.3 설정 확인

ezConfig로 제품을 검색하여 옵션부분의 SSH항목이 체크 되어 있는 것을 확인합니다.

 ✓ SSH ● 다중 접속 ● SSL 보안통신 ● MAC 주소 전송 ● 접속전 시리얼 데이터 무시 	 ■ 무선랜 설정값 변경 ■ EAPoL ■ Power Down
그림 2-5 설정	성 확인

☞ SSH가 활성화 되면 TELNET 접속(TCP 23)은 불가능합니다.

2.2 비밀번호 설정하기

제품에 비밀번호를 설정합니다. SSH로 로그인할 때 아이디와 비밀번호를 입력하게 되어 있습니다. 아이디는 항상 'admin'이며 비밀번호는 제품에 설정한 비밀번호를 사용합니다.

* 비밀번호를 입력하지 않으면 비밀번호 없이 아이디만 입력해서 로그인이 됩니다.



3 사용하기

3.1 SSH클라이언트로 로그인하기

- SSH클라이언트를 실행합니다.
- IP주소와 포트번호(TCP 22)를 입력하고 접속합니다.

Tera Term: New o	connection	x
	Hos <u>t</u> : 10.6.0.200 V Hist <u>o</u> ry Service: O Te <u>I</u> net O SSH O Other	▼ TCP <u>port</u> #: 22 SSH <u>v</u> ersion: SSH2 ▼ Proto <u>c</u> ol: UNSPEC ▼
© S <u>e</u> rial	Port: COM3: USE	Serial Port(COM3) -

그림 3-1 SSH 접속

SSH 인증화면에서 아이디/비밀번호를 입력합니다.
 아이디는 'admin', 비밀번호는 제품에 설정된 비밀번호를 입력합니다.

ſ	SSH A	uthentication							
	Logging in to 10.6.0.200								
	Authe	ntication require	ed.						
		User <u>n</u> ame:	admin						
		Passphrase:	•••••						
	Remember password on memory								
	Forward agent								
	Use plain password to log in								

그림 3-2 SSH 인증

3.2 로그인 확인

로그인이 성공하면 일반 TELNET 접속과 마찬가지로 제품의 상태정보 조회 및 환경 값을 설정할 수 있습니다.



그림 3-3 로그인 화면



4 문서 변경 이력

작성일	버전	변경 내용	작성자
2011.05.13	1.0	○ 최초 작성	이인

