# 모듈형 시리얼-이더넷 컨버터 CSE-M24 사용자 설명서

Version 1.5



# 솔내시스템㈜

https://www.sollae.co.kr



https://www.sollae.co.kr

#### 목 차 1

1 목 차	1 -
2 개요	- 4 -
2.1 개요	4 -
2.2 주요 특징	
2.3 응용 구성도	5 -
2.4 제품 사양	7 -
2.4.1 하드웨어 사양	7 -
2.4.2 소프트웨어 사양	7 -
2.4.3 치수	- 8 -
2.4.4 핀사양	
2.4.5 시리얼포트 특징	11 -
2.4.6 응용 외로노	- 12 -
3 설치 및 시험작동	13 -
3.1 설치	13 -
3.1.1 네트워크 영역 설정	14 -
3.2 시험작동	16 -
4 환경 값 설정 방법	19 -
4.1 ezManager를 이용한 설정	19 -
4.1.1 LAN을 통한 설정	- 19 -
4.1.2 시리얼을 통한 설정	- 20 -
4.2 AT command	21 -
5 동작 모드	22 -
5.1 동작 모드란?	22 -
5.2 각 동작모드 진입방법	22 -
5.3 각 동작모드 비교	23 -
5.4 일반모드	23 -
5.5 시리얼설정모드	24 -
5.6 ISP모드	24 -
5.6.1 펌웨어 업그레이드	- 24 -
5.6.2 보안기능 해제	- 24 -
6 통신모드	25 -
6.1 TCP 서버	25 -
SOLLAE SYSTEMS	- 1 - <u>https://www.sollae.co.kr</u>

6.1.1 수묘 설성항복	25 -
6.1.2 동작 예	26 -
6.2 TCP 클라이언트	29 -
6.2.1 주요 설정항목	29 -
6.2.2 동작 예	30 -
6.3 AT명령	33 -
6.3.1 주요 설정항목	33 -
6.3.2 동작 예	34 -
6.4 UDP	37 -
6.4.1 주요 설정항목	37 -
6.4.2 동작 예	38 -
7 시스템 관리	40 -
71 펌웨어 업그레이드	- 40 -
711 프웨어	- 40 -
712 업그레이드 적차	- 40 -
72 제품 상태 점검	- 42 -
7.2.1 텔넷(TFINFT)을 이용한 상태점검	- 42 -
7.2.2 ezManager를 이용한 상태 점검	- 45 -
8 모안기능	49 -
8.1 제품 접근제한	49 -
8.1 제품 접근제한 <i>8.1.1 비밀번호 설정</i>	49 - 49 -
8.1 제품 접근제한 8.1.1 비밀번호 설정 9 기타 유용한 기능	49 - <i>49 -</i> <b>50</b> -
8.1 제품 접근제한 8.1.1 비밀번호 설정 9 기타 유용한 기능 9.1 IP 주소 통보 기능	49 - <i>49 -</i> <b>50</b> - 50 -
8.1 제품 접근제한         8.1.1 비밀번호 설정         9 기타 유용한 기능         9.1 IP 주소 통보 기능         9.2 MAC 주소 전송 기능	49 - 49 - <b>50</b> - 50 - 51 -
8.1 제품 접근제한         8.1.1 비밀번호 설정         9 기타 유용한 기능         9.1 IP 주소 통보 기능         9.2 MAC 주소 전송 기능         9.3 시리얼포트 탭의 기능들	49 - 49 - <b>50 -</b> 50 - 51 - 52 -
<ul> <li>8.1 제품 접근제한</li></ul>	49 - 49 - <b>50 -</b> 50 - 51 - 52 - <i>52 -</i>
8.1 제품 접근제한	
8.1 제품 접근제한	
8.1 제품 접근제한	- 49 - - 49 - - 50 - - 50 - - 51 - - 51 - - 52 - - 52 - - 52 - - 53 - - 53 - - 53 -
8.1 제품 접근제한	
8.1 제품 접근제한	- 49 - - 49 - - 50 - - 50 - - 51 - - 52 - - 52 - - 52 - - 52 - - 53 - - 53 - - 53 - - 54 - - 55 -
8.1 제품 접근제한	
8.1 제품 접근제한	
8.1 제품 접근제한	
8.1 제품 접근제한	- 49 - - 49 - - 50 - - 50 - - 51 - - 52 - - 52 - - 52 - - 52 - - 52 - - 53 - - 53 - - 53 - - 53 - - 53 - - 55 - - 55 - - 56 - - 57 -

11.1 기술문서	58 -
11.2관련 스마트 폰 어플리케이션	58 -
12 기술지원 및 보증기간	59 -
12.1 기술지원	59 -
12.2 보증	59 -
12.2.1 환불	59 -
12.2.2 무상 A/S	59 -
12.2.3 유상 A/S	59 -
13 주의사항 및 면책 고지 사항	60 -
13.1주의사항	60 -
13.2 면책 고지 사항	61 -
14 문서 변경 이력	62 -



# 2 개요

### 2.1 개요

시리얼 통신은 PC를 포함한 거의 모든 기기에서 표준으로 사용되는 디바이스 통신 프로토콜입니다. 이는 한 번에 한 비트씩 순차적으로 송수신하는 방식으로, 간단하지만 통신 거리에 한계가 있고 유지보수가 어려운 단점이 있습니다.

이러한 시리얼 통신 장비를 인터넷으로 연결해 주는 것이 바로 CSE-M24 입니다. 인터넷을 통한 데이터 통신을 위해서는 TCP/IP 프로토콜을 사용해야 하는데 CSE-M24가 그 변환 과정을 처리해 줍니다. CSE-M24는 4개의 시리얼 포트가 있어 보다 많은 장치를 인터넷에 연동시킬 수 있습니다.

### 2.2 주요 특징

- 시리얼 이더넷 모듈 (Serial to Ethernet Module)
- 4 x UART, RS232/RS422/RS485로 확장 가능
- 고속 UART 통신 속도 (최대 460.8Kbps)
   (Xon/Xoff 사용 및 RS422/RS485 인 경우에는 230.4Kbps)
- IPv6 지원 (IPv4 / IPv6 듀얼스택)
- 패킷 분할 구분문자 설정 기능



# 2.3 응용 구성도

● PC와 1:1 연결한 구성 예



그림 2-1 PC와 1:1 연결

• 근거리 네트워크(LAN)에 적용한 구성 예





● 케이블 모뎀을 이용한 인터넷에 적용한 구성 예



● IP 공유기를 이용한 인터넷에 적용한 구성 예



그림 2-4 IP공유기를 이용한 구성 예

# 2.4 제품 사양

2.4.1 하드웨어 사양

저의	입력전압	DC 3.3V	
안편	소비전류 270mA typical		
제품크기	70 mm x 50 mm x 9 mm		
무게	약 16g		
	시리얼	4 x UART, 3.3V level with 5V tolerant input	
인터페이스	네트이그	10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet 자동 감지	
	네드쿼그	Auto MDI/MDIX (케이블 자동 감지)	
온도	동작온도: 0 ~ 70℃, 저장온도: -40 ~ 85℃		
환경	유럽 RoHS 규격 준수		

표 2-1 하드웨어 사양

2.4.2 소프트웨어 사양

	TCP, UDP, IPv4/IPv6 dual stack, , ICMPv6/TCPv6/UDPv6		
프로토콜	ICMP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS(Dynamic DNS), Telnet,		
	Telnet	COM Port Control Option (RFC 2217)	
	일반모드 일반적인 통신 및 설정을 위한 모드		
동작모드	ISP모드	펌웨어 업그레이드를 위한 모드	
시리얼설정모드 시리얼 포트를 통한 설정		시리얼 포트를 통한 설정모드	
	TCP 서버	TCP 수동 접속 모드	
토시ㅁㄷ	FCP 클라이언트         TCP 능동 접속 모드           AT명령 모드         TCP 수동 / 능동 접속           UDP 모드         UDP		
동산포프			
주요 제공	ezManager 환경 값 설정 프로그램 (펌웨어 다운로드 기능		
프로그램	ezVSP PC용 Serial ↔ TCP/IP 가상 드라이버		

표 2-2 소프트웨어 사양



### 2.4.3 치수

Unit : mm



그림 2-5 CSE-M24치수



### 2.4.4 핀 사양

• JP1 / JP2 사양

JP1과 JP2는 2mm pitch의 헤더가 삽입되어 있으며, JP1의 1번 JP2의 1번 핀에는 삼각 마크가 있습니다.

JP1	이름	설명	방향	
1	VCC_33	DC 3.3V 전원 입력	-	
2	VCC_33	DC 3.3V 전원 입력	-	
3	RESET	시스템 리셋(Active Low)	입력	
4		Low : 펌웨어 다운로드 모드	이러	
4	ISP	High : 일반 모드(Internally pull-up)	입덕	
5	GND	Ground	-	
6	GND	Ground	-	
7	RXD1	UART1 입력	입력	
8	TXD1	UART1 출력	출력	
9	CTS1	UART1 CTS	입력	
10	DTC1	UART1 RTS (데이터 수신 가능 - Low),	ᄎᅿ	
10	RIS1	RS485시 TXDE (데이터 전송 중 - High)	술덕	
11	RXD2	UART2 입력	입력	
12	TXD2	UART2 출력	출력	
13	CTS2	UART2 CTS	입력	
	DTCO	UART2 RTS (데이터 수신 가능 - Low),	ᄎᅿ	
14	RTS2	RS485시 TXDE (데이터 전송 중 - High)	굴덕	
15	RXD3	UART3 입력	입력	
16	TXD3	UART3 출력	출력	
17	CTS3	UART3 CTS	입력	
10	DTC2	UART1 RTS (데이터 수신 가능 - Low),	ᄎᅿ	
18	RIS3	RS485시 TXDE (데이터 전송 중 - High)	굴덕	
19	RXD4	UART4 입력	입력	
20	TXD4	UART4 출력	출력	
21	CTS4	UART4 CTS	입력	
22	DTC 4	UART4 RTS (데이터 수신 가능 - Low),	ᄎᅿ	
22	KIS4	RS485시 TXDE (데이터 전송 중 - High)	줄력	
23	GND	Ground	-	
24	GND	Ground	-	

표 2-4 JP1 사양



JP2	이름	설명	방향
1	GND	Ground	-
2	GND	Ground	
3	TPTX+	Ethernet Out+	출력
4	TPTX-	Ethernet Out-	출력
5	GND	Ground	-
6	GND	Ground	-
7	TPRX+	Ethernet In+	입력
8	TPRX-	Ethernet In-	입력
9	GND	Ground	-
10	GND	Ground	-
11	run led	상태 LED(Active Low)	출력
12	PWFBOUT	Should be connected as example	출력
13	LINK_LED	Ethernet LINK(Active Low)	출력
14	FDPLX_LED	Full duplex LED (Active High)	출력
15	10M/ACT_LED	10M activity LED (Active High)	출력
16	100M/ACT_LED	100M activity LED (Active High)	출력
17	STS1	Status 1	추려
17	3131	(Low when TCP connected to serial 1 port )	
18	5752	Status 2	춘려
10	5152	(Low when TCP connected to serial 2 port )	27
19	5773	Status 3	초려
	5155	(Low when TCP connected to serial 3 port )	
20	STS4	Status 4	춬력
20	5151	(Low when TCP connected to serial 4 port )	
21	C_RXD	Debugging Console (Factory use only)	입력
22	C_TXD	Debugging Console (Factory use only)	출력
23	VCC_33	DC 3.3V 전원 입력	-
24	VCC_33	DC 3.3V 전원 입력	-

표 2-5 JP2 사양

#### 2.4.5 시리얼포트 특징

구분	값	
포트 수	4	
종류	UART, 3.3V level with 5V tolerant input	
토시소드	300 ~ 460,800 bps	
동신목도	RS422, RS485, Xon/Xoff : 300 ~ 230,400 bps	
패리티	NONE / EVEN / ODD / MARK / SPACE	
데이터비트	8 / 7	
정지비트	1 / 1.5 / 2	
흐름제어	NONE, RTS/CTS, Xon/Xoff	

표 2-6 시리얼포트 특징

7 데이터 비트일 때 NONE 패리티는 지원하지 않습니다.



1

LED De 2

3 10M/ACT\_LED

3 100M/ACT\_LED >>

330 R10

330

R11

### 2.4.6 응용 회로도





그림 2-6 응용 회로도

#### 트랜스포머가 내장된 RJ45를 사용하시기 바랍니다. æ

SOLLAE SYSTEMS

# 3 설치 및 시험작동

### 3.1 설치

먼저 시험작동에 앞서 CSE-M24와 PC의 이더넷 포트와 시리얼포트를 모두 연결시켜 주시기 바랍니다. 이더넷 포트는 허브를 거쳐서 연결이 되어도 무관합니다. 이 과정은 CSE-M24용 개발보드의 사용을 기준으로 설명되었습니다.



그림 3-1 시험작동을 위한 PC와의 연결

시험 작동은 다음의 순서에 따라 진행하시기 바랍니다.



#### 3.1.1 네트워크 영역 설정

PC와 CSE-M24를 모두 사설 IP로 설정하고 동일 네트워크 영역으로 위치하게 함으로써 TCP 접속을 하기 위함입니다. 시험 작동을 위해 PC를 CSE-M24와 같은 네트워크로 설정합니다.

● PC의 IP 주소 설정

PC의 네트워크 어댑터의 IP 주소를 다음과 같이 변경하거나 추가합니다. PC에 설치된 네트워크 어댑터의 속성으로 들어가면 인터넷 프로토콜(TCP/IP)의 속성을 볼 수 있는데 여기에서 [고급]버튼을 누르면 다음 그림과 같이 IP주소를 추가할 수 있습니다.

📱 내부네트워크 속성		
네트워킹 공유	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성	
연결에 사용할 장치:	일반 고급 TCP/IP 설정 양 문자	
🔮 Realtek PCI GI	네트워크가 IP 자동 설정 IP 설정 DNS WINS 할 수 있습니다. 지원하자 IF	
이 연결에 다음 항목 / ☑ 鼻QoS 패킷 스카	을 분약해야 합니다. IP 주소(B) ◎ 자동으로 IP 주소 받기 IP 주소 서브넷 마스크 ^	
<ul> <li>Microsoft Lig</li> <li>Internet Proto</li> </ul>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<ul> <li>✓ .▲ Internet Proto</li> <li>✓ .▲ Link-Layer T</li> </ul>	· 서브넷 마스크(U): 추가(A) 편집(E) 제거(V)	
<ul> <li>Link-Layer 1</li> </ul>	기본게이드웨이(년). 기본게이트웨이(E): TCP/IP 주소 2	x
설치( <u>N</u> )	● 다음 DNS 서버 주소 IIP 주소(): 10 . 1 . 0 . 2	
-설명 사용자 컴퓨터에서 할 수 있게 합니다.	기본 설정 DNS 서버(P: 서브넷 마스크(S): 255 . 0 . 0 . 0 보조 DNS 서버(A):	
	추가(A) 취소	
	● 특 2 배 2 3 규 표 3 이 유 3 이 규 표 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 규 3 이 요 3	
	확인 취소	

그림 3-2 PC의 IP주소 변경 / 추가

SOLLAE SYSTEMS

● CSE-M24 설정

CSE-M24의 환경 값 설정 프로그램은 ezManager입니다. ezManager는 윈도우용 응용 프로그램으로 별도의 설치 없이 사용할 수 있어 편리합니다. ezManager를 통해 네트워크로 CSE-M24를 검색합니다. 모든 환경 변수들은 공장 출하 상태의 초기 값으로 설정되어 있습니다. 따라서 실제 시스템에 적용하고자 하는 경우 ezManager를 통해 검색한 후 사용 목적에 맞게 변경합니다. 주요 환경 변수의 공장 출하 상태의 기본 값은 다음 표와 같습니다. 여기서는 시험작동을 위해서 CSE-M24의 IP 주소 및 모든 환경 값들을 아래의 기본 설정대로 유지하시기 바랍니다.

항목		설정 값
	제품 IP 주소	10.1.0.1
네트워크	서브넷 마스크	255.0.0.0
	IPv6	사용 안 함
0.13	텔넷	사용
곱선	IP 주소 검색	사용
	시리얼 종류	RS232
	시리얼 통신속도	19,200bps
	패리티	NONE
	데이터 비트	8
시리얼포트	정지 비트	1
(COM1	흐름제어	NONE
~COM4)	통신모드	TCP 서버
		COM1: 14700
	게표 그러ㅠ드	COM2: 14701
	세품 도결포드	COM3: 14702
		COM4: 14703

표 3-1 주요 환경 변수의 기본 설정 값

☞ ezManager는 당사 홈페이지의 ezManager 다운로드 페이지에서 확인할 수 있습니다.



## 3.2 시험작동

ezManager의 [통신 테스트]버튼을 누르면 아래와 같이 테스트 프로그램이 나타납니다.

● LAN으로 ezTCP에 접속

🕅 통신 테스트	x
LAN 보낼 데이터 30 31 32 33 34 35 36 37 101234567	
데이터 길이     8     적용     받은 데이터     0     바이트       저장하기     불러오기     데이터 보내기     저장하기     삭제	
TCP 클라미언트       로컬 포트       통신할 주소       통신할 포트         접속유지       0       10.1.0.1       14700       2         ◎ IPv4       IPv6       3       3	
대기 중	-

그림 3-3 LAN으로 TCP 접속

- ① TCP 클라이언트 선택
- ② CSE-M24의 IP 주소와 포트번호를 정확하게 입력
- ③ [접속하기] 버튼을 클릭 (TCP서버 모드인 경우에는 [접속대기]버튼)
- RS232 포트 열기

RS232 보낼 데이터 30 31 32 33 34 35 36 37 101234567	받은 데이터
-	
데이터 길이 8 🚔 적용	받은 데이터 0 바이트
정장하기 불러오기 데이터 보내기	저장하기 삭제
COM 포트         시리얼 통신속도 패리티         데이           COM3 ↓         19200 ↓         NONE ↓         8	터 비트 정지 비트 흐름 제어 열기
4	5
E	271

그림 3-4 시리얼로 COM 포트 열기

⑤ 속도와 데이터 비트 등 시리얼포트 항목들을 CSE-M24 설정 값과 동일하게 설정

OLLAE SYSTEMS

⑥ [열기] 버튼 클릭

④ ezTCP를 연결한 PC의 시리얼포트를 선택

• TCP 접속 및 시리얼포트 연결 확인

◎ 통신 테스트	X
LAN 보낼 데이터 30 31 32 33 34 35 36 37  01234567	*
데이터 길이     8     적용     받은 데이터     0       저장하기     불러오기     데이터 보내기     저장하기     삭제	바이트
TCP 클라이언트       로컬 포트       통신할 주소       통신할 포트         ☑ 접속유지       0       10.1.0.1       14700         ◎ IPv4       IPv6       접속하기       접속끊기	
접속 완료 (7)	

그림 3-5 TCP 접속 확인

⑦ TCP 접속이 정상적인지 하단의 메시지를 통해 확인

RS232 보낼 데이터	받은 데이터
30 31 32 33 34 35 36 37  01234567	
-	•
데이터 길이 🛛 8 🚔 적용	받은 데이터 0 바이트
저장하기 불러오기 데이터 보내기	제장하기 삭제
COM 포트         시리얼 통신속도         패리티         데이           COM3         -         19200         -         NONE         8	터 비트 정지 비트 흐름 제어     열기       ▼ 1     ▼ NONE ▼
COM3 열기 완료 (8)	
	271

⑧ 시리얼포트가 정상적으로 열렸는지 확인

그림 3-6 COM 포트 열기 확인



● 양방향 데이터 전송

M 통신 테스트 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프 프
보낼 데이터 받은 데이터
30 31 32 33 34 35 36 37 [01234567
데이터 길이 8 🔷 적용 받은 데이터 8 바이트
저장하기 불러오기 데이터 보내기 9 저장하기 삭제
[TCP 클라이언트 → 로컬 포트 통신할 주소 통신할 포트
✓ 접속유지           ····································
● IPv4 ● IPv6 접속하기 접속끊기
접속 완료 RS232
보낼 데이터 받은 데이터
30 31 32 33 34 35 36 37 [01234567 4 30 31 32 33 34 35 36 37 [01234567 4 10]
데이터 길이 8 🔿 적용 받은 데이터 8 바이트
저장하기 불러오기 데이터 보내기 (1) 저장하기 삭제
COM 포트         시리얼 통산속도         패리티         CIONE 비트 정지 비트 흐름 제어         열기           COM3 ▼ 19200 ▼         NONE ▼         8 ▼ 1 ▼ NONE ▼         달기
COM3 열기 완료
달기

그림 3-7 정상적인 데이터 전송

- ⑨ LAN의 [데이터 보내기]버튼 클릭
- ⑩ ⑨번에서 보낸 데이터가 표시되는지 확인





그림 3-8 LAN → RS232

① RS232의 [데이터 보내기]버튼 클릭

12 ① ① 번에서 보낸 데이터가 표시되는지 확인



그림 3-9 RS232 → LAN

# 4 환경 값 설정 방법

# 4.1 ezManager를 이용한 설정

푹(arTCP) 건생		
MAC 주소 IP 주소 시리얼		
MAC 주소	<b>MH</b>	
검색 결과	~네트워크	
*	IPv4         제품 IP 주소         @ 고정된 IP 주소 사용           서보넛 마스크         이 자용으로 IP 주소 방기(DHCP)         이 아이그로 IP 주소 방기(DHCP)           게이트 웨이 IP 주소         PPoce ID일번 호         PPoce ID일번 호           기이트 웨이 IP 주소         IT 자용으로 ONS 서비 주소 방기         지용으로 DNS 서비 주소 방기	
	UNO ADD IP 구소         지응수신된 피킷에서 IP 주소 일기           IPv6         고정된 IP 주소 사용           EUI         자동으로 IP 주소 발기           지응 IP 주소         기           지영 IP 주소         기	
< ▶ ▼ 섬영보기		

그림 4-1 ezManager 최초 실행 화면

#### 4.1.1 LAN을 통한 설정

● 점검사항

이를 위해서는 먼저 LAN을 통해 PC와 제품이 연결되어 있어야 합니다. 같은 네트워크에 존재하는 경우에는 [MAC 주소] 탭을 이용한 전체검색이 가능하고, 서로 다른 네트워크인 경우 [IP 주소] 탭을 이용해 환경 값 읽기 및 설정이 가능합니다.

● 설정단계





#### 4.1.2 시리얼을 통한 설정

#### ● 점검사항

RS232 포트를 통해 ezManager를 사용하기 위해서는 제품의 COM1 포트와 PC가 RS232 크로스 케이블로 연결이 되어야 합니다. 또한 제품은 [시리얼설정모드]로 동작해야 합니다. 이 모드는 일반모드에서 ISP-핀에 1초 이하로 짧게 LOW를 입력하면 진입할 수 있습니다. 모드 진입 후에는 ezManager의 시리얼 탭을 이용하여 환경 값 설정이 가능 합니다.

● 설정단계



그림 4-3 시리얼을 통한 설정 순서

• 설정단계 2번 환경 값 읽기 절차



그림 4-4 시리얼 포트로 환경 값 읽기 순서

- ① 시리얼 탭 선택
- ② 연결한 COM 포트 선택
- ③ [열기] 버튼으로 COM 포트 열기
- ④ [읽기] 버튼으로 환경 값 읽기
- ☞ ezManager에 대한 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지의 [ezManager 사용설명서] 문서를 참조하시기 바랍니다.

### 4.2 AT command

AT 명령 모드에서는 AT 명령어를 사용하여 시리얼포트를 통해 환경변수를 설정할 수 있습니다.

● 점검사항

PC의 COM 포트와 CSE-M24의 RS232 포트가 크로스 케이블로 연결이 되어야 합니다. 물론 시리얼 통신 설정 값도 일치해야 합니다. 이 상태에서 CSE-M24의 통신모드가 ATC로 설정되어 있으면 AT명령으로 환경 값 설정이 가능합니다.



그림 4-5 AT명령 모드 설정

● 설정단계



#### 그림 4-6 AT명령을 통한 설정 순서

구분	가능한 환경 값
IP주소 관련 항목	제품 IP주소, DHCP, PPPoE, 서브넷마스크, 게이트웨이 IP주소, 네
	임서버 주소, …
TCP접속 관련 항목	제품 로컬포트, 통신할 주소(IP주소, 호스트 이름), …
옵션	ESC 문자 전송 옵션, 접속종료 대기시간, …

표 4-1 AT명령 모드에서 설정 가능한 환경 값

☞ 위 항목들을 포함, AT명령 모드에서 설정이 불가능한 환경 값들은 ezManager에서 설정할 수 있습니다.

# 5 동작 모드

### 5.1 동작 모드란?

CSE-M24의 동작 모드는 특정한 목적을 위하여 정해진 다음의 세 가지의 동작 형태입니다.

일반모드
 평상시 데이터 통신을 위한 상태이며 4가지 통신모드가 있습니다. 또한 제품의 검색
 및 환경 값 변경이 가능합니다.

- 시리얼설정모드
   시리얼포트를 통한 설정을 위한 상태입니다. ezManager의 시리얼 탭을 이용하고자
   할 때 이 모드로 진입해야 합니다.
- ISP모드

제품의 펌웨어를 업그레이드할 수 있는 상태입니다. 또한 모든 보안기능이 해제되어 제품에 검색 및 환경 값 변경이 가능합니다.

### 5.2 각 동작모드 진입방법



- ① ISP핀에 1초 미만 짧게 LOW 입력
- ② 리셋 또는 "g 0" 명령 입력
- ③ ezManager로 펌웨어 전송
- ④ ISP핀 1초 이상 LOW 입력



### 5.3 각 동작모드 비교

다음은 각각의 동작모드를 비교 설명한 것입니다.

모드	시리얼포트 속도	시리얼 종류
일반모드	사용자 설정 값	RS232/RS422/RS485
시리얼설정모드	115200/N/8/1	RS232/RS422
ISP모드	-	-

표 5-1 세 개의 동작모드 비교

### 5.4 일반모드

일반모드에는 원격의 호스트와의 통신 방식에 따른 다음의 네 가지 형태의 통신모드가 있습니다.

통신모드	설 명
TCP 서버	TCP 클라이언트로부터 접속 대기(수동접속)
TCP 클라이언트	TCP 서버로 접속 시도(능동접속)
AT 명령	AT명령에 의한 통신제어(수동접속 및 능동접속 가능)
UDP	접속과정 없는 블록단위 데이터 통신

표 5-2 네 개의 통신모드 비교 1

통신모드	프로 토콜	접 속	사용자 장비 S/W수정 여부	시리얼포트를 통한 환경변수 설정	토폴 로지
TCP 서버		수동접속	불필요	불가	1:1
TCP 클라이언트	ТСР	능동접속	불필요	불가	1:1
AT 명령		능동/수동	필요	가능	1:1
UDP	UDP	-	불필요	불가	N:M

표 5-3 네 개의 통신모드 비교2

### 5.5 시리얼설정모드

시리얼포트로 환경변수를 설정하는 모드입니다. CSE-M24가 네트워크로의 연결이 불가능한 경우, 제품의 COM1 포트와 PC의 COM 포트를 연결하여 사용합니다. 모드 진입 후 ezManager의 [시리얼] 탭에서 [읽기]버튼으로 환경 값을 읽은 후 설정할 수 있습니다.

☞ 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지의 [시리얼 매니저 프로토콜]을 참조하시기 바랍니다.

#### 5.6 ISP모드

ISP모드는 ISP핀 1초 이상 LOW 입력하거나 입력한 상태에서 CSE-M24에 전원을 입력함으로써 진입이 가능합니다. 아래 두 가지의 목적으로 사용됩니다.

5.6.1 펌웨어 업그레이드

ISP모드는 당사에서 제공하는 펌웨어(CSE-M24를 동작시키는 소프트웨어)를 업그레이드할 수 있는 모드입니다. 펌웨어 업그레이드는 LAN을 통해서 이루어집니다.

#### ☞ 펌웨어 업그레이드 절차는 7.1절을 참조하세요.

5.6.2 보안기능 해제

CSE-M24는 IP와 MAC을 이용한 접근 제한 및 비밀번호 설정에 의한 보안기능을 제공합니다. ISP 모드의 또 다른 목적이 이러한 보안기능을 해제하는 것입니다. 따라서 비밀번호를 분실하거나 실수로 보안기능이 설정된 경우에 ISP모드로 진입함으로써 해결할 수 있습니다.

OLLAE SYSTEMS

# 6 통신모드

#### 6.1 TCP 서버

CSE-M24가 서버로 동작하는 모드입니다. 이 경우 원격 호스트로부터 제품에 설정된 [제품 로컬포트]로 TCP 접속이 들어오면 접속을 승낙(accept)합니다. 접속이 이루어진 후 시리얼포트로 들어오는 데이터는 TCP/IP 처리 후 원격 호스트로 전송하며, 원격 호스트에서부터 들어오는 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 시리얼포트로 전송함으로써 데이터 통신을 하게 됩니다.

### 6.1.1 주요 설정항목

● 제품 로컬포트

TCP 접속을 기다릴 포트번호를 지정하는 곳입니다.

● 접속 전 데이터 크기

TCP 접속이 이루어지기 이전의 시리얼포트의 데이터 처리를 설정하는 곳입니다.

접속 전 데이터 크기	접속 전 시리얼 데이터 처리
0	무시 - 전송하지 않음
0 이외의 값	접속이 이루어지자 마자 상대 호스트로 전송
(권장: 512 이하)	512바이트 이하로 설정하기를 권장합니다.

표 6-1 접속 전 데이터 크기

● 접속종료 대기시간

TCP 접속이 이루어진 후 이 항목에 설정한 시간 동안 데이터통신이 없는 경우 접속을 자동 종료합니다.

● IP 주소 통보

유동 IP 환경의 경우에 IP 주소 통보기능을 이용하여 계속 변하는 자신의 IP 주소에 대한 정보를 알릴 수 있습니다. TCP / UDP 서버 또는 DDNS 서버를 이용할 수 있습니다.

#### • 제품 접근제한

서버의 경우 원하지 않는 호스트로부터의 접근을 차단하기 위해서는 이 항목을 설정합니다. 접근을 허용할 호스트의 IP 주소와 MAC 주소를 설정할 수 있습니다.



#### 6.1.2 동작 예



• [접속 전 데이터 크기]가 0 [byte]으로 설정된 일반적인 수동접속의 경우

그림 6-1 접속 전 데이터 크기가 0인 경우

시점	상태
~	TCP 접속 대기 중
1	원격 호스트의 TCP 접속 요청 시점
~	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료
~	양방향 데이터 통신

표 6-2 시점에 따른 상태

여기서 TCP 접속 완료 시점(②) 전에 들어온 시리얼 데이터 "123"은 [접속 전 데이터 크기]가 0으로 설정됨에 따라 무시되고 원격 호스트로 전송되지 않습니다.

● [접속 전 데이터 크기]가 1 [byte]로 설정된 경우



그림 6-2 접속 전 데이터 크기가 1인 경우

시점	상태
~	TCP 접속 대기 중
1	원격 호스트의 TCP 접속 요청 시점
~	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료
~	접속 후 데이터 "123"을 원격 호스트로 전송

표 6-3 시점에 따른 상태

여기서 TCP 접속 완료 시점(②) 전에 들어온 시리얼 데이터 "123"은 [접속 전 데이터 크기]가 0 이외의 값으로 설정됨에 따라 접속이 이루어진 후 원격 호스트로 전송이 됩니다.



● [접속종료 대기시간]이 5 [초]로 설정된 경우



그림 6-3 접속종료 대기시간이 5인 경우

시점	상태
2	양방향 데이터 통신
1	마지막 데이터 전송 및 수신이 이루어진 시점
2	네트워크 데이터 통신이 없는 구간
2	접속종료 대기시간이 경과하여 접속 종료
2	접속 종료 과정
3	접속 종료 완료
~	TCP 접속 대기

표 6-4 시점에 따른 상태



### 6.2 TCP 클라이언트

CSE-M24가 클라이언트로 동작하는 모드입니다. 이 경우 제품에 설정된 [통신할 주소]와 [통신할 포트]로 TCP 접속이 요청합니다. 접속이 이루어진 후 시리얼포트로 들어오는 데이터는 TCP/IP 처리 후 원격 호스트로 전송하며, 원격 호스트에서부터 들어오는 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 시리얼포트로 전송함으로써 데이터 통신을 하게 됩니다.

6.2.1 주요 설정항목

● 통신할 주소

TCP 접속을 요청할 원격 호스트의 IP 주소를 입력하는 곳입니다.

- 통신할 포트
   TCP 접속을 요청할 원격 호스트의 로컬포트번호를 입력하는 곳입니다.
- 접속 전 데이터 크기

이 항목은 CSE-M24가 TCP 접속을 요청하는 시점을 결정합니다.

접속 전 데이터 크기 TCP 접속 요청 시점	
0	부팅 직후
0 이외의 값	설정된 값 (바이트)이 시리얼 포트로 들어온 시점
(권장: 512 이하)	512바이트 이하로 설정하기를 권장합니다.

표 6-5 접속 전 데이터 크기의 동작 1

또한 이 항목은 TCP 접속이 완료 이전의 시리얼포트의 데이터 처리를 결정합니다.

접속 전 데이터 크기	접속 전 시리얼 데이터 처리		
0	무시 - 전송하지 않음		
0 이외의 값	접속이 이루어지자 마자 상대 호스트로 전송		
(권장:512 이하) 512바이트 이하로 설정하기를 권장합니다.			

표 6-6 접속 전 데이터 크기의 동작 2

● 접속종료 대기시간

TCP 접속이 이루어진 후 이 항목에 설정한 시간 동안 데이터통신이 없는 경우 접속을 자동 종료합니다.

- TCP 서버 옵션
   TCP 클라이언트 / 서버 동시 지원 기능입니다. 즉 TCP 접속을 시도하면서 접속 중이
   아닌 경우에는 접속을 대기하여 접속 요청이 들어오면 승낙합니다.
- DNS 서버 IP 주소
   통신할 주소에 IP주소가 아닌 호스트 이름으로 설정할 경우 필요한 항목입니다.



#### 6.2.2 동작 예



• [접속 전 데이터 크기]가 0 [byte]으로 설정된 일반적인 능동접속의 경우

그림 6-4 접속 전 데이터 크기가 0인 경우

시점	상태
~	부팅 전
1	부팅 후 TCP 접속 요청
~	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료
~	양방향 데이터 통신

표 6-7 시점에 따른 상태

여기서 TCP 접속 완료 시점(②) 전에 들어온 시리얼 데이터 "123"은 [접속 전 데이터 크기]가 0으로 설정됨에 따라 무시되고 원격 호스트로 전송되지 않습니다.



• [접속 전 데이터 크기]가 5 [bytes]로 설정된 경우



그림 6-5 접속 전 데이터 크기가 5인 경우

시간	상태
~	시리얼 버퍼로 5 bytes 수신 대기
1	5 bytes 수신 직후 TCP 접속을 요청함
~	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료
~	접속 후 데이터 "1234567"을 원격 호스트로 전송

표 6-8 시점에 따른 상태

그림 6-5에서 보는 것과 같이 CSE-M24는 시리얼 데이터가 5 바이트가 되자 마자 접속 요청을 보냅니다. 또한 TCP 접속 요청 시점(①) 전에 들어온 시리얼 데이터 "123", "45"와 TCP 접속 완료 시점 (②) 전에 들어온 "67"은 [접속 전 데이터 크기]가 0 이외의 값으로 설정됨에 따라 접속이 이루어진 후 원격 호스트로 전송이 됩니다. ● [TCP 서버] 옵션이 체크된 경우



그림 6-6 TCP 서버/클라이언트 모드의 경우

시점	상태
~	TCP 접속 대기 (접속 과정 포함)
1	TCP 접속 완료 시점
~	TCP 접속 중 (접속 종료 과정 포함)
2	TCP 접속 종료 시점
~	수 초 경과
3	TCP 접속 요청

표 6-9 시점에 따른 상태

이 TCP 서버 / 클라이언트 모드는 [접속 전 데이터 크기]와 [접속종료 대기시간]을 잘 활용하여 설정하면 꽤 유용하게 사용할 수 있습니다. TCP 접속은 한번에 하나씩만 가능하므로 [접속종료 대기시간]을 알맞게 설정하시기 바랍니다.

☞ 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지의 [TCP 서버/클라이언트] 문서를 참조하시기 바랍니다.

### 6.3 AT명령

ATC 모드는 AT 명령어를 이용하여 모뎀제어와 유사하게 CSE-M24를 제어할 수 있는 모드입니다. ATC 모드에서는 TCP 접속만 할 수 있으며 서버 및 클라이언트 모두 구현할 수 있습니다. 또한 TCP 접속 종료뿐만 아니라 관련된 환경 값 설정도 가능합니다.

6.3.1 주요 설정항목

AT명령모드에서 설정은 CSE-M24의 시리얼 포트를 통해서 이루어집니다.

명령어	설명	사용 예
+PLIP	제품 로컬 IP주소	AT+PLIP=10.1.0.1 <cr></cr>
+PLP	제품 로컬 포트	AT+PLP=1470 <cr></cr>
+PRIP	통신할 IP주소	AT+PRIP=10.1.0.2 <cr></cr>
+PRP	통신할 포트	AT+PRP=1470 <cr></cr>
+PDC	DHCP 사용 여부	AT+PDC=1 (사용) <cr></cr>
+PPE	PPPoE 사용 여부	AT+PPE=1 (사용) <cr></cr>
+PTO	접속종료 대기시간 설정	AT+PTO=10 <cr></cr>
+PWP	설정 저장	AT+PWP <cr></cr>

표 6-10 주요 확장 AT명령어 및 사용 예

- 제품 IP주소 관련 항목 / 제품 로컬포트
   IP주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 IP주소 등의 관련 항목들과 제품 로컬포트를 설정할 수 있습니다.
- 통신할 주소 / 통신할 포트
   통신할 상대방의 IP주소 또는 호스트이름과 통신할 포트를 설정할 수 있습니다.
- IP주소 할당 방법: 수동 입력, DHCP, PPPoE 직접 입력뿐만 아니라 DHCP및 PPPoE를 통한 자동 IP할당이 가능합니다.
- 기타
   [접속종료 대기시간]등의 몇몇 옵션 설정이 가능합니다.



### 6.3.2 동작 예

• TCP 서버 - 설정 후 접속 대기



그림 6-7 TCP 수동접속

시점	상태
~	AT 명령 모드
1	ATA 명령과 동시에 TCP 접속 대기
~	TCP 접속 대기 기간
2	원격 호스트의 TCP 접속 요청 시점
~	TCP 접속 과정
3	TCP 접속 완료 시점
~	접속 완료와 동시에 시리얼로 "CONNECT" 메시지 전송

표 6-11 시점에 따른 상태

☞ CSE-M24로부터 시리얼 터미널(또는 MCU)로 전송되는 일부 응답메시지는 위 그림에 나타나 있지 않습니다. ● TCP 클라이언트 - 설정 후 접속 요청



그림 6-8 TCP 능동접속

시간	상태
~	AT 명령 모드
1	ATD 명령과 동시에 TCP 접속 요청
~	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료 시점
~	접속 완료와 동시에 시리얼로 "CONNECT" 메시지 전송

표 6-12 시간에 따른 상태



● TCP 접속 상태의 종료 - AT명령 모드로 전환



그림 6-9 TCP 접속종료

시점	상태
~	TCP 접속 중
1	+++ 수신과 동시에 AT명령 모드로 전환
~	AT명령 모드
2	ATH 명령과 함께 TCP 접속 종료
~	TCP 접속 종료 과정
3	TCP 접속 종료
~	접속종료와 동시에 시리얼로 "NO CARRIER" 메시지 전송

표 6-13 시점에 따른 상태

"+++"를 전송하고 "OK" 응답을 받으면 AT명령 상태로 전환됩니다. 이 상태에서 CSE-M24는 원격 호스트로의 데이터 전송이 되지 않으며 오직 AT명령어만 받아들이게 됩니다. 다시 TCP 데이터 통신을 위해 온라인 모드로 전환하기 위해서는 "ATO"명령을 사용합니다.

☞ 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지의 [ATC-AT 명령 모드] 문서를 참조하시기 바랍니다.

### 6.4 UDP

UDP 모드는 접속 과정이 없습니다. 이 모드에서는 블록단위로 데이터를 전송하기 때문에 CSE-M24의 시리얼포트로 들어오는 데이터를 블록단위로 구분하여 데이터를 전송합니다.

6.4.1 주요 설정항목

• 패킷 블록 설정

UDP 모드에서 [패킷 블록 설정]은 UDP 패킷 블록의 크기를 결정합니다. 단위는 바이트 (Byte)이며 설정한 크기의 데이터가 들어오면 한 블록으로 네트워크에 전송합니다. 최대 설정 가능한 값은 1,460 bytes입니다.

- UDP 동적 호스트 전송 기능
   통신할 주소와 통신할 포트에 모두 0을 설정하면 UDP 동적 호스트 전송 기능이 적용됩니다. 이 기능을 사용하면 추가 설정 없이 여러 호스트와 데이터 통신을 할 수 있습니다.
- ☞ ISP 모드에서 ezManager로 설정 값을 변경하는 경우 일부 환경이 임의로 변경될 수 있으니 설정이 끝난 후 반드시 일반모드에서 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.



#### 6.4.2 동작 예

● 패킷 블록 설정: 5 Bytes



그림 6-10 패킷 블록 설정 5

시점	상태
2	시리얼 포트로 데이터 수신 대기
1	5 Bytes 수신 후 전송
~	시리얼 포트로 데이터 수신 대기
2	시리얼 포트로 "678" 데이터가 들어온 시점
~	시리얼 포트로 데이터 수신 대기 / 네트워크로부터 수신한 데
	이터를 시리얼 포트로 전송
3	마지막 시리얼 데이터 수신 후 2byte 단위 시간이 경과한 시
	점
~	"678" 네트워크로 전송

표 6-14 시점에 따른 상태

• UDP 동적 호스트 전송 기능

이 기능은 마지막으로 수신한 UDP 패킷의 출발지 주소와 포트번호를 통신할 주소와 포트번호로 자동 갱신하는 기능입니다.

항목	설정 값
통신할 주소	없음
통신할 포트	0

183 TCP/IP TCP/IP 원격 호스트2 원격 호스트1 CSE-M24 "123" 1)-"ABC" "abc" (2) -\_ \_ "DE" "45" 3 "FGH"

표 6-15 UDP 동적 호스트 전송 기능 설정 값

#### 그림 6-11 UDP 동적 호스트 전송 예

0 -11
워크로 UDP 데이터 전송 불가능한 상태
할 주소와 포트를 원격 호스트 2 로 설정
호스트 2로 UDP 데이터 전송
할 주소와 포트를 원격 호스트 1 로 변경
호스트 1로 UDP 데이터 전송
할 주소와 포트를 원격 호스트 2 로 변경
호스트 2로 UDP 데이터 전송

표 6-16 시점에 따른 상태

☞ 그림 6-11에서 데이터 "ABC", "DE" 와 "FGH"는 CSE-M24가 시리얼 포트로 수신하여 네트워크로 전송하는 데이터입니다.

# 7 시스템 관리

### 7.1 펌웨어 업그레이드

7.1.1 펌웨어

펌웨어는 CSE-M24를 동작시키는 소프트웨어입니다. 새로운 기능이 추가되거나 오류가 수정될 경우 새 버전의 펌웨어가 제작되어 배포됩니다. 항상 최신의 펌웨어를 사용하는 것이 좋습니다.

#### 7.1.2 업그레이드 절차

- 최신 펌웨어 파일 다운로드
   PC에 최신 펌웨어 파일을 다운로드 합니다. 최신 펌웨어는 당사 홈페이지에서 다운
   받을 수 있습니다.
- ISP 모드로 진입
   제품을 펌웨어 업그레이드를 위해 ISP 모드로 동작 시킵니다.
- TFTP 클라이언트 실행 및 전송 준비 펌웨어 파일의 전송을 위해 TFTP 클라이언트 프로그램을 실행합니다. ezManager의 [펌웨어 / HTML 변경]버튼을 누르면 TFTP 클라이언트가 실행됩니다.



그림 7-1 TFTP 클라이언트 실행 및 전송 준비

- ① [고급메뉴 보이기]를 체크하여 아래 메뉴를 펼침
- ② [펌웨어 / HTML 변경] 버튼 클릭하여 TFTP 클라이언트 실행
- ③ [펌웨어 변경] 옵션 선택 및 확인
- ④ 펌웨어 파일을 전송할 제품의 IP 주소를 입력
- ⑤ [펌웨어 / HTML 열기] 버튼 클릭하여 다운로드 할 파일을 선택

SOLLAE SYSTEMS

● 펌웨어 파일 확인 및 전송

전     전       제품 IP 주소     ● 펌웨머 변경       10 . 1 . 0 . 1     ● 퍼웨머 변경       III 월 열기     전송       ①:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Image: Non-state       Non-state       State       St

그림 7-2 펌웨어 전송

- ① 선택된 파일의 경로와 파일명을 확인
- ② [전송]버튼을 클릭하여 펌웨어 파일 전송
- ③ 전송이 완료된 후 완료 메시지 확인
- ☞ 비밀번호 입력 창이 나오면 설정된 비밀번호를 입력하세요. 펌웨어 버전 2.0A부터는 비밀번호가 설정되어 있지 않아도 "sollae"를 입력해야 펌웨어 업그레이드가 가능합니다.

SOLLAE SYSTEMS

### 7.2 제품 상태 점검

#### 7.2.1 텔넷(TELNET)을 이용한 상태점검

ezManager의 [옵션]탭의 [텔넷] 기능을 활성화하면 사용자는 CSE-M24에 로그인할 수 있습니다. 이 때 제품에 비밀번호가 설정되어 있으면 입력 후 로그인이 가능합니다.

☞ 펌웨어 버전 2.0A부터는 비밀번호가 설정되어 있지 않아도 "sollae"를 입력해야 로그인이 가능합니다.

로그인이 완료되면 아래와 같은 화면이 나타납니다.

🔤 텔넷 10.1.0.1	
CSE-M24 Management Console v1.1A Sollae Systems lsh>_	

#### 그림 7-3 텔넷 로그인 화면

다음의 명령어들로 CSE-M24의 여러 가지 상태를 점검할 수 있습니다.

명령어	옵션	의미	사용 법
st	net	IPv4 네트워크 상태 보기	lsh>st net
	net6	IPv6 네트워크 상태 보기	lsh>st net6
	sio	시리얼 포트 상태 보기	lsh>st sio
	uptime	장비 동작 시간 보기	lsh>st uptime
SC	[OP1][OP2]	세션 접속 종료 제어	lsh>sc com1 close
sd	[OP1][OP2]	시리얼 데이터 캡쳐	lsh>sd 1 100
exit		telnet세션 종료	lsh>exit

표 7-1 상태점검 명령어

• st net

IPv4 네트워크의 접속 상태를 보입니다.

••• 텔넷	10.1.0.1					×
CSE-M2	4 Manag	ement Console v1.1A Soll	ae Systems			
lsh>st proto	net name	local address	peer address	sendq	state	
тср	tty	10.1.0.1( 23)	10.7.0.57(12426)	219	ESTABLISHED	
TCP	com4	0.0.0(14703)	0.0.0( 0)	Ø	LISTEN	
TCP	com3	10.1.0.1(14702)	10.7.0.57(12436)	Ø	ESTABLISHED	
TCP	com2	0.0.0(14701)	0.0.0( 0)	Ø	LISTEN	
тср	com1	0.0.0(14700)	0.0.0( 0)	0	LISTEN	
lsh>						
						Ŧ

#### 그림 7-4 IPv4 네트워크 접속 상태 점검



• st net6

IPv6 네트워크의 접속 상태를 보입니다.

••• 텔넷	10.1.0.1				
CSE-M24 lsh≻st	4 Management net6	Console v1.1A Sollae Systems			<u>^</u>
proto 	name 	local/peer address 	sendq 	state 	
тср6	com2	fe80::230:f9ff:fe12:c1d2(14701) fe80::d858:7cb4:47a0:201b(12451)	0	ESTABLISHED	
lsh≻_					

그림 7-5 IPv6 네트워크 접속 상태 점검

• st sio

시리얼 포트의 데이터 송/수신 상태를 보입니다.

64. 텔	킛 10.1.0.1						x
CSE-N	124 Mana	agement	; Conso	le v1	.1A Sollae	Systems	<u>_</u>
lsh>s	t sio:						
port	fmax r	bmax r>	(buf t)	cbuf	rx_count	tx_count	
com1	Ø	Ø	Ø	Ø	17	16	
com2	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	
com3	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	
com4	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	0	
lsh≻							

그림 7-6 시리얼 포트 데이터 송/수신 상태 점검

• st uptime

제품의 전원이 인가된 이후로 경과된 시간을 보입니다.

os. 텔넷 10.1.0.1	
CSE-M24 Management Console v1.1A Sollae Systems	*
lsh>st uptime	
00:01:55.88 up 0 days	
lsh≻	

그림 7-7 제품 동작 시간 점검



• sc

세션을 종료합니다. [op1]은 세션 이름을, [op2]는 "close"만 가능 합니다.

📾 텔넷 10.1.0.1	
CSE-M24 Management Console v1.1A Sollae Systems	
lsh>sc com1 close	
com1: closed	
lsh>	

#### 그림 7-8 세션 종료

☞ "sc" 명령어와 옵션은 항상 소문자만 사용해야 합니다.

• sd

시리얼 포트의 데이터를 실시간으로 캡처하여 보입니다. [OP1]은 세션 이름, [OP2]는 캡처 주기를 의미하며, [OP2]의 단위는 10ms입니다.

ex 텔넷 10.1.0.1	
CSE-M24 Management Console v1.1A Sollae Systems	A
lsh>sd 1 100	
com1 dump start	
com1 dump buffering time : 1000ms	
lsh>tx1 => 30 31 32 33 34 35 36 37	01234567
tx1 => 30 31 32 33 34 35 36 37	01234567
rx1 => 30 31 32 33 34 35 36 37	01234567
rx1 => 30 31 32 33 34 35 36 37	01234567

그림 7-9 시리얼 데이터 캡처

• exit

telnet 접속을 종료합니다.

그림 7-10 telnet 접속종료



#### 7.2.2 ezManager를 이용한 상태 점검

ezManager에서 [현재상태보기]버튼을 누르면 CSE-M24의 현재상태를 확인할 수 있습니다. 이 때 [1초 간격으로 현재상태 보기] 옵션을 설정하면 1초 주기로 현재상태가 자동 갱신됩니다.



그림 7-11 ezManager의 현재상태보기 창

- 펌웨어 버전정보 (FIRMWARE VERSION)
   제품 모델명과 펌웨어에 관련된 정보를 나타냅니다.
- 제품 동작 시간 (SYSTEM UPTIME)
   제품의 전원이 인가된 후 동작한 시간을 나타냅니다.
- IPv4 네트워크 정보 (IP4 NETWORK INFORMATION) 제품에 할당된 IPv4주소 관련 값들을 나타냅니다.
- IPv6 네트워크 정보 (IP6 NETWORK INFORMATION) 제품에 할당된 IPv6주소 관련 값들을 나타냅니다.

SOLLAE SYSTEMS

#### • TCP 상태 (TCP STATE)

#### 포트 별 TCP 접속상태를 나타냅니다.

메시지	설명
LISTEN	TCP 서버로써 접속을 대기 중
CLOSE	TCP 클라이언트로서 접속 시도를 중단
SYN_SENT	TCP 클라이언트로서 접속 시도 중
ESTABLISHED	TCP 접속 중
N/A	UDP모드 인 경우

#### 표 7-2 TCP 상태 설명

● 데이터 송/수신 량

#### 각 COM 포트 별 데이터 송/수신 량을 나타냅니다.(단위: 바이트)

하목	설명
sio_rx	시리얼포트로부터 받은 데이터 량
net_tx	네트워크로 전송한 데이터 량
net_rx	네트워크 통신 상대 호스트로부터 받은 데이터 량
sio_tx	시리얼포트로 전송한 데이터 량

표 7-3 데이터 송/수신 량



#### • ARP/ND 캐시 테이블

제품의 ARP 테이블을 나타냅니다. TCP 접속이나 UDP 데이터를 송/수신 받은 경우 해당 IP주소와 MAC 주소는 제품의 ARP 테이블에 등록됩니다. 이 정보는 60초 동안 지속되며 50초가 경과하면 ARP 패킷을 브로드 캐스트 합니다. 응답이 없는 상태로 0초가 되면 해당 정보는 소멸되고, 그 사이에 응답이 오면 다시 60초로 갱신됩니다. IPv6의 경우, 제품의 ND캐시 목록을 나타냅니다. 이때 표시되는 메시지로 상태를 확인할 수 있습니다. 메시지는 다음과 같은 5개의 상태로 구분됩니다.

상태	설명
	처음 통신 시 상대방의 MAC 및 링크 로컬 주소를 알아내기
INCOMPLETE	위해 네트워크에 요청 메시지 Neighbor Solicitation을 보낸
	후 대기하는 상태입니다.
	요청 메시지인 Neighbor Solicitation을 보낸 후 응답 메시지
	Neighbor Advertisement를 응답 받아 상대방의 정보를 가지
REACHABLE	고 있는 상태입니다. 이 상태로 표시되는 장비와 바로 통신이
	가능합니다.
	마지막 REACHABLE 상태로 진입한 후 일정 시간이 지나면
CTALE	이 상태로 진입하게 됩니다. 이 상태로 진입한 장비와 다시
STALE	통신하기 위해서는 이 상태에서 요청 메시지인 Neighbor
	Solicitation을 보내게 됩니다.
	STALE 상태에 진입한 장비와 다시 통신하기 위해 보낸
	Neighbor Solicitation 요청메시지의 응답이 오지 않을 경우
DELAY	해당 상태에 진입하게 됩니다. 이 상태에 진입할 장비와는 연
	결이 닿지 않습니다.
	DELAY 상태에 진입한 장비에게 요청 메시지를 재전송 하는
PROBE	상태입니다. 이 상태에 진입한 장비가 응답할 때까지 요청 메
	시지인 Neighbor Solicitation을 전송하게 됩니다.

표 7-4 ND Cache 테이블에 표시되는 5가지 상태

• TCP 타이머

현재 타이머 설정 값을 확인할 수 있습니다. (Keep Alive, Disconnect, Retransmission, Delayed ACK, Nagle)

● TCP/IP 접속

세션 별 TCP/IP 접속 상태를 원격 호스트 IP주소 및 포트정보와 함께 나타냅니다. 뿐만 아니라 세션의 TCP 접속을 종료할 수도 있습니다. 세션의 이름을 클릭하고 마우스 우측 버튼을 누르면 TCP 접속 끊기 팝업이 나타납니다.

비밀번호 입력 란
 제품에 비밀번호가 설정된 경우 활성화되며, 위의 TCP 세션 리스트에서 TCP 접속을
 종료하기 위해서는 이 칸에 비밀번호를 먼저 입력해야 합니다.

• 1초 간격으로 현재상태 보기

이 옵션을 체크하면 약 1초마다 현재상태 보기를 갱신합니다.

● IP 주소 충돌 검사

이 버튼을 누르면 같은 네트워크상의 IP주소 충돌 여부를 알 수 있습니다.

ezTCF	P Manager v3.2A (20	12/11/12)
	<ol> <li>현재 IP 주소 (</li> </ol>	충돌이 없습니다.
		확인
그림	] 7-12 IP 주소	충돌 없는 경우
ezTCP Manager v3.2A (2012/11/12)	×	ezTCP Manager v3.2A (2012/11/12)
IP 주소 충돌 정보 주소종류 : IPv4 주소 충돌횟수 : 3 충돌 MAC 주소 : 00:30:F9:	:10:20:65	IP 주소 충돌 정보 주소종류 : IPv6 주소 (Global) 충돌횟수 : 2 충돌 MAC 주소 : 00:30:F9:10:20:65
	확인	확인

그림 7-13 IP 주소 충돌 경우



# 8 보안기능

### 8.1 제품 접근제한

ezManager의 [옵션]탭에서 MAC주소와 IP주소를 이용한 제품 접근제한 기능을 설정할 수 있습니다.

- 다음의 MAC 주소만 접근 가능
   이 항목을 설정하면 설정된 MAC 주소를 가진 호스트만 CSE-M24에 접속할 수 있습니다.
- 다음의 IP 주소 대역만 접근
   이 항목을 설정하면 [IP 주소]항목과 [넷 마스크]항목을 을 bit AND를 하여 접속할 수 있는 호스트를 정의합니다.
- 설정 예

IP 주소	넷 마스크	접속 가능한 호스트
10.1.0.1	255.0.0.0	10.1.0.1 ~ 10.255.255.254
10.1.0.1	255.255.255.0	10.1.0.1 ~ 10.1.0.254
192.168.1.4	255.255.255.255	192.168.1.4

표 8-1 IP주소를 이용한 제품 접근 제한 설정 예

● ezManager에도 적용

위 두 개의 항목 중 하나라도 선택이 된다면, 이 항목을 통해 ezManager를 통한 검색 및 설정 또한 차단할 수 있습니다.

● IPv6 설정 예

IPv6주소	Prefix	접속 가능한 호스트
2001:DB8::100	64	2001:DB8::1 ~ 2001:DB8::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
2001:DB8::100	128	2001:DB8::100

표 8-2 IPv6주소를 이용한 제품 접근 제한 설정 예

#### 8.1.1 비밀번호 설정

CSE-M24에 비밀번호를 설정하면 텔넷 로그인이나 제품 환경 값 저장 시 비밀번호를 입력해야만 접근이 가능합니다. 알파벳 또는 숫자 8 바이트까지 설정이 가능합니다.

☞ 접근 제한 기능 및 비밀번호 분실로 인해 ezManager를 통해 CSE-M24에 접근할 수 없는 경우에는 CSE-M24를 ISP모드로 동작 시키시기 바랍니다. CSE-M24가 ISP모드로 동작될 때는 모든 접근제한이 해제가 되어 ezManager로 검색 및 설정이 가능합니다.

# 9 기타 유용한 기능

#### 9.1 IP 주소 통보 기능

CSE-M24는 유동 IP 환경에서도 TCP 서버로 동작이 가능합니다. IP 주소 통보 기능을 사용하면 변경되는 자신의 IP 주소에 대한 정보를 특정 서버로 전송합니다. 이 기능은 DDNS, TCP, UDP 3가지 형태로 제공됩니다.

DDNS

CSE-M24에서 제공하는 DDNS 기능은 DynDNS사의 DDNS 서버에 IP 주소를 호스트 이름을 통해 갱신하는 것입니다. 따라서 DDNS 기능을 이용하려면 DynDNS사의 홈페이지에 사용자등록을 하고 호스트 이름을 등록해야 합니다.

- 사용자 계정의 서비스 이용에 관한 모든 부분은 DynDNS사 정책에 따라 변경이 될 수 있습니다.
- ☞ DynDNS사 홈페이지 주소: https://dyn.com/dns/



그림 9-1 DDNS 설정

- ① [프로토콜] 항목은 DDNS(dyndns.org) 선택
- ② [통보주기]는 40,320분(28일)으로 고정 값입니다.
- ③ [DDNS 아이디]는 DynDNS 계정의 아이디를 입력합니다.
- ④ [DDNS 비밀번호]는 DynDNS 계정의 비밀번호를 입력합니다.
- ⑤ [호스트 이름]은 DynDNS 계정에 등록한 호스트 이름을 입력합니다.
- TCP/UDP

자체적으로 IP를 관리할 서버를 사용하는 경우 TCP 및 UDP를 이용할 수 있습니다. 전송은 ASCII 또는 16진수 형태의 메시지로 선택이 가능하며 통보 주기의 설정 또한 가능합니다.

☞ 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지의 [IP주소 통보 기능] 문서를 참조하시기 바랍니다.



### 9.2 MAC 주소 전송 기능

MAC 주소 전송 기능은 TCP 접속 직후에 접속 상대방에게 자신의 MAC 주소를 전송하는 기능입니다. 이 기능은 사용자 장비 혹은 서버 프로그램이 원격지에 있는 여러 대의 CSE-M24를 구별하는데 사용될 수 있습니다. 설정 방법은 다음과 같습니다.

네트워크 시리얼 포트 옵션	4
옵션	1
	☑ IPv4 주소 검색
☑ MAC 주소 전송 (2)	
SSE 모안동신 SSH 보안통신	□ 나중 집쪽 □ 전원 관리
설명	

그림 9-2 MAC 주소 전송 기능

- ① ezManager의 [옵션] 탭으로 이동
- ② [MAC 주소 전송] 옵션 체크 후 저장
- ☞ 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지의 [MAC주소 전송 기능] 문서를 참조하시기 바랍니다.



# 9.3 시리얼포트 탭의 기능들

네트워크 시리얼 포트 옵션	
UNAL       COMA       COM4         UL1       V       TTL         RS-232       ▼       Image: Coma         UL1       UL1       Second         UL1       Second       Image: Coma         UL1       Image: Coma       Ima      <	TCP/IP 통신 설정         통신모드         T2S - TCP 서비         통신할 주소         통신할 포트       제품 로컬포트         0       14700         접속전 데이터 크기       접속종료 대기시간(조)         0       0         데이터 프레임       데이터 프레임 간격(10ms)
호름 제어 NONE ▼ DTR/DSR 데이터 전송 간격 0 ezVSP에 포트 생성 3 1	- 구분자 구분자 길이 구분자(16진수) 0 00 00 00 00 구분자 동작방식 구분자까지 전송 ▼ 시리얼 포트 설정/상태 전송(RFC2217) 전송지연 기능 사용안함

그림 9-3 시리얼포트 탭의 기능들

9.3.1 전송지연 기능 사용 안 함 - ①

이 기능을 사용하면 CSE-M24의 시리얼포트로 들어오는 데이터를 최대한 빨리(지연 없이) 네트워크로 전송합니다.

9.3.2 구분자 - ②

구분자 기능을 사용하면 시리얼 데이터의 특정 문자를 이용해 네트워크로 송신하는 패킷의 크기를 조절할 수 있습니다.

Operation	사용 가능한 옵션
구분자 길이	0 ~ 4 바이트 중 선택
	구분자까지 전송
구분자 동작방식	구분자 + 1바이트까지 전송
	구분자 + 2바이트까지 전송

표 9-1 구분자 기능

SOLLAE SYSTEMS

9.3.3 시리얼포트 설정/상태 전송 (RFC 2217) - ③

원격의 두 장비 사이에 시리얼포트의 설정 및 상태 정보 등을 송/수신하는 기능입니다. 이 기능을 사용하면 사용자는 RTS/CTS등의 제어 신호를 송/수신할 수 있습니다

☞ 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지의 [TELNET COM Port Control Option 기능] 문서를 참조하시기 바랍니다.

9.3.4 TCP Server / Client 모드 - ④

이 모드는 TCP 클라이언트모드 상태에서 [TCP Server] 옵션을 체크하면 사용할 수 있습니다. 이 모드에서는 CSE-M24의 설정 값 변경 없이도 TCP 서버와 클라이언트로 모두 사용할 수 있습니다. 이 모드를 사용하기 위해서는 반드시 [접속 전 데이터 크기] 옵션을 1 이상으로 설정해야 합니다.

- ☞ 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지의 [TCP 서버/클라이언트 모드] 문서를 참조하시기 바랍니다.
- ☞ CSE-M24는 데이터 프레임 간격이 2byte 간격으로 고정적으로 설정되어 있습니다.
   시리얼포트로 데이터가 들어오기 시작하면 CSE-M24는 임시로 버퍼에 저장하였다가
   2byte 단위 시간 동안 데이터가 들어오지 않으면 그 때까지 버퍼에 저장된 데이터를 네트워크로 전송합니다.



### 9.4 환경 값 초기화(Factory Reset)

제품의 모든 환경 값을 물리적으로 초기화 할 수 있는 기능입니다. 사용자는 임의의 환경 값을 사용자 ENV 영역에 저장하고 초기화 값으로 사용할 수 있습니다. 사용자 ENV 영역을 사용하지 않으면 공장 출고 값으로 초기화 됩니다.

- 환경 값 초기화 방법
  - ① ISP핀을 GND로 연결(1초 이하)
  - ② ISP핀을 GND로 연결(10초 이상)
  - ③ 제품 환경 값이 공장 출고 값 또는 사용자 ENV 값으로 초기화 됨
  - ④ ISP 핀의 GND연결 해제
  - ⑤ 제품 리 부팅
- 사용자 임의 환경 값으로 초기화
  - ① 시리얼 설정모드 진입
  - ② ezManager 또는 시리얼 설정 명령어 이용하여 초기화 할 환경 값을 제품에 저장
  - ③ 시리얼포트를 통해 아래 명령어를 입력

b		<space></space>		3c5a		<cr></cr>		
	ы.				+1 -1			

④ 명령어 입력이 성공(701)하면 현재 SRAM에 저장된 환경 값을 사용자 ENV 영역에 저장하고, 이 값은 이후에 [환경 값 초기화]를 할 때마다 사용하게 됩니다.



# 10 작동이 안 되는 경우 점검사항

CSE-M24 사용 중에 문제가 발생한 경우 아래의 유형별 순서대로 자체 점검을 해 보시기 바랍니다.

### 10.1 ezManager로 검색이 되지 않는 경우

- 정상적인 프로그램 사용하고 있는지 확인 CSE-M24는 설정 프로그램으로 ezManager를 사용합니다.
- 방화벽 해제
   PC의 개인 방화벽이나 네트워크 방화벽이 ezManager의 검색 패킷을 차단하는 경우가 있습니다. 검색 전 반드시 모든 방화벽을 해제하시거나 프로그램이 방화벽을 통해 통신하도록 허용하시기 바랍니다. [고급메뉴 보이기]를 체크 후 [Windows 방화벽 설정] 버튼을 눌러 윈도우 방화벽을 해제하시거나 방화벽을 통해 프로그램을 허용하시기 바랍니다. 이때 백신 등 사용자 개인 방화벽도 함께 확인하시기 바랍니다. (V3, Norton 등)
  - 전원 공급 이상유무 확인
     전원이 안정적으로 공급되고 있는지 확인합니다.
  - 네트워크 연결 확인
     PC와 CSE-M24가 같은 네트워크에 연결되었는지 확인합니다. 또한 LAN 케이블 이상
     여부를 점검합니다. PC와 CSE-M24를 직접 연결하거나 같은 허브에 연결하여
     검색하는 것을 권장합니다.
  - 제품 접근제한 옵션 확인
     보안 옵션 중 제품의 접근제한이 설정되어 있는 경우 ezManager로 검색이 되지
     않습니다. 이 경우 ISP모드로 진입 후 검색을 시도하시기 바랍니다.

OLLAE SYSTEMS

### 10.2 TCP 접속이 되지 않는 경우

#### • TCP/IP 관련 설정 확인

사설 IP주소를 사용하는 경우에는 PC와 CSE-M24의 IP주소가 같은 서브넷에 위치해야 합니다. IP주소 항목과 로컬포트 번호가 맞는지 확인합니다. 또한 고정 IP주소의 경우에는 게이트웨이 주소 및 DNS 주소가 정확한지 여부도 확인합니다.

TCP서버	TCP클라이언트
제품 IP주소, 제품 로컬포트,	제품 IP주소, 통신할 주소, 통신할 포트,
서브넷마스크, 게이트웨이 IP주소,	서브넷마스크, 게이트웨이 IP주소, DNS서버
DNS서버 IP주소, DDNS설정 등	IP주소 등

표 10-1 TCP/IP 접속 관련 주요 환경 값

● PING 테스트

PING 응답을 통해 네트워크 연결이 가능한지를 파악합니다. 응답이 없다면 IP주소 및 네트워크 연결에 문제가 없는지 확인하시기 바랍니다.

• 방화벽 확인

보안이 강화된 일부 네트워크에서는 외부 네트워크로부터의 접근을 방화벽에서 대부분 차단합니다. 따라서 이러한 경우에는 네트워크 관리자에게 문의하여 사용하고자 하는 포트번호(예: TCP 14700, UDP 50005)들을 해제하시기 바랍니다.

• 제품의 동작모드

CSE-M24가 ISP모드나 시리얼설정모드로 동작 중인 경우에는 TCP 접속이 이루어지지 않습니다.

- 제품의 통신모드
   TCP접속이 이루어지기 위해서는 반드시 한 쪽은 서버, 다른 한 쪽은 클라이언트가
   되어야 합니다. 둘 다 서버이거나 클라이언트인 경우에는 접속이 되지 않습니다.
- 제품 접근제한 옵션 확인
   보안 옵션 중 제품의 접근제한이 설정되어 있는 경우 설정된 MAC주소와 IP주소
   이외에는 접속이 불가능 합니다. ezManager의 [옵션]탭에서 해당 옵션을 해제하거나
   접근하고자 하는 호스트를 설정하시기 바랍니다.
- 다른 TCP 접속 중인지 확인
   TCP접속은 멀티 커넥션을 지원하지 않는 이상 1:1로 이루어집니다. 따라서 이미 접속을 맺고 있는 호스트로는 TCP접속이 불가능 합니다. CSE-M24의 TCP접속에 대한 정보는 텔넷이나 ezManager의 현재상태보기에서 확인할 수 있습니다.



### 10.3 TCP 접속 후 데이터 통신이 되지 않는 경우

#### ● 핀 연결 확인

시리얼 포트부분 핀 연결이 올바른 지 확인합니다. 케이블을 사용하는 경우에는 연결되는 사용자 장비의 핀 번호에 맞게 케이블을 선택해 주어야 합니다. 다음 그림과 같이 크로스로 연결해야 합니다.



그림 10-1 올바른 RS232 연결

- 시리얼 환경 값 확인
   시리얼 통신속도(Baud Rate), 데이터 비트, 정지 비트, 패리티 등 시리얼 포트 환경 값이 정확한지 확인합니다.
- 위 항목 이외의 문제점이나 위 항목에 대해 궁금한 점은 당사 기술지원 팀으로 연락
   주시기 바랍니다.



# 11 관련 자료

### 11.1 기술문서

해당 기술문서는 당사 홈페이지와 제품에 동봉된 CD에서 확인하실 수 있습니다.

- 제품사양서
- IP 주소 통보 (DDNS 기능)
- MAC 주소 전송 기능
- TCP 서버 / 클라이언트
- 시리얼 매니저 프로토콜
- 시리얼 포트 설정/상태 전송 기능 (RFC2217)
- IPv6 가이드

### 11.2 관련 스마트 폰 어플리케이션

- ezManager (for iOS)
- ezManager Lite (for Android)
- TCP/IP Console (for iOS)
- TCP/IP Client (for Android)



# 12 기술지원 및 보증기간

### 12.1 기술지원

기타 사용상 문의 사항이 있을 시에는 당사의 홈페이지 고객지원 메뉴의 FAQ 및 질문/답변 게시판을 이용하거나 email을 이용하십시오.

- email 주소: support@sollae.co.kr
- 홈페이지 고객지원 주소: https://www.sollae.co.kr/kr/support/qna.php

### 12.2 보증

12.2.1 환불

제품 구입 후 2주 이내에 환불 요구 시 환불해 드립니다.

12.2.2 무상 A/S

제품 구입 후 2년 이내에 제품에 하자가 발생할 시 무상으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

#### 12.2.3유상 A/S

제품의 품질 보증기간(2년)이 경과한 제품과 사용자의 과실로 인한 하자는 유상으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

OLLAE SYSTEMS

# 13 주의사항 및 면책 고지 사항

### 13.1 주의사항

- 본 제품을 개조했을 경우에는 보증을 하지 않습니다.
- 본 제품의 사양은 성능향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 사양범위를 넘어가는 조건에서 사용하시는 경우에도 동작을 보증하지 않습니다.
- 본 제품의 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 Reverse Engineering 행위를 금지합니다.
- 제공되는 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 본래 용도 외 사용을 금지합니다.
- 극단적인 고온이나 저온, 또는 진동이 심한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 고습도, 기름이 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 부식성 가스, 가연성 가스등의 환경에서 사용하지 마십시오.
- 노이즈가 많은 환경에서는 제품의 정상적인 동작을 보증하지 않습니다.
- 우주, 항공, 의료, 원자력, 운수, 교통, 각종 안전장치 등 인명, 사고에 관련되는
   특별한 품질, 신뢰성이 요구되는 용도로는 사용하지 마십시오.
- 만일, 본 제품을 사용해 사고 또는 손실이 발생했을 경우, 당사에서는 일절 그 책임을 지지 않습니다.



#### 13.2 면책 고지 사항

솔내시스템㈜과 그 대리점은 CSE-M24의 사용 또는 사용불능에 따른 손해 및 손실, 영업중지로 인한 비용, 정보 손실을 포함한 기타 고지 받은 어떠한 재정적 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.

CSE-M24는 허락되지 않는 응용분야에서의 사용을 금지합니다. 허락되지 않은 응용분야라 함은 군사, 핵, 항공, 폭발물, 의학, 방범설비, 화재경보기, 엘리베이터를 수반한 용도 혹은 차량, 항공기, 트럭, 보트, 헬리콥터 및 이에 국한되지 않는 모든 교통수단을 포함합니다.

또한, 고장 및 실패로 인한 재정적 손실 및 기물파손, 신체 상해 혹은 사람이나 동물의 사상을 초래하는 실험, 개발 및 각종 응용분야에 사용할 수 없습니다. 구매자(혹은 업체)가 자발적 혹은 비자발적으로 이러한 허락되지 않는 응용분야에 사용할 시 솔내시스템㈜과 그 대리점에 손해배상을 포함한 어떠한 책임도 묻지 않을 것에 동의한 것으로 간주합니다.

구매한 제품의 환불 및 수리, 교환에 대한 배상 책임과 구매자(혹은 업체)의 단독 구제책은 솔내시스템㈜과 그 대리점의 선택사항입니다.

솔내시스템㈜과 그 대리점은 동반된 기술자료, 하드웨어, 펌웨어를 포함한 CSE-M24의 상업성이나 특정목적에 따른 적합성에 대한 모든 명시적 혹은 묵시적 보증 및 기타 이에 국한되지 않는 여타의 보증을 하지 않습니다.



# 14 문서 변경 이력

작성일	버전	변경 내용	
2014.06.10.	1.0	○ 최초 배포	이재홍
2015.03.20.	1.1	○ 모듈 이미지 수정	김혜미
2015.10.08.	1.2	○ 응용 회로도 수정	이재홍
2016.03.22.	1.3	○ 텔넷 로그인 설명 추가	이재홍
2018.04.19.	1.4	<ul> <li>○ UART 사양 표기법 개선</li> <li>○ 홈페이지 링크 변경(http → https)</li> <li>○ 일부 표현 개선</li> </ul>	이성운
2020.05.13.	1.5	<ul><li>○ 2.4 제품구성 제거</li><li>○ 일부 오류 정정</li></ul>	이 인

