32 포트 콘솔 서버 CSE-T32 사용설명서

Version 2.1



솔내시스템㈜

https://www.sollae.co.kr

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.



- 모델명 : CSE-T32
- 기자재명칭(명칭) : ezTCP
- 상호 또는 성명 : 솔내시스템㈜
- 제조자 / 제조국가 : 솔내시스템㈜ / 한국



목차

1	제품 개요	5 -
1.1	개요	5 -
1.2	주요 특징	5 -
1.3	구성도	6 -
1.4	제품 사양	7 -
1	·4.1 하드웨어 사양	7 -
1	.4.2 소프트웨어 사양	7 -
1.5	치수	8 -
1.6	인터페이스	9 -
1	.6.1 패널 레이아웃	9 -
1	.6.2 시리얼 포트: RS232	10 -
1	1.6.3 이더넷 포트(LAN1)	11 -
1	.6.4 콘솔 포트: RS232 – 115,200 bps	12 -
1	1.6.5 전원	12 -
1	1.6.6 상태 표시등	12 -
1	1.6.7 Function 버튼	12 -
2	설치 및 시험작동 1	3 -
2.1	설치방법	3 -
2.1 2	설치방법	3 - 1 <i>4 -</i>
2.1 2 2.2	설치방법	3 - 1 <i>4 -</i> 7 -
2.1 2 2.2 2	설치방법	3 - 1 <i>4 -</i> 7 - 1 <i>7 -</i>
2.1 2.2 2.3 3	설치방법	3 - 1 <i>4 -</i> 7 - 1 <i>7 -</i> 20 -
2.1 2 2.2 2 3 3.1	설치방법	3 - <i>4 -</i> 7 - <i>7 -</i> 20 -
2.1 2.2 2.2 3 3.1	설치방법	3 - 7 - 7 - !0 - 20 - 20 -
2.1 2.2 2.2 3 3.1 3.2	설치방법 1 2.1.1 네트워크 영역 설정 1 시험작동 1 2.2.1 통신 테스트 1 2.2.1 통신 테스트 2 설정	13 - 14 - 17 - 20 - 20 - 22 -
2.1 2.2 2 3 3.1 3.2 4	설치방법 1 2.1.1 네트워크 영역 설정 1 시험작동 1 2.2.1 통신 테스트 1 2.2.1 통신 테스트	13 - 14 - 17 - 17 - 20 - 22 - 22 - 23 -
2.1 2.2 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1	설치방법	13 - 14 - 17 - 17 - 20 - 22 - 22 - 23 - 23 -
2.1 2.2 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2	설치방법	13 - 14 - 17 - 17 - 20 - 20 - 22 - 23 - 23 - 24 -
2.1 2 2.2 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.2	설치방법	13 - 14 - 17 - 17 - 20 - 20 - 22 - 23 - 23 - 24 - 24 -
2.1 2.2 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.2	설치방법	13 - 14 - 17 - 17 - 20 - 22 - 22 - 23 - 23 - 24 - 24 - 24 - 25 -
2.1 2.2 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3	설치방법	13 - 14 - 17 - 20 - 20 - 22 - 23 - 23 - 24 - 24 - 25 - 27 -
2.1 2 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3 4	설치방법	13 - 14 - 17 - 20 - 20 - 22 - 23 - 23 - 24 - 24 - 25 - 27 - 27 -
2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3 4	설치방법	13 - 14 - 17 - 20 - 20 - 22 - 22 - 23 - 23 - 24 - 24 - 25 - 27 - 27 - 28 -



4.4 UDP	30 -
4.4.1 주요 설정항목	30 -
4.4.2 동작 예	31 -
5 시스템 관리	33 -
5.1 펌웨어 업그레이드	33 -
5.1.1 펌웨어	33 -
5.1.2 업그레이드 절차	33 -
5.2 Shell 명령어를 이용한 초기 설정 및 상태 점검	35 -
5.2.1 접속방법	35 -
5.2.2 초기 설정용 Shell 명령어	39 -
5.2.3 상태 점검용 Shell 명령어	41 -
5.3 ezManager를 이용한 상태 점검	45 -
5.3.1 현재상태보기	45 -
5.4 공장 초기화 (Factory Reset)	47 -
5.4.1 공장 초기화 방법	47 -
5.4.2 LED 동작 순서	47 -
6 보안 기능	48 -
6.1 SSL 기능	48 -
6.1.1 SSL(Secure Socket Layer)이론?	48 -
6.1.2 SSL 설정	48 -
6.1.3 SSL 사용시 제한사항	50 -
6.2 비밀번호 설정	50 -
7 유용한 기능	51 -
7.1 CSE-T32 탭의 기능	51 -
7.1.1 TCP+TENLET - ①	51 -
7.1.2 구분자 - ②	52 -
7.1.3 옵션 확인	53 -
7.2 옵션 탭의 기능	54 -
7.2.1 IPv4주소 통보 기능	54 -
8 기술지원 및 보증기간	55 -
8.1 기술지원	55 -
8.2 보증	55 -
8.2.1 환불	55 -
8.2.2 무상 A/S	55 -
8.2.3 유상 A/S	55 -

SOLLAE SYSTEMS

https://www.sollae.co.kr

9	주의사항 및 면책 고지 사항	56 ·	-
9.1	주의사항	56 ·	-
9.2	면책 고지 사항	57 ·	-
10	Revision History	58 ·	-

1 제품 개요

1.1 개요

기업전산실 또는 데이터센터의 통신장비들은 콘솔포트를 가지고 있습니다. 콘솔포트는 장비 점검, 디버깅 및 장애원인 파악 등의 용도로 사용하며 보통 시리얼, 특히 RS232포트로 된 경우가 많습니다.

CSE-T32는 솔내시스템의 검증된 TCP/IP스택을 탑재한 콘솔서버로써 최대 32개의 RS232포트를 원격으로 관리할 수 있게 해 줍니다. 따라서 서버관리자는 자신의 장비를 언제 어디서든지 인터넷을 이용해 접근함으로써 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있습니다.

1.2 주요 특징

- 32개의 RS232 포트 지원 (RJ45 인터페이스, 최대 115,200bps)
- 강력한 보안 기능 (SSL 3.0 / TLS 1.0, Password)
- 다양한 호스트 연결모드 지원 (TCP 서버, TCP 클라이언트, UDP)
- DHCP 지원 (다양한 유동 IP 환경에서 사용 가능)
- 다양한 통신 상태 점검 기능 (ezManager, TELNET)
- 사용이 간편한 PC용 환경설정 프로그램 제공 (ezManager)
- LAN을 통한 간편한 펌웨어 업그레이드 기능 제공

1.3 구성도



그림 1-1 CSE-T32 구성도

1.4 제품 사양

1.4.1 하드웨어 사양

저이	입력전압	AC 85V~264V		
신권	소비전력	10W		
제품크기 435mm X 240mm X 45mm				
무게	약 2.9Kg			
	시키어 파트	32 × RS232 – RTS/CTS 흐름제어		
	시니크 포드	(통신 속도: 300bps ~ 115,200bps)		
인터페이스	이더네 ㅍㅌ	Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (자동 감지)		
	아이곳 포크	Auto MDI/MDIX(케이블 자동 감지)		
	콘솔 포트	1 x D-sub9 port (Male type), 115,200bps		
온도	저장온도: -20 ~ 70℃ / 동작온도: 0 ~ 60℃			
인증	КС			
환경	유럽 RoHS 규격 준수			

표 1-1 하드웨어 사양

1.4.2 소프트웨어 사양

피리티코	TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, DHCP, DNS lookup,				
그도エョ	DDNS(Dynamic DNS), Telnet, SSL				
동작모드	일반모드 일반적인 통신 및 설정을 위한 모드				
	TCP 서버	TCP 수동 접속 모드			
통신모드	TCP 클라이언트	TCP 능동 접속 모드			
	UDP	UDP			
주요 제공	ezManager	환경 값 설정 프로그램 (펌웨어 다운로드 기능)			
프로그램	ezVSP	PC용 Serial ↔ TCP/IP 가상 드라이버			

표 1-2 소프트웨어 사양





1.6 인터페이스

1.6.1 패널 레이아웃

CSE-T32의 뒷면에는 LAN 포트, 콘솔 포트, 전원 입력 포트가 있습니다. 또한 전면에는 32개의 RJ45타입의 시리얼 포트와 동작상태를 표시하기 위한 시스템 상태 표시등이 있습니다.

	LAN 포트 · 사용불가 · 콘솔 포트 · 전원 스위치 · 전원 입력포	IE.
	· Function 버튼	
CSE-T32 22 Plera Caunade Surver		
상태 표시등	시리얼 포트 (RJ45X32)	
	그림 1-3 CSE-T32 패널 레이아웃	



1.6.2 시리얼 포트: RS232

CSE-T32의 RS232포트는 32개의 RJ45커넥터로 인터페이스 되어 있으며 설정에 따라 300bps ~ 115,200bps까지 통신이 가능합니다.



그림 1-4 시리얼 포트용 RJ45 커넥터

• 시리얼 포트 (RJ45) 사양

번호	이름	설 명	신호레벨	방향	외부 결선
1	RTS	Request To Send	RS232	출력	선택
2	DTR	Data Terminal Ready	RS232	출력	선택
3	TXD	Transmit Data	RS232	출력	필수
4	GND	Ground	Ground	-	필수
5	GND	Ground	Ground	-	필수
6	RXD	Receive Data	RS232	입력	필수
7	DSR	Data Set Ready	RS232	입력	선택
8	CTS	Clear To Send	RS232	입력	선택

표 1-3 시리얼 포트 (RJ45) 사양

COM포트를 사용자 장비로 연결할 때 외부 결선을 참조하여 올바르게 연결하십시오.
 잘못된 결선은 제품 고장을 초래할 수 있습니다. 특히, 상용 랜 케이블을 그대로 사용하지 않도록 주의하십시오.

● LED 동작

색 LED 상태		설명	
하새	켜짐 DSR (COM 포트에서 통신할 준비가 되었을 때)		
광색	깜박임	시리얼포트에서 Data 송신 시	
노새	켜짐	DTR (TCP 접속 중)	
<u> </u>	깜박임	시리얼 포트에서 Data 수신 시	

표 1-4 시리얼 포트 RJ45 커넥터 표시등

● 흐름제어

CSE-T32는 RTS/CTS 하드웨어 흐름제어 기능을 제공합니다.



1.6.3 이더넷 포트(LAN1)

CSE-T32의 네트워크 부분은 이더넷으로 되어 있어 UTP 케이블을 연결하시면 됩니다. 이더넷 부분은 10M와 100M 이더넷을 자동으로 감지하여 연결하게 되어 있으며, 1:1 케이블 또는 Cross over 케이블을 자동으로 감지하는 auto MDI/MDIX 기능을 제공합니다.



그림 1-5 이더넷 포트용 RJ45 커넥터

• 이더넷 포트 (RJ45) 사양

핀 번호	핀 이름	방향
1	TX+	출력
2	TX-	출력
3	RX+	입력
4	-	-
5	-	-
6	RX-	입력
7	_	-
8	-	_

표 1-5 이더넷 포트 (RJ45) 사양

● LED 동작

색	LED 상태	설명
	1버씨 까바이	IP주소가 고정IP로 설정되어 있거나,
승니새	1번역 심학업	유동 IP를 할당 받았을 때
황색	4번씩 깜박임	유동 IP를 할당 받지 않았을 때
	켜짐	TCP 접속 중
	켜짐	네트워크에 연결 되었을 때
녹색	꺼짐	네트워크에 연결되지 않았을 때
	깜박임	네트워크에 데이터가 있을 때

표 1-6 이더넷 포트 RJ45 커넥터 표시등

☞ LAN2 포트는 향후 사용을 위해 예약된 포트입니다.

1.6.4 콘솔 포트: RS232 – 115,200 bps

콘솔 포트는 제품의 초기 설정 또는 상태 점검용 포트입니다. PC에 이 포트를 연결하고 터미널 프로그램을 통해 115,200 bps로 접근하여 사용하십시오.

1.6.5 전원

일반 AC 전원코드를 사용하며 동작전압은 AC85V ~ AC264V입니다.

1.6.6 상태 표시등

CSE-T32에는 5개의 시스템 상태 LED가 있습니다. 각 LED는 아래와 같이 동작합니다.

이름	색	LED 상태	설명
PWR	PWR 적색 켜짐		전원이 켜져 있을 때
CTC1	황색	1번씩 깜박임	IP주소를 할당 받았을 때
2121		4번씩 깜박임	IP주소를 할당 받지 못했을 때
CTCO	황색	빠르게 깜박임	시리얼 포트 초기화 중
5152		켜짐	시리얼 포트 초기화 완료
	녹색	켜짐	네트워크에 연결 되었을 때
LAN1		꺼짐	네트워크에 연결되지 않았을 때
		깜박임	네트워크에 데이터가 있을 때
LAN2	_	-	LED 사용 안 함

표 1-7 시스템 상태 표시등

1.6.7 Function 버튼

Function 버튼은 제품의 설정 값을 초기화할 때 사용합니다. 자세한 내용은 5.4절을 참조하십시오.



2 설치 및 시험작동

2.1 설치방법

먼저 시험작동에 앞서 CSE-T32와 PC의 이더넷 포트와 시리얼포트를 모두 연결해 주시기 바랍니다. 이더넷 포트는 허브를 거쳐서 연결이 되어도 무관합니다.



☞ PC에 RS232 포트가 없는 경우에는 USB to RS232 케이블이 필요합니다.



2.1.1 네트워크 영역 설정

이 단계는 PC와 CSE-T32를 모두 사설 IP로 설정하고 동일 네트워크 영역으로 위치하게 함으로써 TCP 접속을 하기 위함입니다. 시험 작동을 위해 PC를 CSE-T32와 같은 네트워크로 설정합니다.

● PC의 IP 주소 설정

PC의 네트워크 어댑터의 IP 주소를 다음과 같이 변경하거나 추가합니다. PC에 설치 된 네트워크 어댑터의 속성으로 들어가면 인터넷 프로토콜(TCP/IP)의 속성을 볼 수 있는데 여기에서 [고급] 버튼을 누르면 다음과 같이 IP 주소를 추가할 수 있습니다.



그림 2-2 PC의 IP 주소 변경 / 추가

● CSE-T32 설정

CSE-T32의 환경 값 설정 프로그램은 ezManager입니다. 이 프로그램은 윈도우용 응용 프로그램으로 설치 없이 사용할 수 있어 편리합니다. 먼저 LAN을 통해 CSE-T32의 환경 값을 읽습니다. 시험작동을 위해 모든 환경 변수들을 초기 값으로 설정하시기 바랍니다. 초기 값은 표 2-1과 같습니다.

	항목	설정 값
	제품 IP 주소	10.1.0.1
네느궈그	서브넷 마스크	255.0.0.0
	시리얼 통신속도	19,200bps
	패리티	NONE
시기어 ㅠㅌ	데이터 비트	8
시디일 포드 (COM1 22)	정지 비트	1
(COIVIT~52)	흐름제어	NONE
	통신모드	TCP 서버 - T2S
	제품 로컬포트	14701~14732
오셔	텔넷	활성
습신	IPv4 주소 검색	활성

표 2-1 주요 환경 변수들의 기본 설정 값



ezTCP Manager v3.3D (2016/10/04) [10.11.0.67-F 급메뉴 도구	Realtek PCI GBE Family Cont	roller]			
베품(ezTCP) 검색					
	네트워크 CSE-T32 옵션				
월 10 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2					
MAC 주소	Port Comment	COM Port	TCP/IP	Option	^
00 30 f9 10 c0 41 읽기	COM1	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14701		
검색 결과 (1)	COM2	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14702		
	COM3	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14703		
00(30(19)10(60)41 - 10,1,0,1	COM4	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14704		
	COM5	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14705		
	COM6	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14706		
	COM7	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14707		
	COM8	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14708		
	COM9	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14709		
	COM10	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14710		
	COM11	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14711		
	COM12	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14712		
	COM13	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14713		
	COM14	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14714		
	COM15	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14715		E
	COM16	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14716		
	COM17	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14717		
	COM18	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14718		
	COM19	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14719		
	COM20	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14720		
	COM21	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14721		
	COM22	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14722		
	COM23	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14723		
	COM24	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14724		
	COM25	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14725		
	COM26	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14726		
	COM27	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14727		
	COM28	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14728		
v	COM29	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14729		
4 III >>	COM30	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14730		
☑ 설명보기	COM31	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14731		-
전체검색	저장 한	현재상태보기	통신 테스트		

그림 2-3 ezManager 설정 화면

시리얼 포트 설명 COM1 ▼ Ţ		
LCOM1 ▼ 시리얼 포트 설정 시리얼 통신속도 19200 패리티 NONE 데이터 비트 8 장지 비트 1bit 흐름 제머 NONE ezVSP에 포트 생성	TCP/IP 통신 설정 통신모드 T2S - TCP 서비 토신할 주소 통신할 포트 제품 로릴포트 1470 14701 접속전 데이터 크기 접속종료 대기시간(초) 0 0 데이터 프레임 데이터 프레임 데이터 프레임 간격(10ms) 0 구분자 구분자(16진수)	
	0 0 00 00 00 구분자 동작방식 구분자까지 전송 ▼ □ 전송지연 기능 사용안함 Protocol TCP ▼ 적용 달기	

그림 2-4 주요 환경 변수들의 기본 설정 값



2.2 시험작동

2.2.1 통신 테스트

CSE-T32가 네트워크 연결되면 LAN1 녹색 LED가 켜진 것을 확인 한 후 ezManager의 [통신 테스트]버튼을 누르면 테스트 프로그램이 나타납니다.

● LAN으로 CSE-T32에 접속

₩ 통신 테스트	×
LAN 보낼 데이터 받은 30 31 32 33 34 35 36 37 01234567 ^	
데이터 길이 8 🚔 적용	받은 데이터 0 바이트
저장하기 불러오기 데이터 보내기	저장하기 삭제
TCP 클라이언트 로컬 포트 통신할 주소 □ 접속유지 0 10.1.0.1 ◎ IPv4 IPv6 접속하기	통신할 포트 14701 3

그림 2-5 LAN으로 TCP 접속

- ① TCP 클라이언트 선택.
- ② CSE-T32의 IP 주소와 포트번호를 정확하게 입력.
- ③ [접속하기] 버튼을 클릭 (TCP서버 모드인 경우에는 [접속대기]버튼).
- RS232 포트 열기

RS232	
보낼 데이터	받은 데이터
30 31 32 33 34 35 36 37 [01234567	
*	Ψ
데이터 길이 8 🌩 적용	받은 데이터 0 바이트
저장하기 불러오기 데이터 보내기	저장하기 삭제
COM 포트 시리얼 통신속도 패리티 데이티	비비트 정지 비트 흐름 제어 열기
COM3 - 19200 - NONE - 8	▼ 1 ▼ NONE ▼ 달기 중
4	5

그림 2-6 시리얼로 COM 포트 열기

④ ezTCP를 연결한 PC의 시리얼포트를 선택.

⑤ 모든 시리얼 포트 항목들을 CSE-T32 설정 값과 동일하게 설정.

⑥ [열기] 버튼 클릭.

X

• TCP 접속 및 시리얼포트 연결 확인 🔟 통신 테스트

LAN 보낼 데이터 30 31 32 33 34 35	36 37 0123456	17 A	받은 데이터	*
데이터 길이	8	~ 적용	받은 데이터	0 11-01
저장하기	불러오기	데이터 보내기		저장하기 삭제
TCP 클라이언트 □접속유지 ◎ IPv4 ◎ IPv6		통신할 주소 10.1.0.1 접속하기	접속끊기	통신할 포트 14701
<mark>(7</mark> 접속 완료)			

그림 2-7 TCP 접속 확인

⑦ TCP 접속이 정상적인지 하단의 메시지를 통해 확인.

RS232
보낼 데이터 받은 데이터
30 31 32 33 34 35 36 37 01234567
데이터 길이 8 🚔 적용 받은 데이터 0 바이트
저장하기 불러오기 데이터 보내기 저장하기 삭제
COM 포트 시리얼 통신속도 패리티 데이터 비트 정지 비트 흐름 제어 열기 COM3 ▼ 19200 ▼ NONE 8 ▼ 1 ▼ NONE 달기
COM3 열기 완료 ⑧
달기

그림 2-8 COM 포트 열기 확인

⑧ 시리얼포트가 정상적으로 열렸는지 확인.







- 12 ① 11번에서 보낸 데이터가 표시 되는지 확인.
- ① RS232의 [데이터 보내기]버튼 클릭.





- ⑩ ⑨번에서 보낸 데이터가 표시 되는지 확인.
- ⑨ LAN의 [데이터 보내기]버튼 클릭.
- 그림 2-9 정상적인 데이터 전송

동신 네스트				
LAN 보낼 데이터		받은 데이터		
30 31 32 33 34 35 36 37 101234567	A 	30 31 32 33 34 35	36 37 01234567	12
데이터 길이 🛛 🔒 🚍	적용	받은 데이터		8 바이트
저장하기 불러오기 데	이터 보내기 🗋	9	저장하기	삭제
[전 철 속 유지 0 ◎ IPv4 IPv6 접 속 완료 RS232 보낼 데이E1 30 31 32 33 34 35 36 37 101234567	[10.1.0.1 [접숙하기	전속끊기 받은 데이터 30 31 32 33 34 35	36 37 101234567	
데이터 길이 8 후	적용	받은 데이터		8 RHOIE
저장하기 불러오기 데	이터 보내기	11	저장하기	삭제
COM 포트 시리얼 통신속도 패리E [COM3 → 19200 → NONE MMR 연기 와근	El Ciloie	러 비트 정지 비트 	호름 제어 NONE ▼	열기 닫기

• 양방향 데이터 전송

3 설정

3.1 ezManager를 이용한 설정

3.1.1 설정방법

● 점검사항

먼저 LAN을 통해 PC와 제품이 연결되어 있어야 합니다. 같은 네트워크에 존재하는 경우에는 [MAC 주소] 탭을 이용한 전체검색이 가능하고, 서로 다른 네트워크인 경우 [IP 주소] 탭을 이용해 환경 값 읽기 및 설정이 가능합니다.

● 설정단계



☞ ezManager의 [IP주소] 탭을 이용해서 CSE-T32를 읽어올 경우, 초기 포트번호인 UDP 50005번 포트를 50007번으로 변경해야 읽기가 가능합니다.





그림 3-2 포트 별 설정



Al리얼 포트 설명 COM1< ▼

그림 3-3 각 포트 별 설정

CSE-T32 탭의 해당 COM 포트를 더블 클릭하면 포트 별 설정이 가능합니다. 또한 개별 설정 창에서 시리얼포트 별 이동이 가능하여 손쉬운 설정이 가능합니다.

 [저장] 버튼을 눌렀을 경우에는 제품에 설정 값이 저장되며 리부팅이 됩니다. 반면 각 포트
 별 설정 페이지에 있는 [적용] 버튼은 설정 값은 저장되나 리부팅은 되지 않습니다. (단, 기존에 연결 되어 있던 통신은 종료됩니다.)

3.2 콘솔을 이용한 초기 설정

제품 콘솔을 이용하여 일부 항목의 초기 설정이 가능합니다. 자세한 내용은 5.2.2절을 참조하십시오.



4 통신 모드

4.1 개요

일반 모드는 CSE-T32가 평상시 데이터 통신을 위해 동작하는 모드입니다. 통신모드는 TCP 서버, TCP 클라이언트, UDP 모드 등 3가지의 통신모드로 동작 시킬 수 있습니다. 3가지의 통신모드는 아래 표 4-1을 참조하시기 바랍니다.

통신모드	프로토콜	접 속	토폴로지
TCP 서버	TCP	수동접속	1:1
TCP 클라이언트	TCP	능동접속	1:1
UDP	UDP	접속 안함	N:M

표 4-1 통신 모드

TCP는 접속과정이 필요한 프로토콜입니다. 접속은 항상 1:1로 접속을 하는데, 접속을 기다리는(수동접속) 호스트를 서버라고 하고, 접속을 시도하는(능동접속) 호스트를 클라이언트라고 합니다.

이에 반해 UDP는 접속과정 없이 블록단위로 통신을 합니다. UDP는 접속과정이 필요하지 않기 때문에 여러 호스트가 동시에 통신할 수 있습니다.



4.2 TCP 서버

CSE-T32가 서버로 동작되는 모드입니다. 이 경우 원격 호스트부터 제품에 설정 된 [제품 로컬 포트]로 TCP 접속이 들어오면 TCP 접속을 승낙(accept)합니다. 접속이 이루어진 후 시리얼포트로 들어오는 데이터는 TCP/IP 처리 후 원격 호스트로 전송하며, 원격 호스트로부터 들어오는 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 시리얼포트로 전송함으로써 데이터 통신을 하게 됩니다.

4.2.1 주요 설정항목

● 제품 로컬 포트

TCP 접속을 기다릴 포트번호를 지정하는 곳입니다.

- 접속 전 데이터 크기
 - TCP 접속이 이루어지기 이전의 시리얼포트의 데이터를 처리를 설정하는 곳입니다.

접속 전 데이터 크기	접속 전 시리얼 데이터 처리
0	무시 - 전송하지 않음
0 이외의 값	접속이 이루어지자마자 상대 호스트로 전송
(권장: 512 이하)	512바이트 이하로 설정하기를 권장합니다.

표 4-2 접속 전 데이터 크기

접속종료 대기시간
 TCP 접속이 이루어진 후 이 항목에 설정한 시간 동안 데이터통신이 없는 경우 접속을 자동
 종료합니다.

4.2.2 동작 예

● [접속 전 데이터 크기]가 0 [byte]으로 설정 된 일반적인 수동접속의 경우



그림 4-1 접속 전 데이터 크기가 0인 경우

시점	상태
~	TCP 접속 대기 중
1	원격 호스트의 TCP 접속 요청 시점
~	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료
~	양방향 데이터 통신

표 4-3 시점에 따른 상태

여기서 TCP 접속 완료 시점(②) 전에 들어온 시리얼 데이터 "123"은 [접속 전 데이터 크기]가 0으로 설정 됨에 따라 무시 되고 원격 호스트로 전송되지 않습니다.



• [접속 전 데이터 크기]가 1 [byte]로 설정 된 경우

그림 4-2 접속 전 데이터 크기가 1인 경우

시점	상태
~	TCP 접속 대기 중
1	원격 호스트의 TCP 접속 요청 시점
~	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료
~	접속 후 데이터 "123"을 원격 호스트로 전송

표 4-4 시점에 따른 상태

여기서 TCP 접속 완료 시점(②) 전에 들어온 시리얼 데이터 "123"은 [접속 전 데이터 크기]가 0 이외의 값으로 설정 됨에 따라 접속이 이루어진 후 원격 호스트로 전송이 됩니다.

4.3 TCP 클라이언트

CSE-T32가 클라이언트로 동작하는 모드입니다. 이 경우 제품에 설정 된 [통신할 주소]와 [통신할 포트]로 TCP 접속이 요청합니다. 접속이 이루어진 후 시리얼포트로 들어오는 데이터는 TCP/IP 처리 후 원격 호스트로 전송하며, 원격 호스트에서부터 들어오는 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 시리얼포트로 전송함으로써 데이터 통신을 하게 됩니다.

4.3.1 주요 설정항목

- 통신할 주소
 TCP 접속을 요청할 원격 호스트의 IP 주소를 입력하는 곳입니다.
- 통신할 포트
 TCP 접속을 요청할 원격 호스트의 로컬포트번호를 입력하는 곳입니다.
- 접속 전 데이터 크기
 이 항목은 CSE-T32가 TCP 접속을 요청하는 시점을 결정합니다.

접속 전 데이터 크기	TCP 접속 요청 시점
0	부팅 직후
0 이외의 값 (권장: 512 이하)	설정 된 값 (바이트)이 시리얼 포트로 들어온 시점

표 4-5 접속 전 데이터 크기의 동작 1

또한 이 항목은 TCP 접속이 완료 이전의 시리얼포트의 데이터 처리를 결정합니다.

접속 전 데이터 크기	접속 전 시리얼 데이터 처리
0	무시 - 전송하지 않음
0 이외의 값	접속이 이루어지자마자 상대 호스트로 전송
(권장: 512 이하)	512바이트 이하로 설정하기를 권장합니다

표 4-6 접속 전 데이터 크기의 동작 2

접속종료 대기시간

TCP 접속이 이루어진 후 이 항목에 설정한 시간 동안 데이터통신이 없는 경우 접속을 자동 종료합니다.



4.3.2 동작 예

- TCP/IP Serial • • • • HERE 11 HA 원격 호스트 시리얼 장비 CSE-T32 ①---접속요청 접속요청 + 응답 *123" (3Bytes) 응답 (2) - -*456" (3Bytes) TCP 헤더 + "456" TCP 헤더 + "ABC" *ABC* (3Bytes)
- [접속 전 데이터 크기]가 0 [byte]으로 설정 된 일반적인 능동접속의 경우

그림 4-3 접속 전 데이터 크기가 0인 경우

시점	상태
~	부팅 전
1	부팅 후 TCP 접속 요청
~	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료
2	양방향 데이터 통신

표 4-7 시점에 따른 상태

여기서 TCP 접속 완료 시점(②) 전에 들어온 시리얼 데이터 "123"은 [접속 전 데이터 크기]가 0으로 설정 됨에 따라 무시 되고 원격 호스트로 전송되지 않습니다.





● [접속 전 데이터 크기]가 5 [bytes]로 설정 된 경우

그림 4-4 접속 전 데이터 크기가 5인 경우

시점	상태
۲	시리얼 버퍼로 5 bytes 수신 대기
1	5 bytes 수신 직후 TCP 접속을 요청 함
2	TCP 접속 과정
2	TCP 접속 완료
2	접속 후 데이터 "1234567"을 원격 호스트로 전송

표 4-8 시점에 따른 상태

위 그림에서 CSE-T32는 시리얼 데이터가 5 바이트가 되자 마자 접속 요청을 보냅니다. 또한 TCP 접속 요청 시점(①) 전에 들어온 시리얼 데이터 "123", "45"와 TCP 접속 완료 시점 (②) 전에 들어온 "67"은 [접속 전 데이터 크기]가 0 이외의 값으로 설정 됨에 따라 접속이 이루어진 후 원격 호스트로 전송이 됩니다.



4.4 UDP

UDP 모드는 접속 과정이 없습니다. 이 모드에서는 블록단위로 데이터를 전송하기 때문에 CSE-T32의 시리얼포트로 들어오는 데이터를 블록단위로 구분하여 데이터를 전송합니다.

4.4.1 주요 설정항목

● 패킷 블록 설정

UDP 모드에서 [패킷 블록 설정]은 UDP 패킷 블록의 크기를 결정합니다. 단위는 바이트 (Byte)이며 설정한 크기의 데이터가 들어오면 한 블록으로 네트워크에 전송합니다. 최대 설정 가능한 값은 1460 bytes입니다.

UDP 동적 호스트 전송 기능 통신할 주소와 통신할 포트에 모두 0을 설정하면 UDP 동적 호스트 전송 기능이 적용됩니다. 이 기능을 사용하면 추가 설정 없이 여러 호스트와 데이터 통신을 할 수 있습니다.



4.4.2 동작 예

• 패킷 블록 설정: 5 Bytes



그림 4-5 패킷 블록 설정 5인 경우

시점	상태
2	시리얼 포트로 데이터 수신 대기
1	패킷 블록 설정 값인 5 Bytes 수신 후 전송
~	시리얼 포트로 데이터 수신 대기
2	시리얼 포트로 "678" 데이터가 들어온 시점
~	받은 데이터가 5 Bytes가 될 때까지 수신 대기

표 4-9 시점에 따른 상태

데이터 "678"를 시리얼 포트에서 받은 이후 이 데이터는 패킷 블록 설정 값(5bytes)만큼 데이터가 들어올 때까지 전송되지 않습니다.

SOLLAE SYSTEMS

● UDP 동적 호스트 전송 기능

이 기능은 마지막으로 수신한 UDP 패킷의 출발지 주소와 포트번호를 통신할 주소와 포트번호로 자동 갱신하는 기능입니다.

항목	설정 값
통신할 주소	없음
통신할 포트	0



시점	상태
~	네트워크로 UDP 데이터 전송 불가능한 상태
1	통신할 주소와 포트를 원격 호스트 2 로 설정
~	원격 호스트 2로 UDP 데이터 전송
2	통신할 주소와 포트를 원격 호스트 1 로 변경
~	원격 호스트 1로 UDP 데이터 전송
3	통신할 주소와 포트를 원격 호스트 2 로 변경
~	원격 호스트 2로 UDP 데이터 전송

표 4-11 시점에 따른 상태

☞ 위 그림에서 데이터 "ABC", "DE" 와 "FGH"는 CSE-T32가 시리얼 포트로 수신하여 네트워크로 전송하는 데이터입니다.

5 시스템 관리

5.1 펌웨어 업그레이드

5.1.1 펌웨어

펌웨어는 CSE-T32를 구동하는 소프트웨어입니다. 새로운 기능이 추가되거나 오류가 수정될 경우 새 버전의 펌웨어가 제작되어 배포되므로 항상 최신의 펌웨어를 사용하는 것을 권장합니다.

5.1.2 업그레이드 절차

- 최신 펌웨어 파일 다운로드
 PC에 최신 펌웨어 파일을 다운로드 합니다. 최신 펌웨어는 당사 홈페이지에서 다운 받을 수 있습니다.
- TFTP 클라이언트 실행 및 전송 준비 펌웨어 파일의 전송 프로그램을 실행합니다. ezManager의 [펌웨어 / HTML 변경] 버튼을 누르면 TFTP 클라이언트가 실행 됩니다.



그림 5-1 TFTP 클라이언트 실행 및 파일 전송

- ① ezManager의 [고급메뉴] [펌웨어 변경] 버튼을 클릭하여 TFTP 클라이언트 실행
- ② 펌웨어 파일을 전송 할 제품의 IP 주소 확인
- ③ [파일 열기] 버튼을 클릭하여 전송할 펌웨어 파일을 선택
- ④ 선택 된 펌웨어 파일 이름을 확인
- ⑤ [전송] 버튼을 눌러 파일 전송



⑥ 비밀번호 입력



- ☞ 기본 패스워드는 sollae입니다. (펌웨어 V1.1 이전 버전은 admin입니다.)
 - ⑦ 전송 완료 메시지 확인

ezTCP Manager v3.2A (2012/08/31)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
확인

그림 5-3 펌웨어 전송 완료 메시지



5.2 Shell 명령어를 이용한 초기 설정 및 상태 점검

5.2.1 접속방법

● 콘솔 포트

제품의 콘솔 포트를 PC의 시리얼 포트와 연결하고 터미널 프로그램을 이용하면 로그인 과정 없이 Shell에 접근할 수 있습니다. 이 포트의 통신 속도는 115,200bps입니다.

• 텔넷 로그인

ezManager의 [옵션]탭의 [텔넷] 기능을 활성화 하면 사용자는 CSE-T32에 로그인할 수 있습니다. CSE-T32에 로그인 하여 장비의 시리얼 및 네트워크 상태를 점검 할 수 있습니다. 사용자가 명령 프롬프트에서 "telnet [CSE-T32의 IP주소]"를 입력하여 접속을 시도하고 패스워드를 입력하면 로그인할 수 있습니다.



그림 5-5 패스워드 입력

☞ 기본 패스워드는 sollae입니다.



그림 5-6 텔넷 로그인 화면



● SSH 보안접속

ezManager의 [옵션]탭의 [SSH 보안통신] 기능을 활성화 하면 사용자는 CSE-T32에 접속하여 장비의 시리얼 및 네트워크 상태를 점검 할 수 있습니다. SSH 보안접속 방법은 다음과 같습니다.

☞ SSH 옵션은 펌웨어 1.1A 이상부터 사용이 가능합니다.

그림 5-7 SSH 보안통신 설정

☞ [텔넷]과 [SSH 보안통신] 옵션은 동시에 사용할 수 없습니다.

② ezManager의 [고급메뉴]--[인증서 관리]--[인증서를 직접 만든 후 제품(ezTCP)에 저장] 항목을 통해서 인증서를 생성합니다.

☞ SSH접속을 위한 인증서 생성은 ezManager v3.3D 이상을 사용해야 합니다.

③ SSH를 지원하는 클라이언트 프로그램을[PuTTY] 실행하여 22번 포트로(SSH 기본 포트번호) 접속을 시도하고 아이디와 패스워드를 입력하면 다음 그림과 같이 접속할 수 있습니다

	Category:		
	- Session	Basic options for your PuTTY se	ssion
		Specify the destination you want to conne	ct to
	Keyboard	Host <u>N</u> ame (or IP address)	Port
	Bell	10.1.0.1	22
	Features	Connection type:	
	- Window	● <u>S</u> SH ○ Se <u>r</u> ial ○ Other: Telne	et 🗸 🗸
	Behaviour	Load, save or delete a stored session	
	Translation	Saved Sessions	
]
		Default Settings	Load
	Data		Save
	Froxy		Jave
	Serial		Delete
	Telnet]
	SUPDUP	Close window on exit:	
	Part and	○ Always ○ Never	lean exit
	About	Open	Cancel
L	 기린 5-8 Pi	TTV(SSH 큭라이어트 프로그램)	
CCE_T30C	그림 90년 이 CC니저소은 처으으리	시도하 때 아래아 간은 하며이 나타	·└┼╷╎┌┟
C3L-132-		시노할 때 이내되 같은 되던이 다니	
	Furth Security Alert		
	The host key is not cache	ad for this server	
	10.1.0.1 (port 22)		
	You have no guarantee th	hat the server is the computer you think it is.	

The server's rsa2 key fingerprint is: ssh-rsa 1024 SHA256:YjJAJ1cCUosG/8DdPm+6d8gmW6oWYiZQLitMXzUMgq0

If you trust this host, press "Accept" to add the key to PuTTY's cache and cany on connecting.
If you want to cany on connecting just once, without adding the key to the cache, press "Connect Once".
If you do not trust this host, press "Cancel" to abandon the connection.
More info...

그림 5-9 SSH 클라이언트 프로그램으로(PuTTY) 접속시도

CSE-T32의 KEY값을 처음 저장할 경우 나오는 화면으로, 최초 접속할 때 나타나며 'Accept' 버튼을 누르고 다음으로 진행하십시오. 한 번 KEY값이 저장되면 추후에 다시 저장여부를 묻지 않습니다. 단, CSE-T32의 KEY값이 변경되면 그 후 최초 접속할 때마다 새로운 KEY값을 저장해야 합니다



그림 5-10 아이디, 패스워드 입력

☞ SSH접속을 위한 기본 아이디와 패스워드는 v1.1A에서 [admin/sollae]이고 v1.1B 또는 그 이후 버전부터는 [eztcp/sollae] 입니다.



그림 5-11 접속화면



5.2.2 초기 설정용 Shell 명령어

☞ 초기 설정용 명령어는 펌웨어 1.1B 버전 또는 그 이후 버전에서 사용할 수 있습니다.

☞ 명령어에 따라 설정을 변경하면 장치가 리 부팅 될 수 있습니다.

● "env net" 명령어

CSE-T32의 IP 주소, 서브넷 마스크와 게이트웨이 IP 주소를 설정하는 명령어입니다.

msh <mark>env net</mark>			
IPv4 Network Addres	55		
LOCAL IP	(10.1.0.1)	
SUBNET MASK	(255.0.0.0)	
GATEWAY IP	(0.0.0)	
msh>			

그림 5-12 "env net" 명령어

● "env tty" 명령어

시리얼 포트 파라미터를 설정하는 명령어입니다.

msl>env tty		
TTV Configuration		
uset band rate (200 -	. 115 200)	
uart baud rate (500 ^	• 115,200)	o: odd m: mark
uart data bits (5.6.7	7.8)	
uart stop bits (1,2)	,0)	
uart flow control (n:	none, y:	RTS/CTS)
tcp port number (0 ~	65,535 : l	ocal port in T2
tcp protocol (n: none	e, t: telne	t, s: ssl)
comment (. for clear))	
coloct stort the id f	for cotting	
	or secting	
START	(1)
		-/
select number of tty	for setting	g
NUMBER	(1)
Y 1 		
UART BAUD RATE	(19200)
UART PARITY	(None)
UART DATA BITS	(8)
UART STOP BITS	(1)
UART FLOW CONTROL	(No)
TCP PORT NUMBER	(14701)
TCP PROTOCOL	(NONE)
COMMENT ()
msh>		

그림 5-13 "env tty" 명령어



● "env cmt" 명령어

장치 식별을 위한 제품 설명을 설정하는 명령어입니다.

mshi env	cmt		
Product	comment(. for clear)		
COMMENT msh>	()	

그림 5-14 "env cmt" 명령어

● "tty stat" 명령어

시리얼 포트 파라미터 설정을 확인하는 명령어입니다.

ty	baud	parity	data	stop	fctrl	port	mode	proto
1	10200					14701	+20	
2	19200	none	0	1	none	14701	+25	tcp
2	19200	none	0	1	none	14702	+20	tep
3	19200	none	0	1	none	14703	125	tcp
4	19200	none	0	1	none	14/04	125	
5	19200	none	8	1	none	14705	t2s	tcp
6	19200	none	8	1	none	14706	t2s	tcp
7	19200	none	8	1	none	14707	t2s	tcp
8	19200	none	8	1	none	14708	t2s	tcp
	10200					14700	+20	
10	19200	none	0	1	none	14709	+20	tep
11	10200	none	0	1	none	14/10	+20	tep
12	19200	none	0	1	none	14/11	+20	tep
12	19200	none	0		none	14/12	125	
13	19200	none	8	1	none	14713	t2s	tcp
14	19200	none	8	1	none	14714	t2s	tcp
15	19200	none	8	1	none	14715	t2s	tcp
16	19200	none	8	1	none	14716	t2s	tcp
17	19200	none	8	1	none	14717	t2s	tcp
18	19200	none	8	1	none	14718	t2s	tcp
19	19200	none	8	1	none	14719	t2s	tcp
20	19200	none	8	1	none	14720	t2s	tcp
21	10200					14721	+26	
21	19200	none	0	1	none	14/21	+20	tep
22	10200	none	0	1	none	14/22	+20	tep
23	19200	none	0	1	none	14723	+20	tcp
24	19200	none			none	14/24	125	
25	19200	none	8	1	none	14725	t2s	tcp
26	19200	none	8	1	none	14726	t2s	tcp
27	19200	none	8	1	none	14727	t2s	tcp
28	19200	none	8	1	none	14728	t2s	tcp
29	19200	none	8	1	none	14729	t2s	tcp
30	19200	none	8	1	none	14730	t2s	tcp
31	19200	none	8	1	none	14731	t2s	tcp
32	19200	none	8	1	none	14732	t2s	tcp
-			-	-				

그림 5-15 "tty stat" 명령어

^

¥

• "tty close" 명령어

"tty close"는 지정한 세션의 TCP 접속을 끊는 명령어입니다. 명령어 뒤에 접속을 끊을 tty 아이디(1~32)를 입력해야 합니다.

msh tty close 1 close tcp connection to 10.6.0.50? (y/N) Yes connection closed msh>

그림 5-16 "tty close" 명령어

5.2.3 상태 점검용 Shell 명령어

• 장비 동작 시간 확인

"st uptime" 명령어를 입력하여 현재 제품의 동작 시간을 확인합니다.

msh<mark>st uptime</mark> [CSE-I32 Uptime] – 343927 (0 days 0:57:19.27) msh>

그림 5-17 장비 동작 시간 확인



• 네트워크 상태

"st net" 명령어를 입력하면 CSE-T32의 네트워크 상태를 점검할 수 있습니다.

	local address	peer add	ress	sendq	recvq	state	task
ГСР	0.0.0.0(14701)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	com1
TCP	0.0.0.0(14728)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14732)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14729)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14722)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14731)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0(14730)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14726)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14727)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14725)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14723)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14717)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14724)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0(14721)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14715)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14720)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14719)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14718)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14712)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14708)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14716)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14713)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0(14714)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14710)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14711)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0(14709)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14704)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0(14707)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14706)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(14705)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0(14703)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
	0.0.0.0(14702)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	
CP	0.0.0.0(23)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	telnet
TCP		_	-				

그림 5-18 네트워크 상태 결과화면

● 시리얼 포트 상태

"st sio" 명령어를 입력하면 CSE-T32의 시리얼 포트의 상태를 점검할 수 있습니다. tx_bytes와 rx_bytes는 CSE-T32이 부팅한 후부터 송/수신한 누적 데이터 양입니다.

msh: s	st sio								
[CSE-	-116/32	./48 us	sbsio information]					
port	rxbuf	txbuf	rx_bytes	tx_bytes	berr	ferr	perr	oerr	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
2	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
3	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
4	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
5	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
6	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
7	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
8	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
9	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
10	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
11	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
12	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
13	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
14	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
15	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
16	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
17	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
18	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
19	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
20	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
21	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
22	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
23	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
24	0	0	0	0	0	0	0	0	RIS
25	0	0	0	0	0	0	0	0	RIS
20	0	0	0	0	0	0	0	0	RIS
2/	0	0	0	0	0	0	0	0	RIS
28	0	0	0	0	0	0	0	0	RIS
29	0	0	0	0	0	0	0	0	RIS
21	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	0	0	0	0	0	0	0	0	RTS
									115
nsh>									

그림 5-19 시리얼 상태 결과화면

• 시리얼 포트 연결 상태

"tty scan" 명령어를 입력하면 CSE-T32의 시리얼포트에 장치가 연결 되어 사용이 가능한지 확인할 수 있습니다.

ms	>tty scan	^
tty	Side	
1	online <cr><lf>msh></lf></cr>	
2	online <cr></cr>	
3	offline	
4	offline	
5	offline	
6	offline	
7	offline	
8	offline	
9	offline	
10	offline	
11	offline	
12	offline	
13	offline	
14	offline	
15	offline	
16	offline	
17	offline	
18	offline	
19	offline	
20	offline	
21	offline	
22	offline	
23	offline	
24	offline	
25	offline	
26	offline	
27	offline	
28	offline	
29	offline	
30	offline	
31	offline	
32	offline	
msh	>	~

그림 5-20 시리얼 포트 연결 상태

각 상태의 의미는 다음과 같습니다.

상태 설명				
online	연결이 감지됨			
offline 연결이 감지되지 않음				
busy 확인할 수 없음				

표 5-1 각 상태의 의미

- 시리얼 포트 연결 상태를 조회하는 명령어는 펌웨어 1.1C 버전 또는 그 이후 버전에서
 사용할 수 있습니다.
- 시리얼 포트 연결 상태는 특정 캐릭터 전송에 의한 응답을 통해 판단합니다. 따라서 실제
 연결 상태와 차이가 있을 수 있습니다.

5.3 ezManager를 이용한 상태 점검

5.3.1 현재상태보기

ezManager에서 [현재상태보기]버튼을 누르면 CSE-T32의 현재상태를 모니터링 할 수 있습니다. 이 때 [1초 간격으로 현재상태 보기] 옵션을 설정하면 1초 주기로 현재상태가 자동 갱신 됩니다.



그림 5-21 현재상태보기

- 펌웨어 버전정보 (FIRMWARE VERSION)
 제품 모델명과 펌웨어에 관련 된 정보를 나타냅니다.
- 제품 동작 시간 (SYSTEM UPTIME)
 제품의 전원이 인가된 후 동작한 시간을 나타냅니다.
- IPv4 네트워크 정보 (IP4 NETWORK INFORMATION) 제품에 할당 된 IPv4주소 관련 값들을 나타냅니다.
- TCP/IP 접속



세션 별 TCP/IP 접속 상태를 원격 호스트 IP주소 및 포트정보와 함께 나타냅니다. 뿐만 아니라 세션의 TCP 접속을 종료할 수도 있습니다. 세션의 이름을 클릭하고 마우스 우측 버튼을 누르면 TCP 접속 팝업이 나타납니다.

비밀번호
 제품에 비밀번호가 설정 된 경우 활성화 되며, 위의 TCP 세션 리스트에서 TCP 접속을 종료하기 위해서는 이 칸에 비밀번호를 먼저 입력해야 합니다.

1초 간격으로 현재상태 보기
 이 옵션을 체크하면 약 1초마다 현재상태 보기를 갱신합니다.



5.4 공장 초기화 (Factory Reset)

제품의 모든 환경 값을 공장 출고 값으로 물리적으로 초기화 할 수 있는 기능입니다.

5.4.1 공장 초기화 방법

CSE-T32 뒷면에 위치한 FUNCTION 버튼을 10초 정도 누름과 동시에 LED 동작이 진행 되며 제품이 공장 초기 값으로 변경됩니다.

5.4.2 LED 동작 순서

● STS1 켜짐 O STS1 STS2 LAN1 LAN2 PWR • STS2 켜짐 O PWR STS1 STS2 LAN1 LAN2 ● LAN1 켜짐 0 0 PWR STS1 STS2 LANT LAN2 ● LAN2 켜짐 LAN2 PWR STS1 STS2 LAN1 • STS1, STS2, LAN1, LAN2 동시 깜박임 PWR STS1 STS2 LAN1 LAN2



6 보안 기능

6.1 SSL 기능

6.1.1 SSL(Secure Socket Layer)이란?

SSL은 TCP 프로토콜 기반으로 동작하는 보안 프로토콜로서 인터넷 상에서 보안이 필요한 통신에서 많이 사용되는 프로토콜입니다.

6.1.2 SSL 설정

다음과 같은 순서로 CSE-T32에 SSL을 설정합니다. ezManager의 [CSE-T32]탭에 해당 포트를 누른 후 [Protocol]의 [TCP+SSL]항목을 설정합니다.

시리얼 포트 설명 COM1 ▼ 🔷			
시리얼 포트 설정 시리얼 통신속도 19200 ▼ 패리티	TCP/IP 통신 설정 통신모드 T2S - TCP 서버 통신할 주소	•	
Hone 데이터비트 용 정지비트 1bit 호름제어 NONE ezVSP에 포트 생성	통신할 포트 1470 접속전 데이터 크기 0 데이터 프레임 데이터 프레임 간격(10 0 구분자 구분자 길이 0 구분자 동작방식 구분자 동작방식 구분자까지 전송	제품 로컬포트 14701 접속종료 대기시간(초) 0 ms) - 구분자(16진수) 00 00 00 00	
	전송지연 기능 사용 Protocol TCP+SSL	9년 	
	적용	달기	

그림 6-1 SSL 설정

- T2S-TCP 서버 모드의 경우는 제품에 인증서를 저장해야 합니다. 다음은 인증서 저장 순서입니다.
 - ① ezManager 상단의 [고급메뉴] 클릭
 - ② [인증서 관리] 버튼 클릭

ſ	Manager v3.3D (2016/	10/04) [10.11.0.67	-Realtek P
	고급메뉴 도구		
	펌웨어 변경		
	비밀번호설정		니드궈-
	설정 값 초기화		THE
	설정 값 불러오기	네 읽기	
	설정 값 내보내기		~네트
	일괄 저장	^	-IP
	티버깅 로그 보기		제
	인증서 관리		
	그림 6-2 인증서 관	리 버튼	

③ 인증서를 만들기 위해 [인증서를 직접 만든 후 제품(ezTCP)에 저장] 선택 후 확인

◎ 인증서와 호스트키	×
 ● 인증서를 직접 만든 후 제품(ezTCP)에 저장. ● 타 한동기관에서 발급받은 한동차를 제품(ezTCP)에 저장. ○ 제품(ezTCP)에 저장되어 있는 인증서 조회 	
확인 취소	

그림 6-3 인증서와 호스트키

④ 인증서 작성 (RSA 키 길이 등 설정)

🕅 인증서 작성	×
인증서 작성	
RSA 키 길이	1024 🔻
Country Name (2 letter code) [AU] :	Korea, Republic of 🔹
State of Province NAme (full name) [Some-State] :	INCHEON
Locality Name (eg, city) [] :	NAM-GU
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd] :	SOLLAE SYSTEMS
Organizational Unit Name (eg, section) [] :	Research Team
Common Name (eg, YOUR name) [] :	10.1.0.1
Email Address [] :	support@sollae.co.kr
확인 취소	

그림 6-4 인증서 작성





그림 6-5 인증서 정보

6.1.3 SSL 사용시 제한사항

인증서에 자신의 IP의 정보도 있으므로 IP 주소가 바뀌면 인증서를 새로 생성해야 합니다. 또한 통신 상대도 SSL 통신을 해야만 통신이 가능합니다.

6.2 비밀번호 설정

CSE-T32에 비밀번호를 설정하면 텔넷 로그인이나 제품 환경 값 저장 시 비밀번호를 입력해야만 접근이 가능합니다. 알파벳 또는 숫자 8 바이트까지 설정이 가능합니다.

만약 비밀번호를 잊은 경우에는 공장 초기화를 해주시기 바랍니다. 이 경우에는 모든 설정
 값이 초기화되니 설정 값을 백업해 놓으신 후 진행하시기 바랍니다.



7 유용한 기능

7.1 CSE-T32 탭의 기능

시리얼 포트 설명 COM1 ▼ ←		
시리얼 포트 설정 시리얼 통신속도 19200 ▼ 패리티 NONE ▼	TCP/IP 통신 설정 통신모드 T2S - TCP 서버 ▼ 통신할 주소	
데이터 비트 8 정지 비트 1 bit 호름 제어	통신할 포트 제품 로컬포트 1470 14701 접속전 데이터 크기 접속종료 대기시간(초) 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	
ezVSP에 포트 생성	0 구분자 구분자 길이 구분자(16진수) 0 ▼ 00 00 00 구분자 동작방식 구분자까지 전송 ▼	
1	■ 전송지연 기능 사용안함 Protocol TCP+SSL ▼ TCP 적된TCP+TELNET TCP+SSL TCP+SSL	

그림 7-1 CSE-T32 탭 기능

7.1.1 TCP+TENLET - ①

TELNET 옵션을 이용하면 추가적인 TCP/IP 통신 프로그램 개발 없이 기존의 범용 텔넷 클라이언트를 이용해 통신할 수 있습니다.



● 시리얼 break 신호 전송

"send brk" 명령어를 이용하여 시리얼 포트로 break 시그널을 보낼 수 있습니다. 텔넷 클라이언트로 TCP 접속 후 이스케이프 단축키(기본 ctrl+])를 이용하여 명령어 "send brk"를 입력합니다.

· 명령 프롬프트	X	
Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:₩Users₩hmki <mark>ı>telnet 10.1.0.1 14701_</mark>		•
<	Þ	

그림 7-2 텔넷 접속

Microsoft Telne	t Client 시작	-
이스케이프 문지	: 'CTRL+1'	
Microsoft Telne	t) send brk	
Sent break Microsoft Telne	t>	
		-
	III	<u>►</u>

그림 7-3 Break 신호 전송

7.1.2 구분자 - ②

구분자 기능을 사용하면 시리얼 데이터의 특정 문자를 이용해 네트워크로 송신하는 패킷의 크기를 조절할 수 있습니다. 구분자 기능을 사용했을 때 전송 가능한 최대 패킷 크기는 1024바이트입니다.

항목	사용 가능한 옵션
구분자 길이	0 ~ 4 바이트 중 선택
	구분자까지 전송
구분자 동작방식	구분자 + 1바이트까지 전송
	구분자 + 2바이트까지 전송

표 7-1 구분자 기능



7.1.3 옵션 확인

Port Comment	COM Port	TCP/IP	Option
COM1	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14701	E, T, R, S
COM2	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14702	
COM3	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14703	
COM4	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14704	
COM5	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14705	
COM6	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14706	
COM7	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14707	
COM8	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14708	
COM9	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14709	
COM10	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14710	
COM11	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14711	
COM12	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14712	
COM13	19200-N-8-1-NF	[TCP Server] 14713	

그림 7-4 CSE-T32 포트 별 옵션확인

각 포트 별 옵션을 알파벳 이니셜로 확인이 가능합니다.

이니셜	옵션 명
E	접속 전 데이터 크기 (Event Bytes)
Т	접속 종료 대기시간 (Time out)
R	TCP + TELNET (RFC 2217)
S	구분자 (Separator)

표 7-2 각 포트 별 옵션 표기



7.2 옵션 탭의 기능

7.2.1 IPv4주소 통보 기능

CSE-T32는 유동 IP 환경에서도 TCP 서버로 동작이 가능합니다. IPv4주소 통보 기능을 사용하면 변경되는 자신의 IP 주소에 대한 정보를 DDNS 서버로 전송합니다.

• DDNS

CSE-T32에서 제공하는 DDNS 기능은 DynDNS사의 DDNS 서버에 IP 주소를 호스트 이름을 통해 갱신하는 것입니다. 따라서 DDNS 기능을 이용하려면 DynDNS사의 홈페이지에 사용자등록을 하고 호스트 이름을 등록해야 합니다.

사용자 계정의 서비스 이용에 관한 모든 부분은 DynDNS사 정책에 따라 언제든지 변경 될
 수 있습니다.



그림 7-5 DDNS 기능 설정

- ① [프로토콜] 항목은 DDNS(dyndns.org) 선택
- ② [통보주기]는 40,320분(28일)으로 고정 값입니다.
- ③ [DDNS 아이디]는 DynDNS 계정의 아이디를 입력합니다.
- ④ [DDNS 비밀번호]는 DynDNS 계정의 비밀번호를 입력합니다.
- ⑤ [호스트 이름]은 DynDNS 계정에 등록한 호스트 이름을 입력합니다.
- ☞ 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지에서 [IP주소 통보 기능]문서를 참조하세요.

8 기술지원 및 보증기간

8.1 기술지원

기타 사용상 문의 사항이 있을 시에는 당사의 홈페이지 고객지원 메뉴의 FAQ 및 질문/답변 게시판을 이용하거나 email을 이용하십시오.

- email 주소: support@sollae.co.kr
- 홈페이지 고객지원 주소: https://www.sollae.co.kr/kr/support/

8.2 보증

8.2.1 환불

제품 구입 후 2주 이내에 환불 요구 시 환불해 드립니다.

8.2.2 무상 A/S

제품 구입 후 2년 이내에 제품에 하자가 발생할 시 무상으로 교환을 해 드립니다.

8.2.3 유상 A/S

제품의 품질 보증기간(2년)이 경과한 제품과 사용자의 과실로 인한 하자는 유상으로 교환을 해 드립니다.



9 주의사항 및 면책 고지 사항

9.1 주의사항

- 본 제품을 개조했을 경우에는 보증을 하지 않습니다.
- 본 제품의 사양은 성능향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 사양범위를 넘어가는 조건에서 사용하시는 경우에도 동작을 보증하지 않습니다.
- 본 제품의 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 Reverse Engineering 행위를 금지합니다.
- 제공되는 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 본래 용도 외 사용을 금지합니다.
- 극단적인 고온이나 저온, 또는 진동이 심한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 고습도, 기름이 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 부식성 가스, 가연성 가스등의 환경에서 사용하지 마십시오.
- 노이즈가 많은 환경에서는 제품의 정상적인 동작을 보증하지 않습니다.
- 우주, 항공, 의료, 원자력, 운수, 교통, 각종 안전장치 등 인명, 사고에 관련되는 특별한 품질, 신뢰성이 요구되는 용도로는 사용하지 마십시오.
- 만일, 본 제품을 사용해 사고 또는 손실이 발생했을 경우, 당사에서는 일절 그 책임을 지지 않습니다.



9.2 면책 고지 사항

솔내시스템㈜과 그 대리점은 CSE-T32의 사용 또는 사용불능에 따른 손해 및 손실, 영업중지로 인한 비용, 정보 손실을 포함한 기타 고지 받은 어떠한 재정적 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.

CSE-T32는 허락되지 않는 응용분야에서의 사용을 금지합니다. 허락되지 않은 응용분야라 함은 군사, 핵, 항공, 폭발물, 의학, 방범설비, 화재경보기, 엘리베이터를 수반한 용도 혹은 차량, 항공기, 트럭, 보트, 헬리콥터 및 이에 국한되지 않는 모든 교통수단을 포함합니다.

또한, 고장 및 실패로 인한 재정적 손실 및 기물파손, 신체 상해 혹은 사람이나 동물의 사상을 초래하는 실험, 개발 및 각종 응용분야에 사용할 수 없습니다. 구매자(혹은 업체)가 자발적 혹은 비자발적으로 이러한 허락되지 않는 응용분야에 사용할 시 솔내시스템㈜과 그 대리점에 손해배상을 포함한 어떠한 책임도 묻지 않을 것에 동의한 것으로 간주합니다.

구매한 제품의 환불 및 수리, 교환에 대한 배상 책임과 구매자(혹은 업체)의 단독 구제책은 솔내시스템㈜과 그 대리점의 선택사항입니다.

솔내시스템㈜과 그 대리점은 동반된 기술자료, 하드웨어, 펌웨어를 포함한 CSE-T32의 상업성이나 특정목적에 따른 적합성에 대한 모든 명시적 혹은 묵시적 보증 및 기타 이에 국한되지 않는 여타의 보증을 하지 않습니다.



10 Revision History

날짜	버전	변경 내용	작성자	
2012.10.31	1.0	○ 최초 작성	김혜미	
2013.05.16	11	○ 관련 문서 리스트 추가	김혜미	
	1.1	○ 면책 고지 사항 추가		
2013.12.11	1.2	○ 구분자 기능 추가		
2015.01.29	1.3	○ 텔넷, 시리얼 break 명령어 추가		
2015.04.08	1.4	○ 텔넷 명령어 수정	김혜미	
2016.10.21	1 5	○ 구분자 최대사이즈 추가	이사라	
	1.5	○ Shell 명령어를 이용한 상태점검 수정		
2017.10.24	1.6	○ UDP 포트번호 참조문구 추가	이사라	
2018.08.14	1.7	○ 인증표시사항 수정	이명현	
2022.08.26. 1		○ 홈페이지 URL 수정	이 인	
	1.8	○ 제품 구성 삭제		
		○ 관련 자료 삭제		
2024.03.08. 1	. 1.9	○ 초기 설정용 Shell 명령어 추가	이 인	
		○ SSH 기본 아이디 변경 관련 문구 추가		
		○ Dyn사 홈페이지 URL 삭제		
		○ 콘솔 포트 관련 내용 추가 및 개선		
		○ Function 버튼 관련 내용 추가		
		○ 일부 오류 정정 및 표현 개선		
		○ 일부 그림 업데이트		
2024.06.11.	2.0	○ 일부 Shell 명령어 및 설명 추가	이 인	
2025 02 19	2.2	○ 시리얼포트 관련 안내문구 추가		
2023.02.18.		○ 일부 오류 정정 및 표현 개선	이 한	

