EZL-400S 사용자 설명서

Version 1.6





솔내시스템 주식회사

1.	개요	4 -
1.1.	개요	4 -
1.2.	구성품	5 -
1.3.	제품사양	5 -
1.3.1	'. 전원	6 -
1.3.2	P. Dsub 커넥터	6 -
1.3.3	8. 네트워크 인터페이스	7 -
1.3.4	. LED 인터페이스	7 -
1.3.5	5. Console S/W	8 -
2.	설치 및 시험작동	9 -
2.1.	설치방법	9 -
2.1.1	·. 통신 환경 점검	9 -
2.1.2	2. 네트워크에 연결	10 -
2.1.3	3. 환경변수 설정	10 -
2.2.	시험작동	10 -
2.2.1	'. PCIP 주소 변경	10 -
2.2.2	2. EZL-400S 설치	10 -
2.2.3	8. PC의 직렬 포트와 연결	11 -
2.2.4	1. 통신 실험	11 -
3.	환경 변수 설정	12 -
3.1.	EZCFGMP에 의한 설정	12 -
3.1.1	LOCAL SEARCH	12 -
3.1.2	P. REMOTE SEARCH	13 -
3.1.3	8. LOCAL SEARCH와 REMOTE SEARCH의 차이점	14 -
3.1.4	4. Ezcfgmp로 설정하기	15 -
3.2.	CONSOLE에 의한 설정	19 -
3.2.1	'. EZL-400S console에 들어가기	19 -
3.2.2	9. <i>메뉴구성</i>	21 -
4.	EZL-400S 동작모드	24 -
4.1.	일반 모드	24 -
4.2.	Console 모드	24 -
5.	일반 모드	25 -

- 목 차 -

5.1.	T2S	25 -
5.1.1	. 동작방식	25 -
5.1.2	. 접속 종료 및 Keep-Alive 기능	25 -
5.2.	ATC	26 -
5.3.	COD	27 -
5.3.1	. 동작방식	27 -
5.3.2	. 접속 종료 및 Keep-Alive 기능	27 -
5.3.3	. 재 접속	27 -
5.4.	U2S	28 -
6.	ATC 모드	29 -
6.1.	개요	29 -
6.1.1	. AT 명령어 형식	29 -
6.2.	기본 AT 명령어 (예:ATA,ATD 등)	29 -
6.3.	확장 AT 명령어 (예:AT+PLIP 등)	30 -
6.4.	온라인 상태와 명령어 상태	30 -
6.4.1	. 온라인 상태에서 명령어 상태로 전환하는 방법	30 -
6.4.2	. 명령어 상태에서 온라인 상태로 전환하는 방법	31 -
6.5.	접속 예	31 -
6.5.1	. <i>능동 접속 예</i>	- 31 -
6.5.2	. 수동 접속 예	- 31 -
6.6.	접속 종료 예	32 -
6.6.1	. <i>능동 접속 종료 예</i>	- 32 -
6.6.2	. 수동 접속 종료 예	- 32 -
7.	기술지원/보증기간/주의사항	33 -
7.1.	기술지원	33 -
7.2.	보증	33 -
7.2.1	. 환불	33 -
7.2.2	. 무상 A/S	33 -
7.2.3	. 유상 A/S	- 33 -
7.3.	주의사항	33 -
8.	ORDERING INFORMATION	34 -
9.	REVISION HISTORY	35 -

1. 개요

1.1. 개요

인터넷의 발달 덕분에 인터넷을 통한 데이터 통신기능에 대한 수요가 늘어가는 것이 최근의 추세입니다. 인터넷을 통한 데이터 통신을 하려면 인터넷 통신규약 인 TCP/IP 프로토콜을 사용해야 합니다. 즉, 어떤 장비를 인터넷에 연결하려면 반드시 TCP/IP 프로토콜을 구현해야 합니다. TCP/IP를 구현하려면 직접 TCP/IP 프로토콜을 구현하거나, 공개된 TCP/IP를 이식하거나, 운영체제(OS)를 사용해야 합니다. 그러나 위의 방법들은 시간, 비용, 기술적인 측면에서 부담됩 니다.

솔내시스템의 직렬 ↔ TCP/IP 프로토콜 변환기 제품군인 ezTCP 시리즈는 "단 지 직렬 포트에 연결함"으로써 TCP/IP 통신기능(인터넷 통신기능)을 제공합니다. ezTCP는 직렬 포트에서 온 데이터를 TCP/IP 처리 후 인터넷으로 보내고, 인터 넷으로부터 온 데이터는 TCP/IP 처리 후 실제 데이터를 직렬 포트로 내보내는 기능을 제공합니다.

EZL-400S는 ezTCP 제품군 중 유/무선랜을 통한 TCP/IP 통신을 제공하는 제 품입니다. 다시 말해서 다른 ezTCP와 마찬가지로 EZL-400S는 직렬 포트로부 터 온 데이터를 TCP/IP 처리 후 유/무선랜으로 보내고, 유/무선랜으로부터 온 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 직렬 포트로 보내는 기능을 제공합니다.

EZL-400S는 직렬포트가 4개가 있으며, RS232로 되어 있습니다.

또한, EZL-400S는 DHCP 뿐 아니라 PPPoE기능을 제공하기 때문에 케이블네트 워크 및 xDSL 네트워크에 적용할 수 있습니다.

EZL-400S는 SSL 암호화 기능을 제공하기 때문에 무선랜과 같이 높은 보안수 준을 요구하는 시스템도 사용 가능 합니다.

1.2. 구성품

- EZL-400S 본체
- 5V 전원 어댑터 (옵션)
- PC 연결용 RS232C 케이블 (옵션)
- PCMCIA card(옵션)

1.3. 제품사양

TI OI	입력전압	5V (±10%)			
신권	소비전류	500mA typical			
제품크기		190mm x 126mm x 29mm			
무게		약540g(무선랜 카드 제외)			
	시리얼	9pin Dsub male			
인터페이스	네트이그	10/100Base-TX (무선랜카드 미 삽입)			
	미느ㅋ그	IEEE802.11b (무선랜 카드 삽입)			
직렬포트	RS	5232 (600bps ~ 115200bps) x 4			
	Eti	hernet 10/100 Mbits auto-sense			
네트워크	Auto MDI/MDIX(케이블 자동 감지)				
	IEEE802.11b				
프로토콜	TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, DHCP, PPPoE, SSL				
	T2S	TCP 서버 모드			
	COD	TCP 클라이언트 모드			
통신모드		TCP 서버/클라이언트 모드			
	AIC	(AT command emulation)			
	U2S	UDP			
	Ezcfgmp	랜 또는 무선랜을 통한 설정 프로그램			
제공프도그					
래	EzTerm	테스트용 소켓통신 프로그램			
램	EzTerm Hotflash	테스트용 소켓통신 프로그램 네트워크를 통한 펌웨어 다운로드 프로그램			
램	EzTerm Hotflash 동작온도	테스트용 소켓통신 프로그램 네트워크를 통한 펌웨어 다운로드 프로그램 0℃ ~ 55℃			

☞ 제공 프로그램들과 EZL-400S 펌웨어는 당사 홈페이지 (<u>http://www.eztcp.com</u>)에서 다운로드 받을 수 있습니다.

1.3.1. 전원

전원은 DC5V를 사용하며 전원잭의 사양은 다음과 같습니다.



1.3.2. Dsub 커넥터

4개의 직렬포트의 커넥터는 9핀 Dsub MALE 커넥터로 인터페이스가 되어 있습 니다. 아래에 각 핀들의 사양을 참고하여 주시기 바랍니다.



핀번호	핀이름	핀 설 명	신호레벨	방향	비고
1		NC			_
2	RXD	Receive Data	RS232	명 입	필수연결
3	TXD	Transmit Data	RS232	출력	필수연결
4		NC	-	1	-
5	GND	Ground	Ground	I	필수연결
6		NC		١	_
7	RTS	Request To Send	RS232	출력	선택연결

8	CTS	Clear To Send	RS232	명 인	선택연결
9		NC		1	

1.3.3. 네트워크 인터페이스

EZL-400S의 네트워크 인터페이스는 이더넷 또는 무선랜으로 되어 있습니다. EZL-400S에 무선랜 카드가 꼽혀 있으면 EZL-400S의 인터페이스는 무선랜 이 되며 무선랜 카드가 없으면 이더넷이 네트워크 인터페이스가 됩니다.

이더넷 부분은 10 Mbits 와 100 Mbits 이더넷을 자동으로 감지하여 연결하 게 되어 있으며, 1:1 케이블 또는 cross over 케이블을 자동으로 감지하는 auto MDI/MDIX 기능을 제공합니다.

이더넷장비들은 각기 고유한 하드웨어 주소를 가지고 있는데, 본 EZL-400S 도 하드웨어 주소를 공장에서 설정하여 출하됩니다(하드웨어주소는 MAC 주 소라고도 합니다).

EZL-400S를 무선랜 인터페이스로 동작시키려면 무선랜카드를 삽입하여야 합니다. 무선랜카드는 PRISM 호환 16 bit PC Card 를 사용해야 합니다(당사 에서 제공하지 않는 무선랜카드를 사용하시려면 반드시 테스트를 하거나, 당 사에 문의하기 바랍니다).

MAC 주소는 랜카드의 MAC 주소를 사용하지 않고 당사에서 출고할 때 설 정하는 MAC 주소를 사용합니다(당사에서 설정한 MAC 주소는 제품 몸체 바 닥에 있습니다).

1.3.4. LED 인터페이스

모드	구분	이름	설명
		PWR	전원이 인가되어 있는 상태에서 점등
			IP 주소를 갖고 있을 때:1초마다 점멸
		RUN	동적 IP이나 IP를 받지 못했을 때:4번 연속 점멸
일반			Console 모드: 0.4초마다 STS1과 동시에 점멸
모드		WLAN	무선랜에 연결되었을 때 점등
	NET	LAN	이더넷에 연결되었을 때 점등
		ΤХ	네트워크로 데이터 보낼 때 점멸
		RX	네트워크에서 데이터를 받을 때 점멸

		1	COM1에 TCP 접속 중 점등
	STS	2	COM2에 TCP 접속 중 점등
		3	COM3에 TCP 접속 중 점등
		4	COM4에 TCP 접속 중 점등
		RX1	COM1에서 데이터 수신 시 점멸
		TX1	COM1로 데이터 전송 시 점멸
	Serial	RX2	COM2에서 데이터 수신 시 점멸
		TX2	COM2로 데이터 전송 시 점멸
		RX3	COM3에서 데이터 수신 시 점멸
		TX3	COM3로 데이터 전송 시 점멸
		RX4	COM4에서 데이터 수신 시 점멸
		TX4	COM4로 데이터 전송 시 점멸
		PWR	전원이 인가되어 있는 상태에서 점등
콘솔		RUN	0.4초마다 STS1과 동시에 점멸
모드	NET	LAN	이더넷에 연결되었을 때 점등
	STS	1	0.4초마다 RUN과 동시에 점멸

1.3.5. Console S/W

EZL-400S의 전면에는 [CONSOLE S/W] 가 있습니다. [CONSOLE S/W]는 EZL-400S의 동작모드를 일반 모드에서 Console 모드로 전환할 때 사용됩 니다. [CONSOLE S/W]라고 인쇄된 부분에 있는 구멍에 기다란 물건으로 1 초 이상 누르면 일반 모드에서 Console 모드로 전환됩니다.

2. 설치 및 시험작동

2.1. 설치방법

EZL-400S는 다음 과정으로 설치하시면 됩니다.

대분류	소분류	하무	상세설명		
1.		네트워크 환경	3.1.4.		
통신환경	점검항목	지렬포트 설정 값	3.1.4.		
점검		사용할 응용프로그램	4.		
2.					
네트워크에	확인방법	LINK LED 점등여부 확인	1.3.4.		
연결					
	설정방법	네트워크를 통한 설정용	3 1		
		유틸리티인 ezcfgmp 에 의한 설정	0.1.		
		콘솔에서 설정	3.0		
0		(콘솔모드, telnet)	0.2.		
≋াসাদা∧		arp에 의한 방법	\mathbf{O} 1 4		
환경연주 성 전		(IP 주소만 임시적으로 설정)	3.1.4.		
20		IP 주소 관련항목	3.1.4.		
		지렬포트 관련항목	3.1.4.		
	실상양독	통신모드			
		(응용프로그램에 따라서 결정)	5.		
4. 현장적용					

2.1.1. 통신 환경 점검

EZL-400S를 설치하기 전에 EZL-400S가 설치될 곳의 네트워크 환경을 반드시 확인하셔야 합니다. 사용자가 확인할 사항은 다음과 같습니다.

- IP 주소 환경(Local IP, subnet mask, gateway IP 등)
- 연결할 장비의 직렬포트 종류(RS232)
- 연결할 장비의 직렬포트 항목(baud rate, data bits, parity, stop bit)
- 사용할 응용프로그램의 프로토콜(TCP/UDP, server/client, SSL등)
- 사용할 응용프로그램의 프로토콜에 관한 사항은 "5. 일반 모드"를 참고하시 기 바랍니다.

2.1.2. 네트워크에 연결

무선랜을 네트워크에 연결할 경우, 먼저 콘솔에서 무선랜 관련 사항을 설정해야 합니다. 무선랜 설정이 끝나면 전원이 인가되지 않은 상태에서 무선랜카드를 꼽 고 전원을 인가합니다. 전원이 인가되면 EZL-400S는 사용자가 설정한 무선랜으 로 자동적으로 접속을 합니다.

이더넷(유선랜)을 네트워크에 연결할 경우 무선랜카드가 삽입되지 않은 상태에서 랜케이블을 EZL-400S의 랜 포트에 연결하면 됩니다.

2.1.3. 환경변수 설정

네트워크에 연결이 완료되면 EZL-400S의 환경변수 설정용 프로그램인 ezcfgmp를 이용하거나 콘솔에서 환경변수를 설정합니다.

☞ 환경변수에 관한 사항은 "3. 환경 변수 설정"을 참조하여 주시기 바랍니다.

2.2. 시험작동

다음의 순서에 따라서 시험 작동을 하면 됩니다. 여기서 제시한 시험 작동 방법 은 PC의 IP는 10.1.0.2로 설정되어 있고, 네트워크는 이더넷을 사용하고 COM1 을 통해서 통신을 하는 것을 전제로 하여 설명하겠습니다.

2.2.1. PC IP 주소 변경

PC의 IP 주소를 다음과 같이 변경합니다.

LP 주소	10.1.0.2
서브넷 마스크	255.0.0.0
게이트웨이 IP 주소	0.0.0.0

2.2.2. EZL-400S 설치

당사에서 제공한 RS232 케이블을 PC와 EZL-400S사이에 연결하고 랜 케이블 을 이더넷 네트워크에 연결하고 당사에서 제공한 EZL-400S용 전원 어댑터로 전원을 공급합니다. 전원 공급 후 랜 케이블이 정상적으로 연결되면 LAN LED가 점등됩니다.

2.2.3. PC의 직렬 포트와 연결

PC의 직렬포트와 EZL-400S의 COM1포트간을 당사에서 제공하는 직렬통신케이 블을 이용하여 연결하십시오. 연결 후 하이퍼터미널, Tera Term등 직렬통신 프 로그램을 실행하십시오. 직렬프로그램 실행 후 직렬포트를 EZL-400S에 설정한 값과 같은 [19200bps, 데이터비트 8비트, 스톱비트 1비트, parity none]으로 선 택하면 직렬통신을 위한 준비가 끝나게 됩니다.

2.2.4. 통신 실험

직렬 통신 준비가 끝나면 PC의 도스 창에서 다음과 같이 입력하여 telnet 프로 그램을 통해 TCP 접속을 합니다.

"telnet 10.1.0.1 1470"

TCP 접속이 성공하면 EZL-400S의 [STS1]등이 점등됩니다.

[STS1]이 점등된 것을 확인한 후 telnet 창에 "123" 이라는 데이터를 보내면 하이퍼터미널에 "123" 이 나타나고, 하이퍼터미널 창에 "ABC" 데이터를 보내면 telnet 창에 "ABC" 데이터가 나타납니다. 그러면 통신실험이 성공한 것입니다.

3. 환경 변수 설정

3.1. ezcfgmp에 의한 설정

ezcfgmp는 EZL-400S 네트워크를 통한 환경변수 설정 프로그램입니다. Ezcfgmp는 로컬 네트워크에서 UDP 브로드캐스트(broadcast) 방식으로 설 정을 하는 LOCAL SEARCH 방법과 UDP 유니캐스트(unicast) 방식으로 설 정을 하는 REMOTE SEARCH 방법이 있습니다.

3.1.1. LOCAL SEARCH

ezConfig for EZL	-400 series. 🛛 🔀
Search List	LOCAL O REMOTE Search EZL-400 Series Read Exit

LOCAL SEARCH는 브로드캐스트 방식으로 찾는 방식으로 EZL-400S의 IP 주소를 몰라도 EZL-400S를 찾을 수 있다는 장점이 있습니다.

LOCAL SEARCH를 하려면 ezcfgmp의 초기 창에서 LOCAL 을 선택한 후 [Search EZL-400 Series] 버튼을 누르면 랜 상에 있는 모든 EZL-400S를 찾게 되는데, 검색된 EZL-400S는 [Search List] 창에 표시되는데 이때는 해당 장비의 MAC ADDRESS가 표시됩니다.

🕘 ezConfig for EZL	400 series. 🛛 🛛 🛛
Search List (00:30:f9:00:00:05 00:30:f9:00:00:57	
	Search EZL-400 Series Read
	Exit

[Search List] 창에서 설정하고자 하는 EZL-400S의 MAC ADDRESS를 클 릭한 후 [Read] 버튼을 누르거나 MAC ADDRESS를 더블 클릭하면, ezcfgmp의 주 화면이 나타납니다.

LOCAL SEARCH는 로컬 브로드캐스트 방식으로 통신하기 때문에 라우터 밖 에 있는 EZL-400S를 검색할 수 없습니다.

3.1.2. REMOTE SEARCH

REMOTE SEARCH는 EZL-400S의 IP 주소로 검색하는 방식입니다. 이 방식 을 사용하려면 EZL-400S의 [Remote Search]항목이 활성화가 되어 있어야 합니다.

🧶 ezConfig(v4.0g) for EZL-400 series. 🛛				
Search List				
	○ LOCAL			
	10 . 1 . 0 . 1			
	Search EZL-400 Series			
	Read			
	Exit			

REMOTE SEARCH를 하려면 ezcfgmp의 초기 창에서 REMOTE를 선택한 후 그 밑의 IP 주소 창에 IP 주소를 입력한 후, [Search EZL-400 Series]를 클릭하면 해당 IP 로 EZL-400S를 검색합니다.

🧶 ezConfig(v4.0g) for EZL-400 series. 🛛
Search List
10 . 1 . 0 . 1
Search EZL-400 Series
Read
Exit

검색된 EZL-400S는 [Search List] 창에 표시되는데 이때는 해당 장비의 IP 주소가 표시됩니다. [Search List] 창에서 설정하고자 하는 EZL-400S의 IP 주소를 클릭한 후 [Read] 버튼을 누르거나 더블 클릭하면, ezcfgmp의 주화 면이 나타납니다.

또한 로컬 네트워크 밖(라우터 밖)의 장비를 설정할 때는 방화벽에 의해서 통신이 안 될 수도 있습니다. 이때는 UDP 50005번 포트를 열어주시면 방화 벽의 문제는 해결할 수 있습니다.

3.1.3. LOCAL SEARCH와 REMOTE SEARCH의 차이점

	LOCAL SEARCH	REMOTE SEARCH
통신 방법	UDP Broadcast	UDP Unicast
통신 범위	로컬 네트워크 내	네트워크가 연결된 모든 지역
문	MAC Address	IP Address
UDP Port	Random	50005
number	Kandoni	30003
자저	IP 주소를 몰라도 검색	EZL-400S가 어디에 있든지 네트
(D (0	및 설정 가능	워크만 연결되어 있다면 설정 가능
다저	로컬 네트워크 내에서	IP 주소를 알아야 함
28	만 설정 할 수 있음	방화벽이 문제가 될 수 있음

다음은 LOCAL SEARCH와 REMOTE SEARCH의 차이점을 설명한 표입니다.

3.1.4. Ezcfgmp로 설정하기

Ezcfgmp의 주화면은 다음과 같습니다. Ezcfgmp 주 화면에서 EZL-400S의 설정을 보다 편리하게 변경할 수 있습니다.

Multi IP	19:00:00:57		U.I.	U.	1 200. Pol Pao	. U . U .			. U .	U . U
No	Static	ype 🗸	Disable	Dis	able 🖌		SSL	✓ Re	emote S	Search
Multi Por	t Network S	ettings			Land Ded	D10 A 44		D-		There is
			cal IP Addr n n	ess o n	Local Port	Peer IP Add	ress	n 14	ar Port	
	T25(0)	~	0.0	0 0	14700	0.0	Ĥ.	0 14	70	0
СОМЗ	T2S(0)	~	0.0	0 0	14702	0 0	0.	0 14	70	0
COM4	T2S(0)	~	00	0_0	14703	0 0	0	0 14	70	0
Port	Baud Rate		Parity Bit	-	Data Bits	Stop Bit	FI	low Con	itrol W	/ater Mark
	19200	×	None	~	8	1	V N	one	× [). T
	19200	×	None		8			one		i i
	19200		None		8		V N	one		1
50114	10200									
	9									

• MAC Address

EZL-400S의 MAC 주소를 표시합니다. MAC주소는 공장 출고 시 설정된 값 으로, 사용자가 변경할 수 없습니다.

• Unique IP Address

EZL-400S는 IP 주소 1개를 COM포트들이 같이 사용하거나, 각각의 COM 포트에 IP 주소를 각기 다르게 설정할 수 있습니다. 이 항목은 IP 주소 1개

를 COM포트들이 같이 사용할 때 설정하는 항목입니다.

1개의 IP주소를 사용할지 여러 개의 IP 주소를 사용할지는 [Multi IP] 항목 에서 설정합니다.

• Subnet Mask

[Subnet Mask]항목에는 EZL-400S가 설치될 장소의 Subnet Mask를 설정 합니다.

• Gateway IP Address

[Gateway IP Address]항목에는 EZL-400S가 설치될 장소의 Gateway IP Address를 설정합니다.

• Multi IP

[Multi IP]를 [Yes]로 설정하면 COM포트 각각의 IP 주소를 설정할 수 있습 니다. COM 포트 각각의 IP 주소는 [Local IP Address]항목에 설정합니다. 이때의 각각의 IP 주소는 같은 subnet에 해당하는 IP 주소를 설정해 줘야 합 니다.

● IPv4 Type EZL-400S의 IP 주소로 고정된 IP 주소를 쓸지, DHCP로 쓸지 혹은 PPPoE 로 쓸지를 선택하는 항목입니다.

● IPv6 Type 설정할 수 없는 항목입니다.

• EAPoL

무선랜을 접속 시 EAP 인증을 할 경우 사용되는 항목입니다. EAP를 사용하 려면 이 항목의 [MD5]로 설정하고, [EAPoL ID]에 ID와 비밀번호를 설정합 니다.

• Password

비밀번호는 ezcfgmp로 EZL-400S의 설정 값을 변경할 때와 텔넷으로 로그 인할 때 사용됩니다. 비밀번호가 입력된 EZL-400S을 ezcfgmp로 설정하려 면 입력된 비밀번호를 이 항목에 입력해야 설정을 바꿀 수 있습니다. 비밀번호를 바꾸려면 [Change PWD]를 이용합니다. • ARP

이 항목을 설정하면 EZL-400S는 부팅되고 나서 처음으로 자신의 MAC 주 소로 들어오는 packet의 목적지 IP 주소를 자신의 IP 주소로 임시적으로 사 용합니다. 장비의 IP 주소를 임시적으로 설정하거나 DHCP 적용 시 상황에 따라서 설정합니다.

• TELNET

이 항목을 [Yes]로 설정하면 텔넷으로 로그인하여 EZL-400S를 관리할 수 있습니다. 이 항목을 [No]로 설정하면 텔넷으로 로그인 할 수 없습니다.

• HTTP

설정 할 수 없는 항목입니다.

• SSL

SSL사용 유무를 보여주는 항목입니다. SSL 항목은 ezcfgmp로는 SSL을 설 정할 수 없고 콘솔에서 "env ext" 명령으로만 설정할 수 있습니다.

• REMOTE Search

ezcfgmp의 REMOTE SEARCH기능을 사용하려면 이 항목을 활성화 해야 합니다.

MUX Type
 EZL-400S의 동작모드를 설정하는 항목입니다. EZL-400S는 4가지 동작모
 드(T2S, ATC, COD, U2S)를 지원합니다.

• Local IP Address

EZL-400S를 Multi IP로 사용할 때 각각의 COM포트에 독립적인 IP 주소를 설정할 때 사용되는 항목입니다. 각각의 IP 주소는 같은 subnet의 IP 주소를 사용해야 합니다.

Local Port
 Local Port를 설정하는 항목입니다.

Peer IP Address
 통신하고자 하는 대상의 IP 주소를 설정하는 항목입니다.

• Peer Port

통신하고자 하는 대상의 포트번호를 설정하는 항목입니다.

• Timeout

접속유지시간 설정과 (TCP 통신) 한번에 전송되는 데이터의 크기 구분에 (UDP 통신) 사용됩니다.

● Baud Rate 각각의 COM 포트의 시리얼 속도를 설정합니다.

● Parity 각각의 COM 포트의 parity를 설정합니다.

● Data Bits 각각의 COM 포트의 data bits 길이를 설정합니다.

● Stop Bit 각각의 COM 포트의 stop bit 길이를 설정합니다.

• Flow Control

각각의 COM 포트의 흐름제어 사용유무를 설정합니다. EZL-400S는 RTS/CTS 흐름제어 기능만 제공합니다.

• Water Mark

COD 모드에서는 접속을 시작하는 시점을 정의할 수 있는데, [Water Mark] 에 설정된 데이터 수만큼 COM 포트에서 데이터가 수신되면 EZL-400S는 지정된 IP 주소로 접속을 시도합니다. [Water Mark]가 0 일 경우에는 EZL-400S는 부팅하자마자 접속을 시도합니다. U2S모드에서는 한 블록으로 만들 바이트 수를 정의합니다.

• Comments

각각의 EZL-400S에 사용자의 정보를 입력하여, 각각의 EZL-400S의 식별 을 도와줍니다.[Comments]의 최대길이는 32바이트 입니다.

• Read

EZL-400S의 ROM에 현재 저장되어 있는 환경변수를 읽어옵니다.

• Status

펌웨어 버전, 가동시간, IP 주소, 통신 량 등 상태정보를 읽어옵니다.

WLAN Setting
 사용되지 않는 버튼입니다.

• PPPoE ID, EAPoL ID PPPoE가 설정되었거나 EAPoL이 설정되었을 때 ID와 비밀번호를 설정하는 항목입니다.

• Change PWD EZL-400S를 ezcfgmp로 설정하거나 텔넷으로 EZL-400S에 로그인시 비밀 번호를 변경하거나 지울 때 사용하는 버튼입니다.

● Write EZL-400S의 설정 값을 저장합니다.

● Close Ezcfgmp 주창을 닫습니다.

3.2. console에 의한 설정

3.2.1. EZL-400S console에 들어가기

EZL-400S console에 들어가려면 다음의 두 가지 방법이 있습니다.

● 텔넷으로 접속

Windows의 도스 창에서 다음과 같이 입력합니다. 이때 IP 주소는 EZL-400S의 IP 주소를 입력해야 합니다.



접속이 성공되면 다음과 같이 나타납니다.



텔넷으로 로그인 하려면 텔넷 기능이 활성화 되어야 합니다.

● 직렬 포트로 접속

제품 전면의 [CONSOLE S/W]를 가느다란 것으로 1초 이상 누르고 있으면 EZL-400S는 console 모드로 동작합니다.

Console 모드로 동작이 되면 [RUN] 과 [STS1] LED가 동시에 점멸합니다. 또한 console 모드에서는 COM1 포트는 19200bps, 8 data bits, 1 stop bit, parity none 상태로 동작되며 초기에 다음과 같은 메시지를 출력합니다.



3.2.2. 메뉴구성

Console에서 장비를 설정하는 명령은 'env config'와 'env ext'입니다. 'env config'명령을 주면 다음과 같은 메뉴가 나타납니다.

💻 Tera Term - COMI VT					
<u>Eile Edit S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow <u>H</u> elp					
MIC v2.3A(arm7-little) Copyright(c) Sollae Systems Co.,Ltd. msh>env config 					
ezTCP configuration					
0. exit 1. ezTCP basic configurations 2. mode configurations 3. serial configurations 4. network configurations 5. wireless lan configuratinos 6. show modified configurations 7. save configurations 9. switch to port by port menu					
select menu(0-9) :					
	~				
	≥				

이때 메뉴구성은 다음과 같습니다.

0. exit			
1. ezTCP Basic			1. Multi IP
			2. IPv4 TYPE
2. Mode	1. MUX type		3. Unique IP Address
	2. Timeout		4. Subnet Maks
3 Serial	3. Water mark		5. Gateway IP Address
J. Sentai			6. ARP
	1. Baud rate	COM1	7. EAPoL
4. Network	2. Parity bit		8. Telnet
	3. Data bit	COM2	9. Password
5. wireless LAN	4. Stop bit		
	5. Flow control	COM3	1. Target SSID
6 Show			2. Create SSID
0. 5110 w	1 Local ID address	COM4	3. CC Type
	2 Local port		- 4. Channel
7. Save	2. Local port		5. WEP
	A Peer port		6. Edit key
9. Switch menu	4. Teer polt		7. WEP ID

'env ext' 명령을 주면 다음 그림과 같이 [COMMENT], [SSL], [SEND DELAY], 그리고 [COD DELAY]항목을 설정 할 수 있습니다.

📕 Tera Te	rm -	10.1.0.1	VT					
<u>F</u> ile <u>E</u> dit	<u>S</u> etup	C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>H</u> elp				
MIC v2.3A msh>env es COMMENT SSL SEND DELAY COD DELAY msb>	(arm7 xt (Y ((-little) Copyr) No) 0) 0)	ight(c)	Sollae	Systems	Co.,Ltd.	
<								► ►

• COMMENT

COMMENT는 EZL-400S에 대한 사용자 정보를 입력하여 ezcfgmp를 사용 시, 여러 대의 EZL-400S가 있을 때 [Comment] 항목을 통해 각각의 EZL-400S를 구분할 수 있게 해주는 항목입니다.

• SSL

SSL(Secure Socket Layer)는 보안이 요구되는 인터넷 환경에서 사용되는 보안용 프로토콜입니다. SSL은 TCP의 상위 층에서 동작하는 프로토콜이므로 UDP를 사용하는 U2S 모드에서는 사용할 수 없습니다.

클라이언트 모드에서는 SSL을 바로 사용할 수 있지만, 서버 모드에서는 콘 솔에서 약간의 작업을 해 주어야 합니다.

√ 자세한 SSL 사용법은 당사 웹사이트의 SSL application note를 참고하시기 바랍 니다.

• SEND DELAY

UDP는 블록(block) 단위로 전송하는 반면 TCP는 스트림(stream) 방식으로 데이터를 전송하기 때문에 데이터가 들어오는 순서가 중요하고 전송되는 블 록 사이즈는 의미가 없습니다. EZL-400S는 시리얼 포트로 들어오는 데이터 를 기본적으로 20ms 동안 모아서 네트워크 쪽으로 데이터를 전송합니다(데 이터를 모아서 보내는 시간을 nagle time이라고 합니다).

따라서 사용자의 호스트 프로그램이 TCP 데이터를 블록단위로 처리하도록 만들어졌다면 통신이 원활하지 않을 수 있습니다.

이 문제를 근본적으로 해결하는 가장 좋은 방법은 호스트 프로그램을 스트림

방식으로 데이터를 받을 수 있게 수정하는 것입니다. 그러나 호스트 프로그램을 바꿀 수 없을 때는 EZL-400S 의 nagle timer 값 을 변경하여 일정 시간 동안 데이터를 모아서 보내는 기능을 사용하십시오. Nagle timer를 변경하려면 이 항목을 바꾸면 됩니다.(단위: ms)

√ nagle timer를 변경하면 변경된 값만큼 데이터를 모아서 보내지만, 네트워크상 에서 패킷이 유실되었을 때는 유실된 패킷과 시리얼 포트로부터 새로 들어온 데이 터를 모아서 보내므로 예상보다 더 큰 데이터가 전송 될 수 있습니다.

• COD DELAY

COD 모드에서 Water Mark가 0일 경우 EZL-400S가 기동하자마자 미리 설 정된 호스트로 접속을 시도합니다. 접속이 정상적으로 이루어진 후 접속이 종료되면 EZL-400S는 설정된 호스트로 재 접속을 하게 되는데, 기본적으로 10초를 대기하여 접속합니다.

대기 시간을 조절하려면 이 항목을 바꾸면 됩니다.(단위: 초)

√ COD DELAY 항목을 0으로 설정하면 대기시간은 10초입니다. 0 이 아닌 값으로 설정하면 대기시간은 설정된 값이 됩니다.

4. EZL-400S 동작모드

EZL-400S는 일반 모드와 console 모드 두 가지 동작 모드가 있습니다. 일 반 모드는 EZL-400S의 정상적인 기능을 수행하는 모드이며, console 모드 는 직렬 포트를 통해 환경 변수 설정과 랜 포트를 통해 펌웨어 다운로드를 하는 모드입니다.

√ 펌웨어 다운로드 방법은 당사 웹사이트의 application note를 참고하십시오.

4.1. 일반 모드

일반 모드는 EZL-400S가 정상적인 통신 기능을 수행하는 모드로써 EZL-400S가 기동하면 기본적으로 동작되는 모드입니다.

일반 모드에서는 [MUX Type]에 따라서 동작방식이 다르며, [MUX Type]에 따라서 각각의 COM 포트들이 독립적으로 동작하게 됩니다.

[MUX Type]은 다음과 같이 4가지 종류가 있습니다.

	T2S	ATC	COD	U2S
프로토콜	TCP	TCP	TCP	UDP
기능	서버	서버/클라이언트	서버	-
토폴로지	1:1	1:1	1:1	1:N

일반 모드에 대한 자세한 사항은 다음 장을 참고하시기 바랍니다.

4.2. Console 모드

console 모드는 COM1포트가 console로서 기능을 하는 모드로써, 비밀번호 등 모든 보안기능이 해제되어 비밀번호 등을 분실했을 때 필요한 모드입니다. EZL-400S 전면의 [CONSOLE S/W]를 1초 이상 누르면 console모드로 동 작하게 됩니다. Console 모드에서는 [RUN] LED와 [STS1] LED가 동시에 점멸합니다. Console 모드일 때 COM1포트는 다음과 같이 동작됩니다.

Baud Rate	19200 bps
Data bits	8 bits
Stop bit	1 bit
Parity bit	None
Flow Control	None

5. 일반 모드

5.1. T2S

5.1.1. 동작방식

T2S는 EZL-400S가 서버로서 동작되는 모드입니다.

EZL-400S는 원격 호스트부터 미리 지정된 [Local Port]로 TCP 접속이 들어오 면 TCP 접속을 승낙(accept)합니다. EZL-400S가 접속 승낙을 하면 TCP 접속 이 이루어지게 됩니다. 접속성립 후 직렬 포트로 들어오는 데이터는 TCP/IP 처 리 후 원격호스트로 전송하며, 원격호스트에서부터 들어오는 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 직렬 포트로 전송함으로써 데이터 통신을 하게 됩니다(TCP 접 속 전에 직렬포트로 들어오는 데이터는 무시됩니다).



5.1.2. 접속 종료 및 Keep-Alive 기능

EZL-400S에 [Timeout]을 설정하면 [Timeout](단위: 초) 시간 동안 데이터 통신이 없으면 통신은 자동으로 종료됩니다(이때 keep-Alive 기능은 제공되 지 않습니다). [Timeout]이 0으로 설정되어 있으면 10초마다 keep-Alive 패 킷을 전송하여 4번 연속 응답이 없으면 접속을 자동적으로 끊습니다.

5.2. ATC

ATC 모드는 AT 명령어를 이용하여 모뎀제어와 유사하게 EZL-400S를 제어할 수 있는 모드입니다. ATC 모드에서는 TCP 접속만 할 수 있으며 서버 및 클라 이언트 모두 구현할 수 있습니다.



√ATC 모드에 대한 자세한 사항은 6장을 참고하십시오.

5.3. COD

5.3.1. 동작방식

COD 모드는 EZL-400S가 클라이언트로서 동작되는 모드입니다.

미리 지정된 [Water Mark](단위: 바이트)만큼의 데이터가 직렬 포트로 들어오면 EZL-400S는 미리 설정된 호스트[Peer IP Address]의 TCP 포트[Peer Port]로 TCP 접속을 시도하게 됩니다. 원격 호스트에서 TCP 접속을 승낙하면 TCP 접 속이 이루어지게 됩니다. 접속성립 후 직렬포트로 들어오는 데이터는 TCP/IP 처 리 후 원격호스트로 전송하며, 원격호스트에서부터 들어오는 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 직렬 포트로 전송함으로써 데이터 통신을 하게 됩니다.



5.3.2. 접속 종료 및 Keep-Alive 기능

EZL-400S에 [Timeout]을 설정하면 [Timeout](단위: 초) 시간 동안 데이터 통신이 없으면 통신은 자동으로 종료됩니다(이때 keep-Alive 기능은 제공되 지 않습니다). [Timeout]이 0으로 설정되어 있으면 10초마다 keep-Alive 패 킷을 전송하여 4번 연속 응답이 없으면 접속을 자동적으로 끊습니다.

5.3.3. 재 접속

접속이 종료되면 EZL-400S는 10초 동안 다시 접속을 시도하지 않습니다. 10초가 지나면 다시 재 접속을 할 수 있습니다.

5.4. U2S

U2S는 UDP 통신을 하는 모드입니다.

UDP에서는 블록단위로 데이터를 전송하기 때문에 EZL-400S의 직렬 포트로 들 어오는 데이터를 블록단위로 구분하여 데이터를 전송하여야 합니다. 블록단위로 구분하는 방법은 다음과 같습니다.

EZL-400S의 직렬 포트로 미리 설정된 데이터 바이트 수[Water Mark] 만큼의 데이터가 오거나, 처음으로 들어오는 데이터로부터 일정시간[Timeout]이 지나면 그 시간 동안 들어온 데이터들을 한 블록으로 인식하여 그 블록을 UDP로 전송 합니다. 여기에서 [Timeout]은 10ms 단위입니다. 만약 [Timeout]을 2로 설정 하면 시간은 20ms - 30ms로 됩니다.

UDP 통신은 접속을 하는 과정이 없기 때문에 브로드캐스트(broadcast)를 이용 하면 1:N 통신을 할 수 있습니다. 따라서 RS485와 같은 멀티 드롭형 네트워크 를 이더넷이나 무선랜으로 바꾸실 때 유용하게 사용하실 수 있는 모드입니다.



√ U2S에서는 SSL의 프로토콜 특성상 SSL을 사용하실 수 없습니다.

6. ATC 모드

6.1. 개요

ATC 모드에서는 모뎀 명령어인 AT 명령어에 의해서 EZL-400S의 제어가 가능 합니다. 예를 들면 AT+PRIP 명령에 의해서 접속할 IP를 지정할 수 있으며, ATD 명령에 의해서 접속을 할 수 있습니다. 따라서 여러 개의 호스트와 번갈아 가면서 통신할 수 있습니다.

또한 ATA 명령에 의한 수동접속 기능도 제공합니다.

6.1.1. AT 명령어 형식

AT 명령어는 AT로 시작되며, <CR>이 마지막에 위치합니다.

AT 명령어 형식은 다음과 같습니다.

|--|

AT 명령어에 대한 응답코드는 다음과 같습니다.

응답 메시지	<cr>(0x0d)</cr>	<lf>(0x0a)</lf>

응답 메시지

ATV1일 때(초기설정)	ATV0일 때	설명
ОК	0	명령 OK
CONNECT	1	TCP 접속 성공
NO CARRIER	3	TCP 접속 종료
ERROR	4	명령 오류
성전되 가	서저디 가	설정된 값을 요구했을 때
202 W	절경진 값	(예: AT+PRIIP?)

6.2. 기본 AT 명령어 (예: ATA, ATD 등)

명령어	기능	참고
А	passive connection	접속 대기(호스트 → EZL-400S로 접속)
D	active connection	EZL-400S에서 호스트로 접속
_	acha	입력 문자 반향 여부
C	echo	(EO-반향 안 함 E1-반향 함)
Н	off-hook	강제 접속 종료

Ι	Inquiry	EZL-400S 관련 정보 출력
0	Online	명령어 상태에서 On-line 상태로
V	enable result code	결과 코드 형태(숫자-V0, 문자-V1)
Z reset		초기화

6.3. 확장 AT 명령어 (예: AT+PLIP 등)

명령어	기능	참고
+PLP	listening TCP port	
+PTO	timeout	
+PRIP	Remote machine IP address	
+PRP	Remote machine TCP port	

6.4. 온라인 상태와 명령어 상태

ATC 모드에서 접속이 되지 않았을 때는 명령어 상태입니다. 명령어 상태에서만 AT 명령어를 사용할 수 있습니다.

일단 TCP 접속이 되면 온라인 상태가 됩니다. 온라인 상태에서는 AT 명령어를 사용할 수 없습니다. TCP 접속 중에 AT 명령어를 사용하려면 명령어 상태로 전 환한 후 AT 명령어를 사용해야 합니다.

명령어 상태	TCP 접속 중이 아닐 때,AT 명령어를 사용할 수 있음.
온라인 상태	TCP 접속 중, 모든 데이터는 TCP/IP로 전환됨

6.4.1. 온라인 상태에서 명령어 상태로 전환하는 방법 온라인 상태에서 명령어 상태로 전환하려면 아래와 같이 일정한 시간 형식에 맞 게 +++ 를 보내야 합니다. +++를 보낼 때 +++는 상대의 호스트로 전송이 됩니다.

마지막 데이터 전송 후 첫 '+'문자 입 력 까지	500ms 이상
'+'문자 입력 간격	0~500ms
마지막 '+'문자 입력 후 지연 시간	500ms 이상

6.4.2. 명령어 상태에서 온라인 상태로 전환하는 방법

TCP 접속 중에 온라인 상태에서 명령어 상태로 전환했을 경우, ATO 명령에 의해서 온라인 상태로 전환할 수 있습니다.

6.5. 접속 예

6.5.1. 능동 접속 예

	데이터		설명			
	AT+PRIP=192.168.1.201 <cr></cr>		접속할 IP 주소 설정			
•	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK			
	AT+PRP=1470 <cr></cr>		접속할 PORT 번호 설정			
•	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK			
	ATDT <cr></cr>		외부 호스트로 접속 명령			
외벽	외부 호스트로 접속 시도					
	<cr><lf>CONNECT<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		외부호스트부터 TCP 접속 성공			
데이터 송/수신						

6.5.2. 수동 접속 예

	데이터		설명		
	AT+PLP=1470 <cr></cr>		LOCAL PORT 설정		
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK		
	ATA <cr></cr>		접속 대기 명령		
외벽	외부 호스트로부터의 접속 대기				
외벽	외부 호스트가 접속				
◀	<cr><lf>CONNECT<cr><lf></lf></cr></lf></cr>	TCP 접속 OK			
데이터 송/수신					

6.6.접속 종료 예

6.6.1. 능동 접속 종료 예

EZL-400S가 접속을 먼저 종료할 때 그 순서입니다.

	데이터		설명		
데이	비터 송/수신(TCP 접속 중)				
[guard time]+++[guard time]			온라인 상태에서 명령어 상태로 전환		
•			명령어 상태로 전환 완료		
	ATH <cr></cr>		TCP 접속 종료 명령		
	< <cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		TCP 접속 종료		

6.6.2. 수동 접속 종료 예

외부 호스트가 접속을 먼저 종료할 경우

	데이터		설명
테이	비터 송/수신(TCP 접속 중)		
외부 호스트가 접속 종료 시도			
	<cr><lf>NO</lf></cr>		TCD 저수 조리
	CARRIER <cr><lf></lf></cr>		

7. 기술지원/보증기간/주의사항

7.1. 기술지원

기타 사용상 문의 사항이 있을 때에는 당사의 홈페이지의 고객지원 메뉴의 FAQ 및 질문/답변 게시판을 이용하거나 email을 이용하십시오.

홈페이지 고객지원 주소: <u>http://www.eztcp.com/Support/support.php</u> email 주소: support@sollae.co.kr

7.2. 보증

7.2.1. 환불

제품 구입 후 2주 이내에 환불 요구 시 환불해 드립니다

7.2.2. 무상 A/S

제품 구입 후 1년 이내에 제품에 하자가 발생할 시 무상으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

7.2.3. 유상 A/S

제품의 품질 보증기간(1년)이 경과한 제품과 사용자의 과실로 인한 하자는 유상 으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

7.3. 주의사항

. 본 제품을 개조 했을 때는 당사에서는 어떠한 보증도 하지 않습니다.

. 본 제품의 사양은 성능향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.

. 본 제품의 사양범위를 넘어가는 조건에서 제품 동작을 보증하지 않습니다.

. 본 제품의 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 Reverse Engineering 행위를 금지합니다.

. 제공되는 펌웨어와 어플리케이션의 본래 용도 외 사용을 금지합니다.

. 극단적인 고온이나 저온, 또는 진동이 심한 곳에서 사용하지 말아 주십시오.

- . 고습도, 기름이 많은 환경에서 사용하지 말아 주십시오.
- . 부식성 가스, 가연성 가스등의 환경에서 사용하지 말아 주십시오.
- . 노이즈가 많은 환경에서는 제품의 정상적인 동작을 보증하지 않습니다.

· 우주, 항공, 의료, 원자력, 운수, 교통, 각종 안전장치 등 인명, 사고에 관련되 는 특별한 품질, 신뢰성이 요구되는 용도로는 사용하지 말아 주십시오

. 만일, 본 제품을 사용해 사고 또는 손실이 발생했을 경우, 당사에서는 일절 그 책임을 지지 않습니다.

8. Ordering Information

EZL-400S	
EZL-400S-E	RoHS compliant

9. Revision History

날짜	버전	변경내용	작성자
2005.12.01	1.0	Initial Release	
2005.12.02	1.1	오타수정	
		2.2.3. EZL-400S 설정 삭제	
2007.07.23	1.3	시리얼 Baud Rate 600bps 지원	
2008.05.13	1.4	오타 수정	
		T2S, ATC, COD, U2S 설명 수정	
2009.04.02	1.5	1.3.4 LED 인터페이스 표 수정	
		7.1. 기술지원, 홈페이지 링크 수정	
		6.61 ATC 모드 표 수정	
		일부 용어 및 오타 수정	
2009.11.24	1.6	제품 사양 온도 추가	김혜미