EZL-70 사용자 설명서

Version 2.5





솔내시스템 주식회사



To all residents of the European Union

Important environmental information about this product

This symbol on this unit or the package indicates that disposal of this unit after its lifecycle could harm the environment. Do not dispose of the unit as unsorted municipal

waste; it should be brought to a specialized company for recycling. It is your responsibility to return this unit to your local recycling service. Respect your local environmental regulation. If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

- 목 차 -

1. 개요	
1.1. 개요	6 -
1.2. 구성품	7-
1.3. 제품사양	7-
1.4. 디멘전	8 -
1.5. 전원	8 -
1.6. 시리얼 인터페이스	9 -
1.6.1. RS232	9 -
1.6.2. RS422	10 -
1.6.3. RS485	11 -
1.6.4. 5V level(TTL)	12 -
1.7. ISP 점퍼	13 -
1.8. LED 인터페이스	13 -
1.8.1. RJ45, Power LED	13 -
1.8.2. LED 인터페이스 - D7, D8	14 -
1.9. 이더넷 어드레스(MAC address)	15 -
2. 설치 및 시험작동	16 -
2.1. 설치방법	16 -
2.1.1. 통신 환경 점검	16 -
2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택	16 - 17 -
2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결	- 16 -
2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정	- 16 -
2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동	- 16 - - 17 - - 17 - - 17 - - 17 - - 17 - - 17 -
 2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동 2.2.1. PC IP 주소 변경 	- 16 - - 17 -
 2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동 2.2.1. PC IP 주소 변경 2.2.2. EZL-70 설치 	- 16 - - 17 -
2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동 2.2.1. PC IP 주소 변경 2.2.2. EZL-70 설치 2.2.3. EZL-70 설정	- 16 - - 17 -
 2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동 2.2.1. PC IP 주소 변경 2.2.2. EZL-70 설치 2.2.3. EZL-70 설정 2.2.4. PC의 직렬포트와 연결 	- 16 - - 17 - - 18 - - 17 - - 17 - - 18 - -
 2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동 2.2.1. PC IP 주소 변경 2.2.2. EZL-70 설치 2.2.3. EZL-70 설정 2.2.4. PC의 직렬포트와 연결 2.2.5. 통신 실험 	- 16 - - 17 - - 18 - - 19 -
 2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동 2.2.1. PC IP 주소 변경 2.2.2. EZL-70 설치 2.2.3. EZL-70 설정 2.2.4. PC의 직렬포트와 연결 2.2.5. 통신 실험 3. IP 주소 및 환경 값 설정 	- 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 20 - - 20 -
 2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동 2.2.1. PC IP 주소 변경 2.2.2. EZL-70 설치 2.2.3. EZL-70 설정 2.2.4. PC의 직렬포트와 연결 2.2.5. 통신 실험 3. IP 주소 및 환경 값 설정 3.1. IP 주소 및 환경 값 	- 16 - - 17 - - 20 -
 2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2.1. PC IP 주소 변경 2.2.2. EZL-70 설치 2.2.3. EZL-70 설정 2.2.4. PC의 직렬포트와 연결 2.2.5. 통신 실험 3. IP 주소 및 환경 값 설정	- 16 - - 17 - - 20 - - 20 - - 25 -
 2.1.1. 통신 환경 점검 2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택 2.1.3. 네트워크에 연결 2.1.4. 환경변수 설정 2.2. 시험작동 2.2.1. PC IP 주소 변경 2.2.2. EZL-70 설치 2.2.3. EZL-70 설정 2.2.4. PC의 직렬포트와 연결 2.2.5. 통신 실험 3. IP 주소 및 환경 값 설정	- 16 - - 17 - - 20 - - 20 - - 25 - - 25 -

3.4. DHCP 서버를 통한 IP 주소 관련 항목 설정	26 -
3.5. PPPoE를 통한 IP 주소 설정	26 -
4. 동작 모드	27 -
4.1. 동작 모드 개요	27 -
4.1.1. <i>개요</i>	27 -
4.2. 각 동작모드 진입방법	27 -
4.2.1. 일반 모드 진입방법	27 -
4.2.2. ISP 모드 진입방법	27 -
4.2.3. 각 동작 모드 비교	27 -
4.3. 일반 통신 모드	28 -
4.4. ISP 모드	28 -
5. 일반 통신 모드	31 -
5.1. T2S – TCP Server	31 -
5.2. ATC	33 -
5.3. COD – TCP CLIENT	35 -
5.4. U2S – UDP	37 -
6. ATC 모드	39 -
6.1. 개요	39 -
6.1.1. AT 명령어 형식	39 -
6.2. 기본 AT 명령어 (예:ATA,ATD 등)	39 -
6.3. 확장 AT 명령어 (예:AT+PLIP 등)	40 -
6.4. 온라인 상태와 명령어 상태	41 -
6.4.1. 온라인 상태에서 명령어 상태로 전환하는 방법	41 -
6.4.2. 명령어 상태에서 온라인 상태로 전환하는 방법	41 -
6.5. 기본 AT 명령에 의한 설정 예	42 -
6.6. 확장 AT 명령에 의한 설정 예	43 -
6.7. TCP 접속 예	43 -
6.7.1. 능동 접속 예 – TCP Client	43 -
6.7.2. 수동 접속 예 – TCP Server	44 -
6.8. TCP 접속 종료 예	44 -
6.8.1. <i>능동 접속 종료 예</i>	- 44 -
6.8.2. <i>수동 접속 종료 예</i>	44 -
6.9. PING 테스트 예	45 -
7. 기술지원/보증기간/주의사항	46 -

7.1.	기술지원	46 -
7.2.	보증	46 -
7.	.2.1. 환불	46 -
7.	.2.2. 무상 A/S	46 -
7.	.2.3. 유상 A/S	46 -
7.3.	주의사항	46 -
8. (ORDERING INFORMATION	47 -
о т		40
9. ľ	XEVIGIUN HISIUKI	4ð -

1. 개요

1.1.개요

인터넷의 발달 덕분에 인터넷을 통한 데이터 통신기능에 대한 수요가 늘어가는 것이 최근의 추세입니다. 인터넷을 통한 데이터 통신을 하려면 인터넷 통신규약 인 TCP/IP 프로토콜을 사용해야 합니다. 즉, 어떤 장비를 인터넷에 연결하려면 반드시 TCP/IP 프로토콜을 구현해야 합니다. TCP/IP를 구현하려면 직접 TCP/IP 프로토콜을 구현하거나, 공개된 TCP/IP를 이식하거나, 운영체제(OS)를 사용해야 합니다. 그러나 위의 방법들은 시간, 비용, 기술적인 측면에서 부담됩 니다.

솔내시스템의 직렬 ↔ TCP/IP 프로토콜 변환기 제품군인 ezTCP 시리즈는 "단 지 직렬 포트에 연결함"으로써 TCP/IP 통신기능(인터넷 통신기능)을 제공합니다. EzTCP는 직렬 포트에서 온 데이터를 TCP/IP 처리 후 인터넷으로 보내고, 인터 넷으로부터 온 데이터는 TCP/IP 처리 후 실제 데이터를 직렬 포트로 내보내는 기능을 제공합니다.

EZL-70은 ezTCP 제품군 중 이더넷(Ethernet)을 통한 TCP/IP 통신을 제공하는 제품입니다. 다시 말해서 다른 ezTCP와 마찬가지로 EZL-70은 직렬 포트로부터 온 데이터를 TCP/IP 처리 후 랜으로 보내고, 랜으로부터 온 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 직렬 포트로 보내는 기능을 제공합니다.

EZL-70은 고도로 축적된 TCP/IP 기술을 작은 하드웨어에 최적화하여 적용된 저가의 보급형 TCP/IP 솔루션입니다. 또한, EZL-70은 TCP/IP/UDP뿐 아니라 DHCP 기능과 PPPoE 기능을 제공하기 때문에 케이블네트워크 및 xDSL 네트워 크에 적용할 수 있습니다.

EZL-70은 모듈형/내장형 제품으로 RS232, RS422, RS485, 5V level(TTL) 인터 페이스를 내장하여 다양한 시리얼 장비와 통신이 가능합니다.

 기존 EZL-70의 CPU인 ATmega64L 이 단종됨에 따라 Atmega64A로 대체한 제품인 EZL-70(A)가 2010년 하반기부터 생산/판매됩니다. EZL-70(A)는 기존제품과 거의 모든 동작이 동일하며 전기적 특성에서 약간의 차 이를 보이고 소비전류는 더 적습니다.

1.2. 구성품

● EZL-70 본체

1.3. 제품사양

	입력전압	5V (±5%)		
전원	소비전류	EZL-70: 64 mA		
	(typical)	EZL-70(A): 59 mA		
제품크기	64.4mm x 40mm x 17mm			
무게		약20g		
	시키어	2.54mm pitch 1x6 connector		
인터페이스	시디컬	(RS232, RS422, RS485, 5V level(TTL))		
네트워크		RJ-45 connector		
직렬 포트	UART (1,200bps ~ 115,200bps)			
네트워크	10Base-T			
프로토콜	TCP,	UDP, IP, ICMP, ARP, DHCP, PPPoE		
	T2S	TCP 서버모드		
	COD	TCP 클라이언트 모드		
통신모드	ATC.	TCP 서버/클라이언트 모드		
	AIC	(AT command emulation)		
	U2S	UDP		
ヨーコー	ezConfig	LAN을 통한 설정 프로그램		
제공프도그 래	ezTerm	테스트용 소켓통신 프로그램		
	hotflash	TFTP를 이용한 펌웨어 다운로드 프로그램		

☞ 제공 프로그램들과 EZL-70 펌웨어는 당사 홈페이지 (<u>http://www.eztcp.com</u>)에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

1.4. 디멘전

EZL-70의 디멘전은 다음과 같습니다. 아래 표시된 디멘전의 단위는 mm 입니다.





1.5. 전원

JP2는 추가적인 전원입력 포트이며 DC 5V를 사용합니다. 전원은 JP13, JP14, JP15, JP18, JP19의 VCC와 GND핀을 통해서 입력 받을 수 있는데, JP2를 통해서도 입력 받을 수 있습니다.

1.6.시리얼 인터페이스

EZL-70은 RS232, RS422, RS485, 5V level(TTL) 등 4가지 시리얼 인터페 이스를 제공합니다. 각각의 인터페이스는 JP13의 점퍼로써 다음과 같이 선택 합니다.

1.6.1. RS232

RS232	RS232	TTL	TTL	RS422	RS485

RS232는 JP14와 JP15를 통해서 인터페이스 됩니다. JP14에는 2.54mm pitch의 헤더가 부착되어 있으며 JP15는 사용자에 맞는 커넥터를 부착할 수 있도록 비워져 있습니다.

각 핀의 사양은 다음과 같습니다.

번호	이름	설명	I/O	필수	선택
1	VCC	VCC(5V)	Power	•	
2	RXD	EZL-70이 시리얼 장비로부터 시리얼 데이	IN	•	
Z RXD	터 수신 (RS232레벨)	11 1	•		
3	TYD	EZL-70이 시리얼 장비로 시리얼 데이터	OUT		
0	IAD	송신 (RS232레벨)	001	•	
4	GND	Ground	Power	•	
		RTS/CTS 흐름제어 사용시, EZL-70의 수			
5	RTS	신버퍼가 여유가 있는 지 여부를 나타내는	OUT		•
		핀 (RS232 레벨)			
		RTS/CTS 흐름제어 사용시, EZL-70이 상			
6	CTS	대방의 RTS 신호를 받아 상대방의 수신버	INI		
	015	퍼가 여유가 있는 지 체크하는 핀 (RS232	11N		
		레벨)			

[JP14 와 JP15의 핀 사양]

1.6.2. RS422

RS422은 차동(differential)전압으로 통신하는 방법으로 송신라인과 수신라인 을 분리해서 통신하기 때문에 전이중방식(full-duplex)로 통신을 합니다. RS422을 사용하려면 다음과 같이 JP13의 점퍼를 선택합니다.

RS232	RS232	TTL	TTL	RS422	RS485

RS422로 인터페이스 할 때는 JP18과 JP19를 통해서 인터페이스 됩니다. JP18에는 2.54mm pitch의 헤더가 부착되어 있으며 JP19에는 사용자에 맞는 커넥터를 부착할 수 있도록 비워져 있습니다.

각 핀의 사양은 다음과 같습니다.

번호	이름	설명	I/O	필수	선택
1	VCC	VCC(5V)	Power	●	
2	T+	RS422 출력 +	OUT	•	
3	T-	RS422 출력 -	OUT	•	
4	GND	Ground	Power	•	
5	R+	RS422 입력 +	IN	●	
6	R-	RS422 입력 -	IN	•	

[JP18 과 JP19의 핀 사양]

1.6.3. RS485

RS485은 차동(differential)전압으로 통신하는 방법으로 송신라인과 수신라인 을 동일하기 때문에 반이중방식(half-duplex)로 통신을 합니다. RS485 선택 을 사용하려면 JP13의 점퍼를 다음과 같이 선택합니다.

I	I			I	I	
RS232	RS232	ΓTL	ΓTL	RS422	RS485	

RS485로 인터페이스 할 때는 JP18과 JP19를 통해서 인터페이스 됩니다. JP18에는 2.54mm pitch의 헤더가 부착되어 있으며 JP19에는 사용자에 맞는 커넥터를 부착할 수 있도록 비워져 있습니다.

각 핀의 사양은 다음과 같습니다.

번호	이름	설명	I/O	필수	선택
1	VCC	VCC(5V)	Power	•	
2	T+	RS485 입출력 +	IN/OUT	•	
3	T-	RS485 입출력 -	IN/OUT	•	
4	GND	Ground	Power	•	
5	R+	사용안함			
6	R-	사용안암			

[JP18 과 JP19의 핀 사양]

 RS485는 2선식 통신방식으로 널리 알려져 있으나 signal ground도 연 결하여야 합니다. Signal ground를 연결하지 않으면 각 장비마다의 ground
 의 전위차로 인해서 노이즈가 생기거나 장기적으로는 장비의 line driver가 파손될 수 있습니다.

1.6.4. 5V level(TTL)

RS232	RS232	TTL	TTL	RS422	RS485

EZL-70은 5V level(TTL)로 통신이 가능합니다. 5V level(TTL)로 통신하기 위해서는 위의 그림과 같이 TTL쪽에 점퍼를 연결합니다.

통신용 인터페이스 포트는 JP17으로 사용자가 커넥터를 연결해야 합니다.

번호	이름	설명	I/O	필수	선택
1	VCC	VCC(5V)	Power	•	
0	DVD	5V TTL 레벨로 상대방 장비의 시리얼 데이터	INI		
2	KAD	수신	11N	•	
3	TXD	5V TTL 레벨로 EZL-70의 시리얼 데이터 송신	OUT	•	
4	GND	Ground	Power	•	
		RTS/CTS 흐름제어 사용시, EZL-70의 수신버			
5	RTS	퍼가 여유가 있는 지 여부를 나타내는 핀 (5V	OUT		•
		TTL 레벨)			
		RTS/CTS 흐름제어 사용시, EZL-70이 상대방			
6	CTS	의 RTS 신호를 받아 상대방의 수신버퍼가 여유	IN		•
		가 있는 지 체크하는 핀 (5V TTL 레벨)			

[JP17의 핀 사양]

다음은 5V level(TTL)로 통신할 때 전기적 특성입니다.

번호	이름	설명	I/O
1	VCC	입력전압: 4.75V~5.25V	Power
2	RXD	V _{IL} (Max)=0.2V _{CC} V, V _{IL} (Min) = -0.5V V _{IH} (Max)=V _{CC} + 0.5V, V _{IH} (Min) = 0.6 V _{CC} V	IN
3	TXD	V _{OL} (Max)= 0.7V (Condition: I _{OL} =20Ma) V _{OH} (Min)=4.0V (Condition: I _{OH} =-20Ma)	OUT
4	GND	Ground	Power
5	RTS	V _{OL} (Max)= 0.7V (Condition: I _{OL} =20Ma) V _{OH} (Min)=4.0V (Condition: I _{OH} =-20Ma)	OUT
6	CTS	V _{IL} (Max)=0.2V _{CC} V, V _{IL} (Min) = -0.5V V _{IH} (Max)=V _{CC} + 0.5V, V _{IH} (Min) = 0.6 V _{CC} V	IN

1.7.ISP 점퍼

EZL-70은 네트워크를 통해서 펌웨어를 다운로드 할 수 있습니다. EZL-70에 새 로운 펌웨어를 다운로드 하기 위해서는 ISP점퍼(JP1)를 점퍼로 연결한 후 전원 을 공급하여 ISP 모드로 동작시켜야 합니다.

1.8.LED 인터페이스

1.8.1. RJ45, Power LED

RJ45 커넥터에는 황색, 녹색 2개의 LED가 있습니다. 황색 LED는 아래의 표 와 같이 EZL-70의 IP 상태를 나타냄과 동시에 LAN 포트로 데이터를 송신 시 점멸합니다. 녹색 LED는 랜 포트가 허브에 연결되었을 경우 점등되며, 랜 데이터 수신 시에는 점멸합니다.

적색LED(D5)는 전원이 들어왔을 경우 점등됩니다.

모드	색	LED 상태	설명	
	적색	점등	전원이 켜져 있을 때	
		1 초 간격 점멸	IP 주소가 고정 IP 로 설정되어 있거나 유동 IP를 할당 받았을 때	
일반 모드	황색	황색	4번 점멸 후 1번 점멸	동적 IP로 설정된 상태에서 IP주소를 받지 않은 상태 - [150ms 간격으로 LOW/HIGH 4번 반복 후 850ms 동안 HIGH]를 반복
		점등	TCP 접속 중 -LOW	
		점멸	랜으로 데이터 송신 시	
	녹색	점등	이더넷에 연결되어 있을 때(LOW)	
		점멸	랜으로부터 데이터 수신 시	
	적색	점등		
ISP 모드	황색	빠르게 점멸	랜을 통한 펌웨어 다운로드 모드인 ISP 모드로 진입한 경우	
	녹색	소등		

1.8.2. LED 인터페이스 – D7, D8

EZL-70은 사용자가 사용자 LED를 연결 할 수 있게 되어 있습니다. 필요 시 사용자가 다음을 참고하여 LED를 연결하시면 됩니다. (내부에 330옴 저항 회로가 있기 때문에 추가 저항은 필요 없습니다.) D7, D8은 다음과 같이 되어 있습니다.



#	A/C	이름	설명
			IP를 받았으나 TCP 연결이 되지 않았을 때
			500ms 간격으로 LOW/HIGH 반복
1	Anode		동적 IP로 설정된 상태에서 IP주소를 받지 않은
		STS	상태 - [150ms 간격으로 LOW/HIGH 4 번 반복
			후 850ms 동안 HIGH]를 반복
2	Cathodo		TCP 접속 중 -LOW
2	Cathode		ISP 모드 - 50ms 간격으로 LOW/HIGH 반복
3	Anode	I INUZ	EZL-70 이 허브에 연결되어 있을 때 점등
4	Cathode	LINK	
5	Anode	LAN	이더넷 상에서 데이터 수신 시 점멸
6	Cathode	RXD	
7	Anode	LAN	이더넷 상에서 데이터 송신 시 점멸

|--|

1.9.이더넷 어드레스(MAC address)

이더넷 장비들은 각각 고유한 6바이트의 하드웨어 주소를 가지고 있는데, 본 EZL-70도 하드웨어 주소를 공장에서 설정하여 출하됩니다(하드웨어주소는 MAC 주소라고도 합니다). 하드웨어 주소는 사용자가 변경 할 수 없습니다. 이더넷 주소는 EZL-70 윗면에 부착 된 스티커에 인쇄되어 있습니다.

2. 설치 및 시험작동

다음에 설명하는 설치 및 시험작동은 RS232 인터페이스를 사용한다는 가정 에서 기술되었습니다.

2.1. 설치방법

EZL-70은 다음 과정으로 설치하면 됩니다.

대 분류	소분류	하무	상세설명		
		IP주소 환경	3.1.		
1. 통신환경 점검	점검항목	직렬포트 종류 및 설정 값	3.1.		
		사용할 응용프로그램	4.		
2. 시리얼	니고	시리얼 인터페이스를 선택하기 위한	1.0		
인터페이스 선택	20	JP13 점퍼 연결	1.6.		
3. 네트워크에 연결	3. 네트워크에 연결 확인방법 랜 링크 LED 점등여부 확인		1.8.		
	설정방법	네트워크를 통한 설정용 유틸리티인	3.2.		
		ezConfig 에 의한 설정			
		ATC 모드에서 AT 명령어에 의한 방법	3.3		
4. 완경면수 설정	설정항목	IP 주소 관련항목	3.1.		
		지렬포트 관련항목	3.1.		
		통신모드	4		
		(응용프로그램에 따라서 결정)	4.		
5. 현장적용					

2.1.1. 통신 환경 점검

EZL-70을 설치하기 전에 EZL-70이 설치될 곳의 네트워크 환경을 반드시 확인 하셔야 합니다. 사용자가 확인할 사항은 다음과 같습니다.

- IP 주소 환경(Local IP, 서브넷 마스크, Gateway 등)
- 연결할 장비의 직렬 포트 종류(RS232, RS422, RS485, 5V level(TTL) 등)
- 연결할 장비의 직렬 포트 항목(시리얼 통신속도, 데이터 비트, 패리티, 정지 비트)
- 사용할 응용프로그램의 프로토콜(TCP/UDP, Server/Client 등)

2.1.2. 시리얼 인터페이스 선택

EZL-70은 RS232, RS422, RS485 및 5V level(TTL)로 시리얼 인터페이스가 가능합니다. 각각의 인터페이스를 위해서는 JP13 점퍼를 적정한 위치에 연결 해야 합니다.

2.1.3. 네트워크에 연결

EZL-70에 5V 전원을 연결하고, 연결하려는 네트워크(허브)에 1:1 케이블로 연 결합니다.

2.1.4. 환경변수 설정

네트워크에 연결이 완료되면 환경변수 설정용 프로그램인 ezConfig 프로그램을 이용하여 LAN을 통해 IP 주소 관련 항목, 직렬포트 관련 항목, 통신모드 관련 항목 등 환경변수를 설정합니다.

2.2. 시험작동

다음의 순서에 따라서 시험 작동을 하시면 됩니다. 여기서 제시한 시험 작동 방법은 PC의 IP는 10.1.0.2로 설정되어 있다는 것을 전제로 하여 설명하겠습니다.

2.2.1. PC IP 주소 변경

PC의 IP 주소를 다음과 같이 변경합니다.

IP 주소	10.1.0.2
서브넷 마스크	255.0.0.0
게이트웨이 IP 주소	0.0.0.0

2.2.2. EZL-70 설치

PC에 연결된 허브와 EZL-70 사이에 LAN 케이블을 연결하고 EZL-70에 5V 전원을 입력합니다. 전원이 공급되면 RJ-45의 황색램프가 점멸되며, LAN 케이 블이 정상적으로 연결되었을 경우 RJ-45의 녹색램프가 점등됩니다.

2.2.3. EZL-70 설정

ezTCP 설정용 프로그램인 ezConfig를 이용하여 EZL-70의 설정을 변경합니다. 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

EzConfig를 실행하고 ezConfig 창에서 [전체검색] 버튼을 누르면, ezConfig 프 로그램은 로컬 네트워크(Local Network)상의 모든ezTCP를 검색하게 됩니다.

🧭 ezConfig v4, 4f (2009/09/04)						
검색 MAC 주소 IP 주소 MAC 주소 00 30 f9 01 55 ; 위기 검색 결과 000:50:19:00 :56:25	제품 [EZL-50L/200L/70 버젼:1.2C 네트워크 제품 IP 주소 10 1 0 서브넷 마스크 255 0 0 게이트웨이 IP 주소 0 0 0 집속 허용 IP 주소 0 0 0	TCP/IP 통신 설정 통신모드 TCP 서배 - T2S 제품 로럴포트 1470 1 접속종료 대기시지 0 0 접속종전 데이터 드 0 5 0 1 미	시리얼 포트 설 시리얼 종류 ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ ▷ □	····································		
옵션	옵션 □ 처음수신된 패킷에서 IP 주소 얻기 □ MAC 주소 검색 □ Telnet □ 자동으로 IP 주소 받기(DHCP) □ IP 주소 검색 □ EAPoL □ 0F0ICI로 IP 주소 받기(PPPoE) □ P 전盘 검색 □ EAPoL □ A10일 포트 설정/상태 전송(RFC2217) □ SSL 보안통신 □ Tri For 접속 □ 전송자연 기능 사용안함 □ MAC 주소 전송 □ 접속진 시리일 데이터 무시					
설명	설명					
	저장	설정 값 내보내기	제품(ezTCP) 리셋	펌웨어 변경		
전체검색	설정 값 초기화	설정 값 불러오기	TCP/IP 접속 종료	PING / ARP		
	비밀민호설성 PPPoE_0E01	일팔 서상 현재상태보기	ezvSP에 포트 생성 통시 테스트	WINDOWS 망화력 설성 종류		

ezTCP가 검색되면 [검색결과] 창에 검색된 ezTCP의 MAC 주소가 위의 그림처 럼 나타납니다. (MAC 주소는 본체 윗면에 표시되어 있습니다.) 해당하는 MAC 주소를 선택하고 위 그림의 설정 값과 같게 설정하고 [저장]버튼 을 눌러 설정 값을 저장합니다.

2.2.4. PC의 직렬포트와 연결

EZL-70의 전원을 제거하고 EZL-70의 JP13을 점퍼를 아래 그림과 같이 RS232용으로 연결하여 하여 EZL-70의 인터페이스를 RS232로 선택합니다.

RS232	RS232	TTL	TTL	RS422	RS485

PC의 직렬포트와 EZL-70의 직렬포트간(RS232 인터페이스, JP14 혹은 JP15)을 직렬통신케이블을 이용하여 연결하십시오. 연결 후 하이퍼터미널, Tera Term등 직렬통신 프로그램을 실행하십시오. 직렬프로그램 실행 후 직렬포트를 EZL-70 에 설정한 값과 같은 [19200bps, 데이터비트 8비트, 정지비트 1비트, no 패리 티]으로 선택하시면 직렬통신을 위한 준비가 끝나게 됩니다.

2.2.5. 통신 실험

직렬 통신 준비가 끝나면 PC의 도스 창에서 다음과 같이 입력하여 telnet 프로 그램을 통해 TCP 접속을 합니다.

"telnet 10.1.0.1 1470"

TCP 접속이 성공하면 RJ-45의 황색램프가 점등됩니다.

RJ-45의 황색램프가 점등된 것을 확인한 후 telnet 창에 "123"이라는 데이터를 보내면 하이퍼터미널에 "123"이 나타나고, 하이퍼터미널 창에 "ABC" 데이터를 보내면 telnet 창에 "ABC" 데이터가 나타납니다. 그러면 통신실험이 성공한 것 입니다.

3. IP 주소 및 환경 값 설정

3.1. IP 주소 및 환경 값

TCP/IP 통신을 하려면 반드시 IP 주소에 관련된 사항을 설정해야 합니다. 또한 사용자는 IP 주소 관련 사항뿐 아니라 직렬포트 관련 항목(직렬 포트 타입, 통신 속도, 데이터비트길이, 패리티비트, 흐름제어 등)도 EZL-70에 설정해야 합니다. IP 주소 및 직렬포트 관련항목 등은, 당사에서 제공하는 네트워크를 통한 설정 유틸리티인 ezConfig를 이용하거나, ATC 모드에서 AT 명령어를 이용하여 설정 할 수 있습니다.

분류 항목 설명		설명	
	제품 IP 주소	EZL-70 의 IP 주소	
	서브넷 마스크	서브넷마스크	
	게이트웨이 IP 주소	게이트웨이의 IP 주소	
	제품 로컬포트	TCP Server - 접속 대기 포트 번호	
IP 주소항목	토시하 조소	TCP Client - 접속할 IP 주소	
		UDP - 데이터 전송할 호스트 IP 주소	
	접속 허용 IP 주소	TCP Server - 접속 허용할 호스트 IP 주소	
	통신할 포트	TCP Client - 접속할 포트 번호	
	시리얼 통신속도	직렬 포트 속도(bps)	
	데이터 비트	데이터 비트 길이	
직렬 포트	패리티	패리티 비트	
	정지 비트	정지 비트	
	흐름 제어	흐름제어	
통신모드	통신모드	통신모드 - T2S, ATC, COD, U2S	
접속/접속종료	접속 전 데이터 크기 (패킷 블럭 설정)	TCP Client - 접속/전송 시도하는 최소 바이트 수 (UDP - 데이터 수집 바이트 수)	
이벤트	접속종료 대기시간 (데이터 수집 시간)	TCP - 접속 유지 제한 시간 (UDP - 데이터 수집 시간)	
설정방법	MAC 주소 검색	ezConfig 기능 동작 여부	
사용 유무	IP 주소 검색	ezConfig 의 [IP 주소]탭을 사용	

		원격지의 ezTCP 설정 유무	
	비밀번호	ezConfig 비밀번호	
	처음 수신된 패킷에서 IP 주소 얻기	처음 수신된 패킷에서 임시 IP 주소 설정 기능 동작 여부	
	전송지연 기능 사용 안 함	시리얼 데이터를 받는 즉시 네트워크로 전송	
	MAC 주소 전송	TCP 접속 직후 MAC 주소 전송	
	접속 전 시리얼 데이터 무시	TCP 클라이언트 모드에서 [접속 전 데이터 크기]가 0 인 경우 해당 데이터 무시	
	DHCP	EZL-70 IP 주소를 DHCP 로 받을지 여부	
위 공유	PPPoE	EZL-70 IP 주소를 PPPoE로 받을지 여부	
	PPPoE ID	PPPoE에서 사용될 ID 와 비밀번호	

● 제품 IP 주소

EZL-70 자신의 IP 주소입니다. DHCP 나 PPPoE로 설정 시에는 자동으로 IP 주소를 할당 받기 때문에 설정할 수 없습니다.

● 서브넷 마스크

EZL-70이 설치된 네트워크의 서브넷 마스크를 설정하는 항목입니다.

● 게이트웨이 IP 주소

EZL-70이 설치된 네트워크의 게이트웨이 IP 주소를 설정하는 항목입니다.

● 접속 허용 IP 주소

EZL-70이 서버모드로 동작할 때 접속을 허용할 호스트의 IP 주소입니다. 접 속 허용 IP 주소 항목에 설정되어 있는 호스트만 접속할 수 있습니다. 접속 허용 IP 주소가 0.0.0.0이면 접속 제한 기능이 없어져 모든 호스트가 EZL-70에 접속할 수 있습니다.

● 통신할 주소

EZL-70이 COD(TCP 클라이언트) 통신모드로 동작할 때 서버의 IP 주소이 며, U2S 통신모드일 때는 UDP 데이터를 보낼 곳의 IP 주소입니다.

● 제품 로컬포트

EZL-70이 T2S(TCP 서버) 통신모드로 동작할 때는 TCP 접속을 기다리는 Listen 포트 번호로 사용되며, U2S 통신모드로 동작할 때는 UDP 데이터를 기다리는 포트 번호입니다.

● 통신모드

EZL-70의 통신모드를 선택합니다. (T2S, ATC, COD, U2S)

● 통신할 포트

EZL-70이 COD(TCP 클라이언트) 통신모드로 동작할 때는 접속 하려는 서 버의 Local 포트 번호이며, U2S 통신모드로 동작할 때는 UDP 데이터를 전 송할 포트 번호입니다.

● 시리얼 종류

ezConfig에서 설정할 수 없으며 점퍼를 통해 보드에서 직접 선택해야 합 니다(RS232, RS422, RS485, 5V level(TTL)).

● 시리얼 통신속도 시리얼 포트 속도를 선택합니다.(1,200bps ~ 115,200bps)

• 데이터 비트

시리얼 포트의 데이터 비트 길이를 선택합니다. (7 비트, 8 비트)

● 패리티

시리얼 포트의 패리티 비트를 선택합니다. (None, Even, Odd, Mark, Space)

● 정지 비트

시리얼 포트의 정지 비트 길이를 선택합니다. (1 비트, 2 비트)

● 흐름 제어

시리얼 포트의 흐름제어를 선택합니다. (None, RTS/CTS, Xon/Xoff)

• 접속 전 데이터 크기 (단위: Byte)

EZL-70이 COD(TCP 클라이언트) 통신모드로 동작할 때 접속을 시작하는 시점을 결정합니다. EZL-70은 시리얼 포트로부터 [접속 전 데이터 크기] 수 만큼 데이터를 받으면 지정된 호스트로 TCP 접속을 시작합니다.

• 접속종료 대기시간 (단위: 초)

T2S, COD, ATC 등 TCP로 동작할 때 이 항목이 0 이 아닌 값으로 설정되 어 있으면 설정된 시간만큼 데이터 통신을 하지 않으면 접속이 끊깁니다. 최 대 설정 가능한 값은 600초 입니다.

● 패킷 블럭 설정 (단위: Byte)

U2S로 동작할 때 한번에 전송할 UDP 패킷의 크기를 결정합니다.

• 데이터 수집 시간 (단위: 10ms)

U2S 통신모드로 동작할 때 이 항목에 설정된 시간만큼 데이터를 모아서 블 록 단위로 데이터를 전송합니다.

● 비밀번호

ezConfig로 설정할 때 사용하는 비밀번호를 설정하는 항목입니다. 설정된 비 밀번호를 분실했을 때는 ISP 모드에서 비밀번호를 지울 수 있습니다.

● MAC 주소 검색

이 항목이 설정되어 있을 때만 ezConfig 유틸리티를 사용할 수 있습니다. (이 항목이 설정되어 있지 않으면 ezConfig를 사용하여 EZL-70를 설정할 수 없으므로, 항상 설정해 놓을 것을 권장합니다.) MAC 주소 검색 항목이 비활성화되었을 때 다시 활성화를 시키려면 ISP 모드에서 활성화시키십시오.

• IP 주소 검색

이 항목이 설정되어 있으면 외부에서 IP 주소로 설정할 수 있습니다. IP 주소 검색 기능은 ezConfig의 IP 주소 탭에서 합니다.

 처음 수신된 패킷에서 IP 주소 얻기 (ARP)
 이 항목을 설정하면, 자신의 MAC 주소로 들어오는 최초 패킷의 목적 IP 주 소를 EZL-70 자신의 IP 주소로 임시적으로 사용합니다.

● 자동으로 IP 주소 받기 (DHCP) DHCP로 IP 주소를 받을 때 설정하는 항목입니다.

• 아이디로 IP 주소 받기 (PPPoE)

PPPoE로 IP 주소를 받을 때 설정하는 항목입니다.

• 데이터 전송 지연 (TX Delay)

네트워크에서 받은 데이터를 시리얼로 전송할 때 각 데이터간에 전송 지연 시간을 발생시킵니다(전송 지연 시간: 약 200µs, 최대 19,200bps). 버퍼가 없거나 시리얼 쪽 속도가 느린 사용자 시리얼 장비에 적합한 기능입니다.

• 전송지연 기능 사용 안 함

EZL-70은 일반적으로 시리얼 데이터가 들어오면 바로 네트워크로 전송하지 않습니다. 일정한 시간 간격으로 버퍼를 체크하여 데이터가 있는 경우 보냅 니다. 하지만 [전송지연 기능 사용 안 함]을 사용할 경우 시리얼 포트로 데 이터가 들어오자마자 네트워크로 전송하게 됩니다. 다만 네트워크로 전송되 는 데이터는 TCP 헤더가 추가되므로 시리얼 데이터가 수시로 들어오는 경우 전송의 효율성이 떨어지게 됩니다.

● MAC 주소 전송

원격지에 있는 여러 대의 EZL-70을 구분하기 위하여 MAC 주소를 이용하는 기능 입니다. MAC 주소는 모든 네트워크 통신 하드웨어에 있는 고유한 ID 입니다. 이 기능을 사용하면 EZL-70은 TCP 접속이 되자마자 자신의 MAC 주소를 연결 된 호스트로 전송합니다. 따라서 서버에서는 접속 된 장비를 MAC 주소를 이용해 구분 할 수 있습니다.

MAC 주소 전송 기능에 대한 보다 자세한 내용은 당사 홈페이지에서 해
 당 기술자료("MAC 주소 전송 기능")를 참조하시기 바랍니다.

• 접속 전 시리얼 데이터 무시

EZL-70이 TCP 클라이언트 모드로 동작하는 경우, 접속 되기 전 시리얼 포 트로 들어온 데이터는 접속 직후 연결 된 호스트로 전송합니다. [접속 전 시 리얼 데이터 무시]를 사용하면 [접속 전 데이터 크기]가 0인 경우에 한해 접 속 이전의 데이터를 무시하고 전송하지 않습니다. 이 옵션은 TCP 클라이언 트 모드인 경우에만 활성화 됩니다.

• Comment

제품에 대한 최대 32바이트의 사용자 임의의 정보를 저장합니다. 이 항목을 이용하면 사용자는 각각의 EZL-70를 좀 더 쉽게 구분할 수 있습니다.

3.2. ezConfig를 이용한 설정

3.2.1. ezConfig 동작 버튼

EZL-70의 기본 환경 정보(IP 주소 항목, 직렬 포트 항목 등)는 ezConfig라는 윈도우용 통합 관리 유틸리티로 설정할 수 있습니다. EzConfig는 Microsoft Windows상(Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP, Vista)에서 동작하며 구형 운영 체제에서의 동작은 보장하지 않습니다. 다음은 ezConfig를 실행했을 때의 최초 화면입니다.



- ezConfig 프로그램은 EZL-70의 환경변수설정을 할 수 있을 뿐만 아니
 라, 다른 ezTCP 시리즈 제품의 환경변수설정도 할 수 있습니다.
- PC에 윈도 방화벽 기능을 사용하면 ezConfig로 검색이 안 될 수 있습니
 다. 이럴 때는 방화벽 기능을 멈추거나, 방화벽의 예외 항목에 사용중인
 ezConfig를 추가하십시오.

EzConfig는 이더넷을 이용하여 통신하여 설정하는데, 두 가지 방식으로 설정할 수 있습니다.

첫째, [MAC 주소] 탭의 [전체검색] 버튼을 사용하는 방법입니다. UDP 브로드캐 스트를 사용합니다. EzTCP의 IP 주소를 몰라도 ezTCP를 검색 및 설정할 수 있 습니다. EzConfig가 실행되는 호스트(PC)와 ezTCP가 같은 네트워크 안에 있을 때만 사용할 수 있습니다. 둘째, [IP 주소] 탭의 [읽기] 버튼을 사용하는 방법입니다. UDP 유니캐스트를 사용합니다. EzTCP의 IP 주소를 사용하여 설정합니다. EzTCP가 정상적인 IP 주 소로 설정되어 있고 네트워크에 연결되었다면 어디서든지 ezTCP를 설정할 수 있습니다. EzConfig 4.0 이상에서 지원합니다.

	MAC 주소	IP 주소	
통신방식	UDP broadcast	UDP Unicast (port: 50005)	
검색방식	MAC 주소로 검색	IP 주소로 검색	
통신범위	EZL-70과 같은 네트워크에서만 사용 가능	다른 네트워크에서도 사용가능	

ezConfig 각 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

ezConfig 각 버튼의 기능과 이에 대한 자세한 내용은 ezConfig 사용설
 명서를 참조하시기 바랍니다.

3.3. AT command

ATC 모드에서는 AT 명령어를 사용하여 직렬포트를 통해 환경변수를 설정할 수 있습니다.

☞ "6. ATC 모드"을 참조해 주십시오.

3.4. DHCP 서버를 통한 IP 주소 관련 항목 설정

DHCP 서버가 운용되는 네트워크 환경에서는 EZL-70의 IP 주소, 서브넷 마스 크, 게이트웨이 등의 정보를 DHCP 프로토콜을 통해서 자동으로 설정 할 수 있 습니다. DHCP를 통한 자동 설정 기능을 이용하려면 ezConfig의 [DHCP] 항목 을 선택해야 합니다.

3.5. PPPoE를 통한 IP 주소 설정

대부분의 ADSL이나 VDSL등의 환경에서는 PPPoE를 사용합니다. PPPoE를 사용하려면 PPPoE 기능을 기동시키고 PPPoE ID와 비밀번호를 설정해줘야 합니다. PPPoE는 DHCP와 마찬가지로 IP 주소를 자동으로 할당 받습니다.

일부 ADSL 이나 VDSL 환경에서는 모뎀에 따라서 DHCP를 사용하므로
 정확한 설정을 위해서는 해당 인터넷 사업자(ISP)에게 문의하십시오.

4. 동작 모드

- 4.1. 동작 모드 개요
 - 4.1.1. 개요

EZL-70은 2가지 모드(일반, ISP)가 있습니다. 일반 모드는 평상시 데이터 통신 모드이며, ISP모드는 EZL-70을 동작시키는 펌웨어를 다운로드 하는 모드 입니 다.

4.2. 각 동작모드 진입방법

- 4.2.1. 일반 모드 진입방법 일반 모드는 EZL-70 본래의 기능을 수행하는 모드이며 ISP 점퍼인 JP1을 연결 하지 않았을 때 일반 모드로 동작합니다.
 - ☞ 자세한 사항은 "5. 일반 통신 모드"을 참조해 주십시오.

4.2.2. ISP 모드 진입방법

ISP점퍼를 연결한 후 EZL-70의 전원을 인가하면 ISP 모드로 동작합니다. ISP로 동작하게 되면 황색램프는 빠르게 점멸 됩니다.

4.2.3. 각 동작 모드 비교

다음은 각각의 동작모드를 비교 설명한 것입니다.

모드	진입방법	설 명	직렬포트 통신속도
일반	_	평상시 데이터 통신모드 T2S, ATC, COD, U2S	사용자 설정 값
ISP	ISP 점퍼를 연결한 후 전원인가	이더넷을 통한 펌웨어 다운로드 사용유틸리티: hotflash	19,200bps,N,8,1

4.3. 일반 통신 모드

일반 통신모드는 EZL-70의 사용목적에 맞는 정상적인 통신모드입니다. 일반 통신모드는 T2S, ATC, COD, U2S 모드 등 4가지의 통신모드로 동작시킬 수 있습니다. 4가지의 통신모드는 아래 표를 참고하십시오.

통신모드	프로토콜	접 속	사용자 장비 S/W 수정 여부	직렬 포트를 통한 환경변수 설정	토폴로지
T2S	TCP	수동접속	불필요	불가	1:1
ATC	TCP	능동/수동	필요	가능	1:1
COD	TCP	능동접속	불필요	불가	1:1
U2S	UDP	접속 안 함	불필요	불가	N:M

TCP는 접속과정이 필요한 프로토콜입니다. 접속은 항상 1:1로 접속을 하는데, 접속을 기다리는(수동접속) 호스트를 서버라고 하고, 접속을 시도하는(능동접속) 호스트를 클라이언트라고 합니다.

이에 반해 UDP는 접속과정 없이 블록단위로 통신을 합니다. UDP는 접속과정이 필요하지 않기 때문에 여러 호스트가 동시에 통신할 수 있습니다.

☞ 통신모드에 대한 자세한 사항은 다음 장을 참고하십시오.

4.4. ISP 모드

ISP 모드는 당사에서 제공하는 최신의 펌웨어(EZL-70을 동작시키는 소프트웨 어)를 다운로드 할 수 있는 모드입니다.

다음은 ISP 모드에서 펌웨어 다운로드 방법입니다.

- ISP점퍼를 연결한 후 전원을 인가합니다. ISP 모드로 동작이 되면 황색 램프가 빠르게 점멸합니다.
- 당사에서 제공하는 펌웨어 다운로드용 TFTP 클라이언트인 hotflash 를 실행합니다.

🖲 hotflash v1.6d 🛛 🛛 🚺		
ezTCP's Local IP Address 10 . 1 . 0 . 1		
Verify firmware version Product Select product 🗸		
TIMEOUT 5 Second(s) [1 ~ 60]		
FILE SEND PING/ARP		
Select file CRC : Ready		
QUIT		

• [FILE] 메뉴에서 다운로드 할 펌웨어를 선택합니다. EZL-70의 IP를 입력하고 [Product]에서 제품을 선택합니다. [Verify firmware version] 옵션 체크를 해제한 후 [SEND] 버튼을 누르면 펌웨어가 이더넷을 통해서 전송됩니다.

🤻 hotflash v1.6d 🛛 🛛 🚺		
ezTCP's Local IP Address 10 . 1 . 0 . 1		
Product EZL-70		
TIMEOUT 5 Second(s) [1 ~ 60]		
FILE STOP PING/ARP		
50L11k.bin CRC : F7B7 Downloading.		
QUIT .		

 펌웨어 다운로드가 완료되면 다운로드가 성공했다는 메시지가 나타 나고 EZL-70은 자동으로 리부팅 되어 일반 모드로 동작하게 됩니 다.

hotflash16d 🛛 🔀		
♪	57344bytes download OK	
	확인	

다운로드가 완료되면 전원을 제거한 후 ISP점퍼의 연결을 제거해 주고 전원을 다시 연결합니다.

5.일반 통신 모드

5.1.T2S - TCP Server

T2S는 EZL-70이 TCP 서버로서 동작하는 모드입니다.

EZL-70은 원격 호스트부터 미리 지정된 [제품 로컬포트]로 TCP 접속이 들어 오면 TCP 접속을 승낙(accept)합니다. EZL-70이 접속 승낙을 하면 TCP 접속 이 이루어지게 됩니다. 접속성립 후 직렬 포트로 들어오는 데이터는 TCP/IP 처 리 후 원격호스트로 전송하고, 원격 호스트에서 들어오는 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 직렬 포트로 전송함으로써 데이터 통신을 하게 됩니다. (TCP 접속 전에 직렬 포트로 들어오는 데이터는 무시됩니다.)

접속 허용 IP 주소에 IP를 설정하면 해당 IP 주소의 호스트만 접속할 수 있습니 다. 0.0.0으로 설정하면 모든 호스트가 EZL-70에 접속할 수 있습니다.



T2S일 때 설정해야 할 사항은 다음과 같습니다.

	하목	설명
	제품 IP 주소	EZL-70 의 IP 주소
	서브넷 마스크	서브넷마스크
IP	게이트웨이 IP 주소	게이트웨이의 IP 주소
주소항목	제품 로컬포트	접속대기 포트번호
	접속 허용 IP 주소	이 항목에 입력된 IP 주소를 가진 호스트만 접속이 가능 0.0.0.0 일 때는 모든 호스트 접속 가능
직렬 포트	시리얼 통신속 도	직렬 포트 속도(bps)
	데이터 비트	데이터 비트 길이
	패리티	패리티 비트
	정지 비트	정지 비트
	흐름 제어	흐름제어
통신모드	통신모드	통신모드(T2S(0))
접속종료	접속종료 대기 시간	접속 유지 제한 시간
설정방법	MAC 주소 검색	ezConfig 기능 동작 여부
사용 유무	비밀번호	ezConfig 비밀번호
	DHCP	IP 주소를 DHCP 로 받을지 여부
위 공유	PPPoE	IP 주소를 PPPoE로 받을지 여부

5.2. ATC

ATC 모드는 AT 명령어를 이용하여 모뎀제어와 유사하게 EZL-70을 제어할 수 있는 모드입니다. ATC 모드에서는 TCP 접속만 할 수 있으며 서버 및 클라이언 트 모두 구현할 수 있습니다.

ATC 에서는 AT 명령어를 이용해서 IP 주소 등 환경변수 값을 설정할 수 있을 뿐 아니라, TCP 접속 및 접속 종료를 제어할 수 있습니다.



ATC일 때 설정해야 할 사항은 다음과 같습니다.

	항목	설명
	제품 IP 주소	EZL-70 의 IP 주소
	서브넷 마스크	서브넷마스크
IP	게이트웨이 IP 주소	게이트웨이의 IP 주소
주소항목	제품 로컬포트	서버모드일 때 접속대기 포트번호
	통신할 주소	클라이언트모드일 때 접속할 IP 주소
	통신할 포트	클라이언트모드일 때 접속할 포트 번호
직렬 포트	시리얼 통신속도	직렬 포트 속도(bps)
	데이터 비트	데이터 비트 길이
	패리티	패리티 비트
	정지 비트	정지 비트
	흐름 제어	흐름제어
통신모드	통신모드	통신모드(ATC(1))
접속종료	접속종료 대기시간	접속 유지 제한 시간
설정방법 사용 유무	MAC 주소 검색	ezConfig 기능 동작 여부
	비밀번호	ezConfig 비밀번호
	DHCP	IP 주소를 DHCP로 받을지 여부
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PPPoE	IP 주소를 PPPoE로 받을지 여부

☞ AT 명령어에 대한 자세한 설명은 다음 장을 참고하시기 바랍니다.

5.3. COD - TCP Client

COD 모드는 EZL-70이 클라이언트로서 동작되는 모드입니다.

미리 지정된 [접속 전 데이터 크기]만큼의 데이터가 직렬 포트로 들어오면 EZL-70은 미리 설정된 호스트[통신할 주소]의 TCP 포트[통신할 포트]로 TCP 접속을 시도하게 됩니다. 원격 호스트에서 TCP 접속을 승낙하면 TCP 접속이 이루어지게 됩니다. 접속성립 후 직렬 포트로 들어오는 데이터는 TCP/IP 처리 후 원격호스트로 전송하고, 원격호스트에서 들어오는 TCP/IP 데이터는 TCP/IP 처리 후 직렬 포트로 전송함으로써 데이터 통신을 하게 됩니다.

[접속 전 데이터 크기] 항목이 0일 때는 전원이 인가되자마자 [통신할 주소] 와 [통신할 포트]로 접속을 시도합니다.



COD일 때 설정해야 할 사항은 다음과 같습니다.

	항목	설명	
	 제품 IP 주소	EZL-70 의 IP 주소	
	서브넷 마스크	서브넷마스크	
IP 주소항목	게이트웨이 IP 주소	게이트웨이의 IP 주소	
	통신할 주소	접속할 서버의 IP 주소	
	통신할 포트	접속할 서버의 포트 번호	
	시리얼 통신속도	직렬 포트 속도(bps)	
	데이터 비트	데이터 비트 길이	
직렬 포트	패리티	패리티 비트	
	정지 비트	정지 비트	
	흐름 제어	흐름제어	
통신모드 통신모드		통신모드(COD(2))	
고소(고소조그	접속 전 데이터 크기	접속을 시작하는 바이트 수	
접목/접목공묘	접속종료 대기시간	접속 유지 제한 시간	
설정방법	 MAC 주소 검색	ezConfig 기능 동작 여부	
사용 유무	비밀번호	ezConfig 비밀번호	
	DHCP	IP 주소를 DHCP로 받을지 여부	
유우 IL	PPPoE	IP 주소를 PPPoE로 받을지 여부	

5.4. U2S – UDP

U2S는 UDP 통신을 하는 모드입니다.

UDP에서는 블록단위로 데이터를 전송하기 때문에 EZL-70의 직렬 포트로 들어 오는 데이터를 블록단위로 구분하여 데이터를 전송하여야 합니다. 블록단위로 구 분하는 방법은 다음과 같습니다.

EZL-70의 직렬포트로 미리 설정된 데이터 바이트 수[패킷 블럭 설정] 만큼의 데이터가 오거나, 처음으로 들어오는 데이터로부터 일정시간[데이터 수집 시간] 이 지나면 그 시간 동안 들어온 데이터를 한 블록으로 인식하여 그 블록을 UDP 로 전송합니다. 여기에서 [데이터 수집 시간]은 10ms 단위입니다. 만약 [데이터 수집 시간]을 2로 설정하면 시간은 20ms - 30ms 로 됩니다.

UDP 통신은 접속을 하는 과정이 없기 때문에 멀티캐스트(multicast) 및 브로드 캐스트(broadcast)를 이용하면 N: M 통신을 할 수 있습니다. 따라서 RS485와 같은 멀티 드롭형 네트워크를 이더넷으로 바꿀 때 유용하게 사용할 수 있는 모 드입니다.



DHCP로 설정되어 있으면 U2S 모드를 사용할 수 없습니다.

U2S일 때 설정해야 할 사항은 다음과 같습니다.

	항목	설명
	제품 IP 주소	EZL-70 의 IP 주소
	서브넷 마스크	서브넷마스크
IP	게이트웨이 IP 주소	게이트웨이의 IP 주소
수소양목	제품 로컬포트	UDP 제품 로컬포트 number
	통신할 주소	전송할 호스트의 IP 주소
	통신할 포트	전송할 호스트의 포트 번호
	시리얼 통신속 도	직렬 포트 속도(bps)
	데이터 비트	데이터 비트 길이
식렬 포트	패리티	패리티 비트
	정지 비트	정지 비트
	흐름 제어	흐름제어
통신모드	통신모드	통신모드(U2S(3))
전송패킷	패킷 블럭 설정	전송을 할 UDP 블록의 크기(단위: byte)
	데이터 수집 시	전송할 데이터를 시리얼 포트로부터 받는
	간	시간(단위: 10ms)
설정방법	MAC 주소 검색	ezConfig 기능 동작 여부
사용 유무	비밀번호	ezConfig 비밀번호

추가적으로 EZL-70은 U2S 모드에서 Peer IP와 통신할 포트를 0으로 설정 하면 항상 최근에 새로 수신된 UDP 패킷의 Source IP와 Port를 시리얼 포 트에서 받은 data를 보낼 목적지 Peer IP와 통신할 포트로 자동으로 사용합 니다. 이는 U2S 에코 기능으로 F/W 버전 1.2A 이상부터 지원합니다.

6. ATC 모드

6.1.개요

ATC 모드에서는 모뎀 명령어인 AT 명령어에 의해서 EZL-70의 설정 및 제어 가 가능합니다. 예를 들면 AT+PRIP 명령에 의해서 접속할 호스트 IP를 지정할 수 있으며, ATD 명령에 의해서 접속할 수 있습니다. 따라서 여러 호스트와 번갈 아 가면서 통신할 수 있습니다.

또한,ATA 명령에 의한 수동접속 기능도 제공합니다.

6.1.1. AT 명령어 형식

AT 명령어는 AT로 시작되며, <CR>이 마지막에 위치합니다.

AT 명령어 형식은 다음과 같습니다.

	AT	명령어	<cr>(0x0d)</cr>
--	----	-----	-----------------

AT 명령어에 대한 응답코드는 다음과 같습니다.

<pre><cr>(0x0d) <lf>(0x0a) 응답 메시지 <cr>(0x0d) <lf>(0x0a)</lf></cr></lf></cr></pre>

응답 메시지

ATV1일 때(초기설정)	ATV0일 때	설명
ОК	0	명령 OK
CONNECT	1	TCP 접속 성공
NO CARRIER	3	TCP 접속 종료
ERROR	4	명령 오류
NO ANSWER	8	PING 테스트 실패
서저되 가	설정된 값	설정된 값을 질의했을 때
20년 값		(예: AT+PRIIP?)

6.2. 기본 AT 명령어 (예: ATA, ATD 등)

명령어	기능	참고
А	Passive connection	접속 대기(호스트 → EZL-70으로 접속)
D	Active connection	EZL-70에서 호스트로 접속
_	Faba / Na Faba	입력 문자 반향 여부
E		(EO-반향 안 함, E1-반향)

Н	Off hook	강제 접속 종료		
1	lus for una obticuta	EZL-70 관련 정보 출력		
I	momation	(I3: 펌웨어 버전, I7: MAC 주소)		
0	Return Online	명령어 상태에서 온라인 상태로		
		응답 메시지 발생 여부		
Q	Quiet Mode	(Q0: 응답 메시지 발생함,		
	Q1: 응답 메시지 발생 안 함)			
S2		S2: Escape Code(기본: 43)		
	S3: Carriage Return Code (기본: 13)			
C	C. Degister	S4: Line Feed Code (기본: 10)		
5	5 Register	S5: Backspace Code (기본: 8)		
		S9: PING Test 접속종료 대기시간(기본: 6)		
		S12: Escape Code Guard Time(기본: 50)		
V	Type of result codes	결과 코드 형태(숫자-V0, 문자-V1)		
Z	Reset	초기화		

6.3.확장 AT 명령어 (예:AT+PLIP 등)

명령어	기능	참고
+PLIP	제품 IP 주소	
+PSM	서브넷 마스크	
+PGIP	게이트웨이 IP 주소	default router
+PLP	(TCP)Listening Port	
+PTO	Time Out	접속 유지 제한 시간
+PRIP	Remote host IP address	
+PRP	Remote host (TCP)Port	
+PWP	Write Parameters to EEPROM	설정 값 저장
+PPNG	PING	PING 테스트 수행
+PRC	ezConfig 사용여부	ON: 1, OFF: 0
+PARP	처음 수신된 패킷에서 IP 주소 얻기	ON: 1, OFF: 0
+PDC	자동으로 IP 주소 받기 (DHCP)	ON: 1, OFF: 0
+ PSE	AT명령 모드 전환 시 +++전송 여부	ON: 1, OFF: 0

확장 AT 명령어를 통해 변경한 항목들은 전원 종료 후에 지워집니다. 제품 전원 재인가 후에도 적용하려면 반드시 'AT+PWP' 명령어로 저장해야 합니다.

6.4. 온라인 상태와 명령어 상태

ezTCP는 온라인 상태와 명령어 상태 두 가지 방식으로 동작합니다.

• 처음 전원을 킨 직후는 명령어 상태입니다. 명령어 상태로 동작하는 ezTCP는 사용자의 AT 명령어 입력을 기다립니다.

 TCP 접속이 이루어지면 자동으로 온라인 상태로 전환됩니다. 온라인 상태에서는 AT 명령어를 사용할 수 없으며 현재 접속중인 호스트와 데이터 통신을 할 수 있습니다.

TCP 접속 중에 AT 명령어 사용하려면 명령어 상태로 전환이 필요합니다. 현재 동작 상태의 변경 방법은 6.4.1~2을 참고하십시오.

명령어 상태	TCP 접속 중이 아닐 때,AT 명령어를 사용할 수 있음.
온라인 상태	TCP 접속 중, 모든 데이터는 TCP/IP로 전환됨

6.4.1. 온라인 상태에서 명령어 상태로 전환하는 방법
 온라인 상태에서 명령어 상태로 전환하려면 아래와 같이 일정한 시간 형식에 맞게 Escape Code(기본: '+')를 세 번 보내야 합니다.

이 과정에서 +++는 AT+PSE 명령으로 전송 여부를 결정 할 수 있습니다.

마지막 데이터 전송 후 첫 '+'문자 입력 까지	500ms 이상
'+'문자 입력 간격	0~500ms
마지막 '+'문자 입력 후 지연 시간	500ms 이상

6.4.2. 명령어 상태에서 온라인 상태로 전환하는 방법 TCP 접속 중에 온라인 상태에서 명령어 상태로 전환했을 경우, ATO 명령에 의 해서 다시 온라인 상태로 전환할 수 있습니다.

	데이터		설명		
데	이터 송/수신(TCP 접속 중)				
	[guard time]+++[guard time]	온라인	상태에서	명령어	상태

			로 전환
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령어 상태로 전환 완료
	~ 명령어 상태(사용자 입력 ~	AT	`명령어 수행)
	ATO <cr></cr>		명령어 상태에서 온라인 상태 로 전환
◀	<cr><lf>CONNECT<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		온라인 상태로 전환 완료

6.5.기본 AT 명령에 의한 설정 예

	데이터		설명
	ATS2? <cr></cr>		현재 Escape Code는?
◀	<cr><lf>43<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		+'(=43 = 0x2b)
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	ATS2=61 <cr></cr>		Escape Code '='로 변경
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	ATS19-40/CDN	-	Escape Code Guard Time
	A1312-40\CK/		40(400ms)으로 변경
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	ATI3 <cr></cr>		펌웨어 버전 출력
	<cr><lf>Sollae Systems Co.,Ltd. EzTCP/LAN Atmega Rev.1.1K</lf></cr>		
	<cr><lf></lf></cr>		
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	ATI7 <cr></cr>		MAC 주소 출력
◀	<cr><lf>0:30:F9:0:0:1<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		EZL-70 MAC 주소 출력
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	ATV0 <cr></cr>	٨	응답 메시지 숫자
◀	<cr><lf>0<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	ATQ1 <cr></cr>		응답 메시지 발생 안 함
0 0	답 메시지 없음		
	ATZ <cr></cr>		초기화

◀ <CR><LF>OK<CR><LF> 명령 처리 OK

6.6.확장 AT 명령에 의한 설정 예

	데이터		설명
	AT+PLIP=192.168.1.200 <cr></cr>		Local IP 주소 설정
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	AT+PSM=255.255.255.0 <cr></cr>		서브넷 마스크 설정
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	AT+PGIP=192.168.1.254 <cr></cr>		Gateway IP 주소 설정
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	AT+PLP=1470 <cr></cr>	٨	제품 로컬포트 설정
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	AT+PTO=10 <cr></cr>	٨	Time Out 설정
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
		-	설정한 값 EEPROM에 저장
	AIT FWFNCK/		(리부팅되어도 저장됨)
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
◀	<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		시스템 Reset

6.7.TCP 접속 예

6.7.1. 능동 접속 예 - TCP Client COD(2) 모드로 설정했을 때처럼 ezTCP가 TCP 클라이언트로 동작하는 형

COD(2) 모드로 철정했을 때처럼 ezTCP가 TCP 클라이언트로 동작하는 형 태입니다. 다음은 IP 주소가 192.168.1.201이고 사용 포트 번호는 1470인 TCP 서버로 접속 시도 시 설정 예입니다.

	데이터		설명
	AT+PRIP=192.168.1.201 <cr></cr>	٨	접속할 IP 주소 설정
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	AT+PRP=1470 <cr></cr>	٨	접속할 Port 번호 설정
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK
	ATDT <cr></cr>		외부 호스트로 접속 명령

외부 호스트로 접속 시도				
◀	<cr><lf>CONNECT<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		외부 호스트로 TCP 접속 성공	
데	데이터 송/수신			

6.7.2. 수동 접속 예 – TCP Server

T2S(0) 모드로 설정했을 때처럼 ezTCP가 TCP 서버로 동작하는 형태입니다. 다음은 ezTCP를 포트 번호 1470에서 접속을 대기하는 TCP 서버로 설정 시 예입니다.

	데이터		설명		
	AT+PLP=1470 <cr></cr>	٨	제품 로컬포트 설정		
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK		
	ATA <cr></cr>	٨	접속 대기 명령		
외	외부 호스트로부터의 접속 대기				
외	외부 호스트가 접속				
◀	<cr><lf>CONNECT<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		TCP 접속 OK		
데	데이터 송/수신				

6.8.TCP 접속 종료 예

6.8.1. 능동 접속 종료 예

EZL-70이 접속을 먼저 종료할 경우에 접속을 종료하는 순서입니다.

	데이터		설명
데	이터 송/수신(TCP 접속 중)		
	[guard time]+++[guard time]	٨	온라인 상태에서 명령어 상태 로 전환
◄	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령어 상태로 전환 완료
	ATH <cr></cr>	٨	TCP 접속 종료 명령
	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		TCP 접속 종료 완료

6.8.2. 수동 접속 종료 예

외부 호스트가 접속을 먼저 종료할 경우

	데이터	설명
데	이터 송/수신(TCP 접속 중)	

외	외부 호스트가 접속 종료 시도				
▼	<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		TCP 접속 종료		

6.9. PING 테스트 예

	데이터		설명	
	AT+PLIP=192.168.1.200 <cr> ▶ Local IP 주소 설정</cr>			
•	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>	명령 처리 OK		
	AT+PSM=255.255.255.0 <cr></cr>	서브넷 마스크 설정		
◀	I <cr><lf>OK<cr><lf> 명령 처리 OK</lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK	
	AT+PGIP=192.168.1.254 <cr></cr>		Gateway IP 주소 설정	
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK	
	AT+PPNG=218.49.xxx.xxx <cr></cr>		PING 테스트 실행	
•	<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf></lf></cr></lf></cr>		PING 테스트 실패	
	ATS9=3 <cr></cr>	►	PING 테스트 Time Out 변경	
			6초(기본 설정 값) -> 3초	
◀	<cr><lf>OK<cr><lf> 명령 처리 OK</lf></cr></lf></cr>		명령 처리 OK	
	AT+PPNG=218.49.xxx.xxx <cr></cr>		PING 테스트 실행	
◀	<cr><lf>OK<cr><lf></lf></cr></lf></cr>	PING 테스트 성공		

7. 기술지원/보증기간/주의사항

7.1. 기술지원

기타 사용상 문의 사항이 있을 시에는 당사의 홈페이지의 고객지원 메뉴의 FAQ 및 질문/답변 게시판을 이용하거나 email을 이용하십시오.

홈페이지 고객지원 주소: <u>http://www.eztcp.com/kr/support/</u> email 주소: support@sollae.co.kr

7.2. 보증

7.2.1. 환불

제품 구입 후 2주 이내에 환불 요구 시 환불해 드립니다

7.2.2. 무상 A/S

제품 구입 후 2년 이내에 제품에 고장 발생시 무상으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

7.2.3. 유상 A/S

제품의 품질 보증기간(2년)이 경과한 제품과 사용자의 과실로 인한 고장은 유상 으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

7.3. 주의사항

. 본 제품을 개조 했을 때는 당사에서는 어떠한 보증도 하지 않습니다.

- . 본 제품의 사양은 성능향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- . 본 제품의 사양범위를 넘어가는 조건에서 제품 동작을 보증하지 않습니다.

. 본 제품의 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 Reverse Engineering 행위를 금지합니다.

- . 제공되는 펌웨어와 어플리케이션의 본래 용도 외 사용을 금지합니다.
- . 극단적인 고온이나 저온, 또는 진동이 심한 곳에서 사용하지 말아 주십시오.
- . 고습도, 기름이 많은 환경에서 사용하지 말아 주십시오.
- . 부식성 가스, 가연성 가스등의 환경에서 사용하지 말아 주십시오.
- . 노이즈가 많은 환경에서는 제품의 정상적인 동작을 보증하지 않습니다.

· 우주, 항공, 의료, 원자력, 운수, 교통, 각종 안전장치 등 인명, 사고에 관련되 는 특별한 품질, 신뢰성이 요구되는 용도로는 사용하지 말아 주십시오

. 만일, 위 주의사항을 지키지 않고 본 제품을 사용해 사고 또는 손실이 발생했 을 때, 당사에서는 일절 그 책임을 지지 않습니다.

8. Ordering Information

제품명	설명	기타		
EZL-70-BO		RoHS 호환		
EZL-70(A)-BO		RoHS 호환		

9. Revision History

일시	버전	내용	작성자
Mar.14.2006	1.0	○ Initial Release	
Apr.12.2006	1.1	○ 그림 수정	
May.28.2008	1.2	○ 오타 수정, 그림 교체	
		○ T2S, ATC, COD, U2S 설명 수정	
		〇 AT Command 추가(+ppng)	
Oct.27.2008	1.3	○ 기능 설명 추가(Slow TX, Reset, Close	
		TCP)	
		○ ezConfig 버튼 설명 추가	
		○ Ordering Information 수정	
		○ ATC 능동/수동 접속 설명 추가	
		○ 오타 수정, 일부 그림 교체	
Nov.11.2008	1.4	\bigcirc Slow TX \rightarrow TX Delay	
		○ ezVSP 포트만들기 버튼 설명 추가	
		○ ezConfig 그림 교체	
Feb.18.2009	1.5	○ U2S Echo 기능 설명 추가	
		○ 오타 수정	
Feb.25.2009	1.6	○ 전기적 특성 추가	
Mar.31.2009	1.7	〇 1.4.1 RJ45, Power LED 표 수정	
		○ 7.1 기술지원, 홈페이지 링크 수정	
		○ 일부 용어 및 오타 수정	
		○ ATC 모드 설명 수정	
Sep.24.2009	1.8	○ ezConfig 관련 그림 수정(v4.4f)	
		○ MAC 주소 전송 기능포함 3개 기능 설명 추	
		가	
		○ ezConfig 버튼 설명부분 제거	
		○ AT+PSE 설명 추가	
		○ 일부 용어 및 오타 수정	
		○ 패리티에 Mark,Space 추가	
Jan.15.2010	1.9	○ 2비트 정지비트 지원 내용 추가	이인
Mar.26.2010	2.0	○ 일부 표현 수정	이인
Apr.14.2010	2.1	○ 접속 종료 대기시간 최대 값 안내 추가	이인
Oct.01.2010	2.2	○ EZL-70(A) 관련 내용 추가	이인

Mar.14.2013	2.3	○ RS485 Ground 관련 내용 추가	신누리
Dec.26.2013	2.4	○ 오타 수정	신누리
2018.04.17	2.5	○ 시리얼 설명 수정	이재홍