데이터 통합 서버 IDIS-200 사용자 설명서

Version 1.3





https://www.sollae.co.kr

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.



MSIP-REM-SLS-IDIS-200

○ 모델명 : IDIS-200

- 기자재명칭(명칭): 원격지 데이터 수집 장치
- 상호 또는 성명 : 솔내시스템㈜
- 제조자 / 제조국가 : 솔내시스템㈜ / 한국



목 차

목 차	2 -
1 개요	5 -
11 개요	- 5 -
12 주요 특징	- 5 -
13 응용 구성도	- 6 -
131 시스텍 다이어그랙	- 6 -
1.3.2 IDIS-200 게이트웨이 정보 메모리 영역	- 6 -
1.3.3 게이트웨이와 통신	- 7 -
1.3.4 HMI와 통신	- 8 -
1.4 제품 사양	9 -
1.4.1 하드웨어 사양	9 -
1.4.2 소프트웨어 사양	9 -
1.5 치수	10 -
1.5.1 치수	10 -
1.6 인터페이스	11 -
1.6.1 레이아웃	11 -
1.6.2 시스템 상태 표시등	11 -
1.6.3 네트워크 인터페이스	12 -
1.6.4 콘솔 포트	13 -
1.6.5 기능 버튼 (FUNCTION)	13 -
1.6.6 전원	13 -
2 화경 값 섬정	- 14 -
2.1 순미	14 -
2.1.1 PC와 제품 연결	14 -
2.1.2 IDIS-200 기존 결경 값	14 -
2.2 IDIS 결정 프로그램을 동안 결정	15 -
2.2.1 농산 결경	76 -
2.2.2 계아드웨아 열경	// -
2.3 골(JIHH) 경경의를 중안 결경	19 -
2.3.1 전경 畝 결경 경경역 그그그 테네 저소 이유	- 19 -
2.3.2 르깃 입국 익중	- 21 -
2.3.3 亡言 エニ ツゔ	24 -
3 시스템 관리	25 -

3.1 펌주	이 업그레이드	- 25 -
3.1.1	펌웨어	- 25 -
3.1.2	업그레이드 절차	- 25 -
3.2 텔넛	!/콘솔을 이용한 상태 점검	- 27 -
3.2.1	네트워크 상태 점검	- 27 -
3.2.2	Dump Registers	- 27 -
3.2.3	제품 리셋	- 28 -
3.2.4	상태 확인 명령어	- 29 -
3.3 공정	* 초기화 (Factory Reset)	- 31 -
3.3.1	공장 초기화 방법	- 31 -
3.3.2	LED 동작 순서	- 31 -
4 보인	기능	- 32 -
4.1 SSL	기능	- 32 -
4.1.1	SSL(Secure Socket Layer)이른?	- 32 -
4.1.2	SSL 설정	- 32 -
4.1.3	SSL 인증서 저장 방법	- 34 -
4.1.4	SSL 사용시 제한사항	- 35 -
4.2 비밀	·번호 설정	- 36 -
5 작동	이 안 되는 경우 점검사항	- 37 -
5 작동 5.1 일빈	· 이 안 되는 경우 점검사항 ·적인 문제	- 37 - - 37 -
5 작동 5.1 일빈 <i>5.1.1</i>	이 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 <i>시스템 상태 표시등 점검</i>	- 37 - - 37 - <i>- 37 -</i>
5 작동 5.1 일번 <i>5.1.1</i> 5.2 HM	이 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 <i>시스템 상태 표시등 점검</i> 와 통신 점검	- 37 - - 37 - <i>- 37 -</i> - 38 -
5.1 일년 5.1 일년 5.1.1 5.2 HM 5.2.1	이 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 네트워크 연결	- 37 - - 37 - - <i>37</i> - - 38 - - <i>38</i> -
5.1 일번 5.1 일번 5.1.1 5.2 HM 5.2.1 5.2.2	이 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 네트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드)	- 37 - - 37 - - <i>37</i> - - 38 - - <i>38</i> - - <i>38</i> -
5.1 일번 5.1 일번 5.2.1 5.2 HM 5.2.1 5.2.3	이 안 되는 경우 점검사항 전인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 네트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) HMI 통신 연결	- 37 - - 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 -
5.1 일번 5.1 일번 5.2 HM 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 원 ²	여 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 의와 통신 점검 <i>네트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) HMI 통신 연결</i> 지 게이트웨이와 통신 점검	- 37 - - 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 39 -
5.1 일년 5.1 일년 5.7.1 5.2 HM 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 원 ² 5.3.1	여 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 와 통신 점검 비트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) HMI 통신 연결 지 게이트웨이와 통신 점검 게이트웨이와 통신 이상으로 나타날 때	- 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 39 - - 39 -
5.1 29년 5.1 29년 5.2 HM 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 원 ² 5.3.1 5.3.2	여 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 와 통신 점검 <i>네트워크 연결</i>	- 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 39 - - 39 - - 39 - - 40 -
5.1 29日 5.1 9日 5.2 日の 5.2 5.2 5.3 9日 5.3 日 5.3 日 5.3 2 5.3 1 5.3 2	여 안 되는 경우 점검사항 *적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 ·외·통신 점검 ·미S-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) ·HMI 통신 연결 ·지 게이트웨이와 통신 점검 ·지이트웨이와 통신 이상으로 나타날 때 ·게이트웨이 대이터에 문제가 있을 때 ·지원 및 보증기간	- 37 - - 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 39 - - 39 - - 39 - - 40 - - 41 -
5.1 29년 5.1 9년 5.2 HM 5.2 5.2 5.2 3 5.3 원 5.3 2 5.3 2 6 71월	여 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 내트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) HMI 통신 연결 지 게이트웨이와 통신 점검 게이트웨이와 통신 이상으로 나타날 때 게이트웨이 대이터에 문제가 있을 때 지원	- 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 39 - - 39 - - 40 - - 41 - - 41 -
5.1 291 5.1 291 5.2 HM 5.2 HM 5.2.1 5.2.2 5.3 20 5.3.1 5.3.2 6 71 20 6.1 71 20 6.2 보 20	여 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 와 통신 점검 <i>네트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) HMI 통신 연결</i> 지 게이트웨이와 통신 점검 게이트웨이와 통신 이상으로 나타날 때 게이트웨이 모 통신 이상으로 나타날 때	- 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 39 - - 39 - - 39 - - 40 - - 41 - - 41 - - 41 -
5.1 29년 5.1 9년 5.2 HM 5.2 5.2.1 5.2 5.2.3 5.3 원 ² 5.3.1 5.3.2 6 71일 6.1 71일 6.2 보 <i>존</i> 6.2.1	이 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 의와 통신 점검 네트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) HMI 통신 연결 지이트웨이와 통신 점검 지이트웨이와 통신 이상으로 나타날 때 게이트웨이 데이터에 문제가 있을 때 지원 지원	- 37 - - <i>37</i> - - <i>38</i> - - <i>38</i> - - <i>38</i> - - <i>38</i> - - <i>38</i> - - <i>39</i> - - <i>39</i> - - <i>40</i> - - <i>41</i> - - <i>41</i> - - <i>41</i> - - <i>41</i> -
5 、 ジャック 5.1 21 5.2 HM 5.2.1 5.2.3 5.3 22 5.3 22 5.3.1 5.3.2 6 71章 6.1 71章 6.2 보증 6.2.1 6.2.2	이 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 와 통신 점검 네트워크 연결 네트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) HMI 통신 연결 지이트웨이와 통신 점검 거이트웨이와 통신 이상으로 나타날 때 게이트웨이 데이터에 문제가 있을 때 지원 및 보증기간 지원	- 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 39 - - 39 - - 39 - - 40 - - 41 - - 41 - - 41 - - 41 - - 41 - - 41 -
5.1 29년 5.1 9년 5.2 HM 5.2 5.2.1 5.2 5.2.3 5.3 원2 5.3 82 5.3 2 6 71일 6.2 早空 6.2.1 6.2.2 6.2.3	이 안 되는 경우 점검사항 적인 문제 시스템 상태 표시등 점검 의와 통신 점검 네트워크 연결 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드) HMI 통신 연결 지 게이트웨이와 통신 점검 게이트웨이와 통신 이상으로 나타날 때 게이트웨이 데이터에 문제가 있을 때 지원 목상 A/S 유상 A/S	- 37 - - 37 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 38 - - 39 - - 39 - - 39 - - 40 - - 41 -

8	문서 변경	이력 44	-
7.2	면책 고지	사항 43	-
7.1	주의사항	42	-

1 개요

1.1 개요

과거 산업 현장으로 한정되던 원격지 감시시스템(Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA)은 오늘날 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 기술의 급격한 발달과 자동화와 효율성 증가 요구가 맞물려 사회 전 분야에 걸쳐 적용분야가 확장되고 있습니다.

SCADA 시스템은 관리자가 운영하는 사용자 인터페이스(Human-Machine Interface, HMI)가 IoT 센서, RTU (Remote Terminal Unit), PLC (Program Logic Control) 등 원격지 단말 장치(게이 트웨이)와 통신을 통해 데이터를 수집하고 장비 제어를 수행하는 구조입니다. IDIS-200은 여 러 원격지 장비(게이트웨이)의 데이터를 한곳에 수집하여 보관하고 HMI 제어 명령을 전달하 는 중계 역할을 함으로써 사물인터넷 환경에 최적화된 솔루션을 제공합니다.

1.2 주요 특징

- Modbus/TCP 프로토콜 지원
- 최대 100개의 원격 단말기 (게이트웨이) 동시 연결
- 최대 32개의 사용자 인터페이스 (Human-Machine Interface, HMI) 동시 연결
- 강력한 보안 기능 (SSL 3.0 / TLS 1.0, Password)
- 다양한 통신상태 점검 기능 (RS232 콘솔, TELNET)
- 마스터/슬레이브 방식의 서버 이중화 지원
- 전원 이중화 (AC 100V ~ 240V)



1.3 응용 구성도

1.3.1 시스템 다이어그램



그림 1-1 IDIS-200 응용 구성도

IDIS-200은 서버로 동작을 하며 하위 게이트웨이와 상위 HMI로부터의 연결 요청을 기다립 니다. TCP 접속이 이루어지면 IDIS-200과 게이트웨이, HMI 간의 통신은 Modbus/TCP 프로토 콜을 이용합니다. 또한 IDIS-200은 최대 100개의 게이트웨이로부터 동시 접속을 지원합니다.

1.3.2 IDIS-200 게이트웨이 정보 메모리 영역

게이트웨이의 정보를 IDIS-200 메모리에 저장하고 해당 정보를 HMI에서 불러올 수 있습니다. IDIS-200의 게이트웨이 정보 메모리 영역은 시스템 정보 영역과 게이트웨이 데이터 영역으로 나눌 수 있습니다.

• 시스템 정보 영역

게이트웨이와의 TCP 연결과 같은 통신 상태 및 시간 정보 등이 저장됩니다. 각 게이트 웨이 별 10워드 메모리 영역을 차지합니다.

 게이트웨이 데이터 영역
 실제로 게이트웨이에서 보내는 데이터를 저장하는 메모리 영역입니다. 게이트웨이 별 각각 100워드까지 사용이 가능합니다.

1.3.3 게이트웨이와 통신

최대 100개의 게이트웨이 연결을 지원합니다. 각 게이트웨이를 구분하기 위해 게이트웨이 ID를 부여하며 기본 값은 SOLLAE001 ~ SOLLAE100으로 넘버링 되어있습니다. IDIS-200과 게이트웨이가 접속이 된 후 ID 값을 통해 게이트웨이를 구분하여 해당 되는 데이터 값을 게 이트웨이 데이터 메모리 영역에 저장을 합니다. 저장과 함께 시스템 정보도 시스템 정보 메 모리 영역에 업데이트됩니다.

통신은 Modbus/TCP 프로토콜을 이용하며 IDIS-200에서 명령어 형식 및 데이터 단위에 따 른 쿼리를 보내면 게이트웨이에서 데이터 값을 응답합니다. 응답한 값은 기존에 설정 해 놓 은 IDIS-200 데이터 메모리 주소에 저장이 됩니다.



그림 1-2 게이트웨이와 통신

1.3.4 HMI와 통신

최대 32개의 HMI 연결을 지원합니다. HMI와의 통신도 마찬가지로 Modbus/TCP 프로토 콜을 이용합니다. 원하는 값의 메모리 주소를 설정하여 쿼리를 보내면 IDIS-200의 해당 메모리에 있는 값을 읽어서 응답을 HMI로 보냅니다.

IC	IDIS-200 (데이터 길이 - 10워드일 경우)				
		0 통신상태 (읽기) (word)			
		통신상태 (쓰기) 2			
		Last Update Tick			
	게이트웨이1 시스템정보	Reserved			
	게이트웨이1 데이터	7 6 5 4 3 2 1 0 HMI			
		게이트웨이2시스템 정보			
		게이트웨이2데이터 10			
		게이트웨이100 시스템 정보			
		게이트웨이100 데이터 2000			
		40 : 게이트웨이100 시스템 정보 게이트웨이100 데이터 2000			

그림 1-3 HMI와 통신



1.4 제품 사양

1.4.1 하드웨어 사양

저의	입력전압	AC100V ~ AC240V X 2		
신권	소비전력 약 4W			
제품크기	437mm X 240mm X 45mm			
형태	19인치 랙 / 1U			
무게	약 2.6Kg			
	비기어	1 × RS232 — 시스템 콘솔		
이터페이스	시디걸	115,200bps / 8 Data-bit / 1 Stop-bit / Parity None		
한다페이드	Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (자·			
	네드쿼그	Auto MDI/MDIX(케이블 자동 감지)		
온도	저장온도: -20 ~ 70℃ / 동작온도: 0 ~ 60℃			
인증	КС			
환경	유럽 RoHS 규격 준수			

표 1-1 하드웨어 사양

1.4.2 소프트웨어 사양

ㅠㄹㅌ콕	TCP, IP, ICMP, ARP, DHCP, DNS,			
프도도콜	Modbus/TCP, TFTP, Telnet, SSL			
주요 제공 프로그램	미야 서저 파르그래	윈도우용 IDIS 제품 전용		
	IDIS 설정 프도그램	설정 프로그램		
	IDIC Makar	윈도우용 HMI		
	IDIS Maker	(사용자 커스텀 화면 구성 지원)		
		윈도우용 HMI		
	viewer	(사용자 커스텀 화면 모니터링)		

표 1-2 소프트웨어 사양



1.5 치수

1.5.1 치수



☞ 치수는 제품 상태 및 재는 각도 등에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.



1.6 인터페이스

1.6.1 레이아웃

IDIS-200의 뒷면에는 LAN 포트, 콘솔 포트, 전원 입력 포트가 있습니다. 또한, 전면에는 제품 동작 상태를 표시하기 위해 총 5개의 시스템 상태 표시등이 있습니다.

IDIS-200 IoT Data Integration Server	••••					
			2	3 4	6	6
		FACTORY ONLY	3		POWER	

그림 1-5 레이아웃

- ① 상태 표시등: PWR, LINK, STS, ACT, HMI
- ② LAN 포트: 10/100M
- ③ 콘솔 포트: RS232 / 115,200bps / 8 Data-bit / 1 Stop-bit / Parity: None
- ④ 기능 버튼 (FUNCTION)
- ⑤ 전원 스위치 (POWER)
- ⑥ 전원 입력 포트: AC 100V ~ 240V

1.6.2 시스템 상태 표시등

모드	이름	색	LED 상태	설명		
-	PWR	적색	켜짐	전원이 켜져 있을 때		
		하새	깜박임	네트워크에 데이터가 있을 때		
	LIINK		켜짐	네트워크에 연결 되었을 때		
ОГНГ			1번씩 깜박임	IP주소가 고정IP로 설정되어 있거나,		
일반	STS	황색		유동 IP를 할당 받았을 때		
<u> </u>			4번씩 깜박임	유동 IP를 할당 받지 않았을 때		
	ACT	녹색	켜짐	이중화 Active로 동작 중		
	НМІ	녹색	켜짐	HMI가 IDIS-200에 접속 중일 때		

표 1-3 전면 LED 상태



1.6.3 네트워크 인터페이스

네트워크 포트는 이더넷(Ethernet)이며 10Mbps와 100Mbps를 자동으로 감지하여 연결 합니다. 또한 연결되는 LAN 케이블의 종류(1:1 또는 크로스)를 자동으로 감지하는 auto MDI/MDIX 기능을 제공합니다.



그림 1-6 RJ45 이더넷 커넥터

• Ethernet 포트 (RJ45) 사양

,		
핀 번호	핀 이름	방향
1	TX+	출력
2	TX-	출력
3	RX+	입력
4	-	-
5	-	-
6	RX-	입력
7	-	_
8	_	-

표 1-4 이더넷 포트 (RJ45) 사양

• RJ45 커넥터 LED

색	동작	상태	
초록색	켜짐	네트워크에 연결 됨	
	꺼짐	네트워크에 연결 안 됨	
	깜박임	네트워크에 데이터가 있음	
노란색	켜짐	100M 이더넷에 연결 됨	
	꺼짐	10M 이더넷에 연결 됨	

표 1-5 RJ45 커넥터 LED



1.6.4 콘솔 포트

IDIS-200은 RS232 콘솔 포트가 하나 있습니다. 이 포트는 9핀 D-sub Male(수) 커넥터로 인터페이스 되어 있으며 115,200bps / 8 data bits / 1 stop bit / parity NONE으로 동작됩니다.



그림 1-7 9핀 D-sub Male 커넥터

• RS232 포트 사양

핀 번호	핀 이름	핀 설명	신호레벨	방향	비고
1	DCD	Data Carrier Detect	RS232	입력	N/C
2	RXD	Receive Data	RS232	입력	필수연결
3	TXD	Transmit Data	RS232	출력	필수연결
4	DTR	Data Terminal Ready	RS232	출력	N/C
5	GND	Ground	Ground	-	필수연결
6	DSR	Data Set Ready	RS232	입력	N/C
7	RTS	Request To Send	RS232	출력	N/C
8	CTS	Clear To Send	RS232	입력	N/C
9	RI	Ring Indicator	RS232	입력	N/C

표 1-6 RS232 포트 사양

☞ N/C(Not Connected): 연결 안 됨

1.6.5 기능 버튼 (FUNCTION)

제품의 환경 값을 초기화 하는데 사용 됩니다.

1.6.6 전원

일반 AC 전원 코드를 사용하며 동작 전압은 AC 100V ~ 240V 입니다. 전원 포트는 2개 로 하나의 포트가 문제가 있는 경우 다른 포트 이용이 가능합니다.

2 환경 값 설정

2.1 준비

2.1.1 PC 와 제품 연결

설정에 앞서 IDIS-200과 PC를 LAN 케이블 혹은 시리얼 케이블로 연결해 주시기 바랍니 다. LAN 포트는 스위치나 허브 등을 통해 연결되어도 무관합니다. LAN 케이블을 연결했 을 때는 "2.3.2 텔넷 접속 이용" 또는 "2.2 IDIS 설정 프로그램을 통한 설정"을 시리얼 케 이블을 연결했을 때는 "2.3.3 콘솔 포트 이용"을 참조하시기 바랍니다.



그림 2-1 설정을 위한 PC와 연결

@ PC에 RS232 포트가 없으면 USB to RS232 케이블이 필요합니다.

2.1.2 IDIS-200 기본 설정 값

IDIS-200의 환경 값 설정은 제품 관리용 셸(Shell) 명령어 또는 IDIS 설정 프로그램를 통해 이루어집니다. 다음 표는 주요 환경 변수의 공장 출하 상태의 기본값이며 실제 시스템에 적용하기 전 사용 환경에 맞게 변경이 필요합니다.

	항목	설정 값	
	제품 IP 주소	192.168.1.200	
네드쿼크	서브넷 마스크	255.255.255.0	
HMI	로컬 포트	502	
게이트웨이	일반 접속 포트	1470	
	보안 접속 포트 (SSL)	1480	
	통신 주기 (초)	1	
	통신 이상 시간 (초)	180	

표 2-1 주요 환경 변수의 기본 설정 값



2.2 IDIS 설정 프로그램을 통한 설정

대표적인 설정 값은 윈도우 용 IDIS 설정 프로그램을 이용하여 설정할 수 있습니다. 설정을 진행하기 위해 제품을 MAC주소 검색 또는 IP주소 검색을 통하여 검색합니다.

☑ IDIS 설정 프로그램 (2015.12.28) [10.7.0.57-Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC]						
MAC주소	제품명	펌웨어 버전	₽ 주소	설명		
100:30:F9:13:B0:01	IDIS-200	1.0A	192.168.1.200			
검색			설정 및 관리			
◎ MAC주소 검색 ◎ IP주소 검색	검	색	통신	게이트웨이	인증서	
			콘솔 접속	비밀번호	펌웨어 변경	

그림 2-2 최초 실행화면



2.2.1 통신 설정

· 통신	
네트워크 설정	서버 설정
 ○ 자동으로 IP 주소 받기(DHCP) ● 고정된 IP 주소 사용 	게이트웨이용 보안 포트번호 1480
제품 IP 주소	게이트웨이용 일반 포트번호
192 . 168 . 1 . 200	1470
서브넷 마스크	이중화 설정
255 . 255 . 255 . 0	이중화 마스터 🔻
게이트웨이 IP 주소	백업 서비 IP 주소
0.0.0.0	0.0.0.0
□ 자동으로 DNS 서버 주소 받기 DNS 서버 IP 주소	일반
0.0.0.0	설명
저장	다시읽기 취소
L	

그림 2-3 통신 설정

- IP 할당 방법 선택 네트워크 환경에 따라 자동으로 IP 주소 받기(DHCP) 또는 고정된 IP 주소 사용을 선택하는 항목입니다.
- 제품 IP 주소 제품의 IP 주소를 설정하는 곳 입니다. Modbus/TCP의 서버주소로 사용됩니다.
- 서브넷 마스크 제품이 설치된 네트워크의 서브넷 마스크(Subnet Mask)를 설정하는 항목입니다.
- 게이트웨이 IP 주소 제품이 설치된 네트워크의 게이트웨이(Gateway) IP 주소를 설정하는 항목입니다. 설 정이 정확하지 않으면 인터넷상에서 통신이 불가능하게 됩니다.
- DNS 서버 IP 주소
 제품이 설치된 네트워크의 DNS 서버 IP 주소를 설정하는 항목입니다.
- 게이트웨이용 보안 포트번호
 게이트웨이와 보안통신 시 Modbus/TCP 접속을 기다리는 포트 번호를 설정합니다.

 게이트웨이용 일반 포트번호 게이트웨이와 보안 없이 통신 시 Modbus/TCP 접속을 기다리는 포트 번호를 설정 합니다.

• 이중화 설정

이중화 통신 시 마스터 또는 슬레이브 동작을 선택할 수 있습니다. 게이트웨이에서 데이터를 수신하는 활성화 상태와 활성화 상태인 IDIS-200으로부터 백업 데이터를 수 신하는 백업모드 상태입니다. 일정 시간 이상 지나도록 최신 데이터를 수신하지 못하 면 동작 상태는 활성화 → 백업모드, 백업모드 → 활성화로 전환되며 [마스터]/[슬레이 브] 설정은 최초 부팅 시 동작 상태를 각각 활성화, 백업모드로 정의합니다.

● 백업 서버 IP 주소

이중화 동작을 할 상대 IDIS-200의 IP 주소를 설정합니다. 동시에 2대 모두 활성화 상태의 동작을 방지하기 위해 [마스터]로 설정된 IDIS-200은 항상 설정된 주소의 IDIS-200에 접속하여 그 동작 상태를 확인하고 활성화 상태가 확인되면 강제로 백업모드 상태로 동작하게 됩니다.

● 설명

제품에 대한 간단한 설명을 할 수 있는 부분입니다.

🔂 게이트웨이 서버 시스템 메모리 주소 게이트웨이 ID 게이트웨이 설명 서버 데이터 메모리 주소 데이터 길이(워드) 쿼리1 쿼리2
 2|7], (GM:=0, 4|E] > (SEVER.±10)

 2|7, (GM:=0, 103)

 2|7, (GM:=0, 103)

 3|7, (GM: $\begin{array}{c} 1-30\\ 20 \sim 29\\ 40 \sim 49\\ 60 \sim 69\\ 100 \sim 109\\ 100 \sim 109\\ 110 \sim 129\\ 120 \sim 229\\ 220 \sim 229\\ 230 \sim 39\\ 230 \sim 39\\ 230 \sim 39\\ 300 \sim 309\\ 300 \sim 309\\ 300 \sim 309\\ 300 \sim 309\\ 500 \sim 369\\ 500 \sim 509\\ 550 \sim 559\\ 550 \sim 559$ SOLLAEOUS 30 ~ 39 10 $50 \sim 59$ $50 \sim 59$ $70 \sim 79$ $90 \sim 99$ $110 \sim 119$ $130 \sim 139$ $150 \sim 159$ $170 \sim 179$ $170 \sim 179$ 10 10 10 10 10 🚮 쿼리 쿼리1 쿼리2 쿼리3 쿼리4 서바 데이터 메모리 주소 사용 취리 형식 게이트웨이 데이터 메모리 주소 데이터 단위 데이터 길이 0119 예 읽기/쓰기 에 읽기 비트 비트 SOLLAE019 SOLLAE020 SOLLAE021 SOLLAE022 SOLLAE023 SOLLAE024 SOLLAE025 SOLLAE026 SOLLAE027 SOLLAE028 SOLLAE028 적용 닫기 $\begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \end{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \end{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \end{array}{l} & \begin{array}{l} & \end{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \begin{array}{l} & \end{array}{l} \\$ lengthint} & \v{l} & \end{array}{ll} & \end{array}{ll} & \end{array}{ll} & \end{array}{l} \\l} \\l & \\{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} \\{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} & \end{array}{l} \\} \\l & \\l & \\ 470 ~ 479 490 ~ 499 510 ~ 519 530 ~ 559 550 ~ 559 570 ~ 579 590 ~ 599 610 ~ 619 630 ~ 639 10 10 10 10 10 SOLLAE030 SOLLAE031 SOLLAE032 600 ~ 609 620 ~ 629 저장 닫기

2.2.2 게이트웨이 설정

그림 2-4 게이트웨이 설정



- 게이트웨이 ID 게이트웨이의 ID값을 지정합니다. 기본 값은 SOLLAEXXX입니다.
- 게이트웨이 설명
 게이트웨이에 대한 간단한 설명을 입력할 수 있습니다.
- 서버 시스템 메모리 주소
 IDIS-200의 시스템 메모리 구역입니다. 각 게이트웨이 별 10워드로 고정입니다.
- 서버 데이터 메모리 주소
 IDIS-200의 데이터 메모리 구역입니다. 게이트웨이에서 보내온 데이터를 저장 하는 곳 입니다.
- 데이터 길이(워드)
 필요한 데이터 길이를 할당해줍니다. 데이터 길이를 변경하면 시스템 메모리 주소
 및 데이터 메모리 주소가 업데이트됩니다.
- 쿼리 1~4

한 데이터 메모리 영역에 쿼리가 여러 번 필요한 경우 최대 4개의 쿼리를 보낼 수 있 습니다.

- 서버 데이터 메모리 주소
 위의 설정에 따른 IDIS-200 내부의 메모리 영역을 계산하여 알려줍니다.
- 사용
 쿼리 사용 여부를 선택합니다.
- 쿼리 형식
 쿼리 형식을 읽기 또는 읽기/쓰기를 선택할 수 있습니다.
- 게이트웨이 데이터 메모리 주소
 게이트웨이에 설정되어 있는 입출력주소를 입력합니다.
- 데이터 단위
 워드단위 또는 비트단위 중 선택할 수 있습니다.
- 데이터 길이
 해당 데이터의 길이를 조절 할 수 있습니다. 데이터 길이의 단위는 데이터 단위 선택
 에 따라 변경됩니다.



2.3 셸(Shell) 명령어를 통한 설정

2.3.1 환경 값 설정 명령어

명령어		항목	설명
		DHCP	자동으로 IP 주소 받기(DHCP)
		Local IP	제품 IP 주소
env net	SU	BNET MASK	서브넷 마스크
	G	ATEWAY IP	게이트웨이 IP 주소
	NAM	항목시DHCP지동OCAL IP제품NET MASK서부TEWAY IP기(0)E SERVER IPDNSSSLSSLCOCAL PORTHMILOCAL PORT1100LOCAL PORT1100LOCAL PORT1100LOCAL PORT1100COCAL PORT1100COCAL PORT1100COCAL PORT1100COMARTAR1100COMARTAR1100COMMENT103COMMENT103COMMENT100COMMEN	DNS 서버 IP 주소
		SCI	SSL 보안통신
		33L	(Yes: 사용, No: 사용 안 함)
	HMI	LOCAL PORT	HMI용 TCP 포트 (Modbus/TCP)
			HMI 접속 종료 대기 시간
		AFER HIVEOUT	(기본 값: 31, 단위: 초)
			게이트웨이용 일반 포트번호
		LOCAL PORT	(Modbus/TCP)
			게이트웨이용 보안 포트번호
		SECORE FOR	(Modbus/TCP)
	Cateway		게이트웨이 통신 주기
env mbus	Gateway		(기본 값: 1, 단위: 초)
		ΓΔΙΙ ΤΙΜΕΟΙ ΙΤ	게이트웨이 통신 에러 대기 시간
			(기본 값: 180, 단위: 초)
		XFER TIMEOUT	게이트웨이 접속 종료 대기 시간
			(기본 값: 13, 단위: 초)
		MASTER	이중화 마스터 / 슬레이브
			(Yes: 마스터, No: 슬레이브)
	Redundancy	PEER IP ADDRESS	백업 서버 IP 주소
	Redundancy	PEER PORT	이중화 서버 포트 (기본: 5020)
		REDUNDANCY	이중화 역할 전환 대기 시간
		TIMEOUT	(기본 값: 61, 단위: 초)
	Gateway	Starting Number	첫번째 설정할 게이트웨이 번호
	Config.	Quantity of Gateways	설정할 게이트웨이 개수
env gate		חו	게이트웨이 구분 ID
	Global	שו	(예: SOLLAE001)
		COMMENT	게이트웨이에 대한 설명



		IDIS ADDR	게이트웨이 데이터 저장 시작 주소	
		WORD COUNT	게이트웨이 데이터 영역 길이	
			게이트웨이로 Query 발송 여부	
		EINADLE	(Yes: 사용, No: 사용 안 함)	
	0	WRITE ACCESS	명령어 형식 (Yes: 쓰기, No: 읽기)	
	Query	BIT ACCESS IDIS REF GATE REF	데이터 단위 (Yes: 비트, No: 워드)	
	(1~4)		서버 데이터 메모리 주소	
			게이트웨이 데이터 메모리 주소	
		READ COUNT	데이터 길이	
env cmt	COMMENT		제품 설명	
env pwd	F	PASSWORD	제품 비밀번호	

표 2-2 환경 값 설정 셸(Shell) 명령어



2.3.2 텔넷 접속 이용

● PC IP 주소 설정

PC 네트워크 어댑터의 IP 주소를 다음과 같이 변경하거나 추가 합니다. PC에 설치 된 네트워크 어댑터의 속성으로 들어가면 인터넷 프로토콜(TCP/IP)의 속성을 볼 수 있는데 여기에서 [고급]버튼을 누르면 다음 그림과 같이 IP주소를 추가할 수 있습니다.

🔋 내부네트워크 속성	
네트워킹 공유 Internet Protocol Version 4	(TCP/IPv4) 속성 ? 전 2
연결에 사용할 장치: 일반	고급 TCP/IP 설정 2
오 감이 이 인결에 다음 항목 / 비트워크가 IP 자동 설정 이 인결에 다음 항목 / 비료 하지 것 수 가 이 연결에 다음 항목 / ● 자동으로 IP 주소 받: 이 연결에 다음 한목 / ● 자동으로 IP 주소 받: 이 변경 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가 다 가	IP 설정 DNS WINS IP 주소(B) IP 주소(I) IP 주건(A) IP 주건(A)
	옥인 취소

그림 2-5 PC IP주소 변경 / 추가

● 설정 단계



그림 2-6 텔넷 접속 후 설정 순서

- 설정 방법
- ① 윈도우 명령 프롬프트 실행 (시작 >> 실행 >> "cmd" 입력)
- ② 텔넷 접속 시도: 윈도우 명령 프롬프트에서 "telnet [IDIS-200 IP 주소]" 입력

Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:#Users#hmkim>telnet 192.168.1.200_

그림 2-7 텔넷 접속 시도

③ 텔넷 로그인: 비밀번호가 있는 경우 비밀번호 입력

1IC v2.4B(arm7-little) nsh>	Copyright(c)	Sollae	Systems	Co.,Ltd.	-
10117					
					-

그림 2-8 명령 셸(Shell) 접속 완료 화면

④ 셸(Shell) 명령어 이용해 환경 값 설정



● 설정 예

① 텔넷 접속 후 나타나는 셸(Shell)에서 표 2-2 환경 값 설정 셸(Shell) 명령어의 "[명령어]" 입력

그림 2-9 환경값 설정 명령어 입력

② 설정하고자 하는 항목에서 값을 직접 입력 (항목에 따라 "Y" 혹은 "N" 입력)

MIC v2.4B(arm7-little msh>env net	е) Сору	right(c) Sollae	Systems	Co.,Ltd.	•
IPv4 Network Option					
рнср	<	No> No			
IPv4 Network Address					
LOCAL IP	(192.168.1.200>	172.16.0	.200	
SUBNET MASK	<	255.255.255.0>	255.255.	0.0	
GATEWAY IP	(0.0.0)	172.16.0	.254	
NAME SERVER IP	<	0.0.0)	8.8.8.8		
호스트에 대한 연결을	잃었습	니다.			
C:WUsersWAndy>_					÷

그림 2-10 환경값 설정 예

③ 사용자 입력이 끝나면 설정 값은 자동으로 저장되고 IDIS-200은 재부팅됩니다.

2.3.3 콘솔 포트 이용

● 절차



그림 2-11 콘솔 포트 연결 후 설정 순서

콘솔 포트를 이용한 설정은 명령 셸에 접속하는 과정만 다를 뿐 이후 설정 방법은 텔넷 접속 설정과 같습니다.



3 시스템 관리

3.1 펌웨어 업그레이드

3.1.1 펌웨어

펌웨어는 IDIS-200을 구동하는 소프트웨어 입니다. 새로운 기능이 추가되거나 오류가 수 정될 경우 새 버전의 펌웨어가 제작되어 배포되므로 항상 최신의 펌웨어를 사용하는 것 을 권장합니다.

3.1.2 업그레이드 절차

- 최신 펌웨어 파일 다운로드
 PC에 최신 펌웨어 파일을 다운로드 합니다. 최신 펌웨어는 당사 홈페이지에서 다운 받을
 수 있습니다.
- TFTP 클라이언트 실행 및 전송 준비 펌웨어 파일의 전송 프로그램을 실행합니다. IDIS 설정 프로그램의 [펌웨어 변경] 버튼을 누르면 TFTP 클라이언트가 실행 됩니다.

 (1) 품웨어 변경 	점웨어 변경
2 4	제품 IP 주소 192 . 168 . 1 . 200 파일 열기 전송 C:\Users\User
	0%

그림 3-1 TFTP 클라이언트 실행 및 파일 전송

- ① IDIS 설정 프로그램의 [펌웨어 변경] 버튼을 클릭하여 TFTP 클라이언트 실행
- ② 펌웨어 파일을 전송 할 제품의 IP 주소 확인

- ③ [파일 열기] 버튼을 클릭하여 전송할 펌웨어 파일을 선택
- ④ 선택 된 펌웨어 파일 이름을 확인
- ⑤ [전송] 버튼을 눌러 파일 전송



```
⑥ 비밀번호 입력
```

비밀번호		×
비밀번호		
•••••		
	확인 취소	

그림 3-2 비밀번호 입력

- ☞ 기본 패스워드는 sollae입니다.
- ⑦ 전송 완료 메시지 확인

IDIS-200 환경변수 관리 프로그램 (2015.10.05)
1 펌웨어 업로드가 성공적으로 완료되었습니다.
확인

그림 3-3 펌웨어 전송 완료 메시지



3.2 텔넷/콘솔을 이용한 상태 점검

3.2.1 네트워크 상태 점검

• "st net"

"st net" 명령어를 입력하면 IDIS-200의 네트워크 상태를 점검 할 수 있습니다.

<u>F</u> ile <u>i</u>	<u>E</u> dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol <u>W</u> indow	<u>H</u> elp					
	tt						<u>^</u>
msr>s [TCP/	t net UDP network connections	/ states]					
	local address	peer address	sendq	recvq	state	task	
TCP	192.168.1.200(502)	192.168.1.57(8553)	0	0	ESTABLISHED	HMI[01]	
TCP	192.168.1.200(1480)	192.168.1.65(16301)	0	0	ESTABLISHED	gws_001	
TCP	0.0.0(1480)	0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	initGWS	
TCP	0.0.0(1470)	0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	initGW	
TCP	0.0.0(502)	0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	initHMI	
ТСР	0.0.0(23)	0.0.0(0)	N/A	N/A	LISTEN	telnet	
UDP	0.0.0(50005)	0.0.0.0(0)	N/A	N/A	N/A	iotcfg	
[netw	ork interface]						
eth0	inet ea-00:30:f9:13:b	0:01 ip-192.168.1.200 s	m-255.	255.25	5.0 UP rxq-1		
mch>							-
112112							· ·

그림 3-4 st net

3.2.2 Dump Registers

• "dr gate [gateway number]"

"dr gate" 명령어를 입력하면 해당되는 게이트웨이의 IDIS-200 메모리 영역에 있는 값을 확인 할 수 있습니다.

File Edit Setup Control Window Help	
methoda gata 1	<u>^</u>
[Gateway 001 INFO Registers]	
0000 13 00 02 00 1d c4 63 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 c	
[Gateway 001 DATA Registers]	
0010 07 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 0	
msh>	

그림 3-5 dr gate



• "dr free [start address] [length]"

"dr free" 명령어를 입력하면 지정한 IDIS-200 메모리 영역에 있는 값을 확인 할 수 있습니다.

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	t <u>s</u>	<u>S</u> etu	р	C <u>o</u> nt	rol	<u>W</u> ir	ndow	<u>н</u>	elp										
																			-	
mst	>dr	fr	ee	0 4	10														_	-
000	0 1	3 (00	02	00	99	56	64	00	-	00	00	00	00	00	00	00	00	Vd	
000	8 0	0	00	00	00	00	00	00	00	-	00	00	00	00	00	00	00	00		
001	.6 0	0	00	00	00	00	00	00	00	-										
msh	>																			
																				-

그림 3-6 dr free

- 3.2.3 제품 리셋
- "reboot"

Eile Edit Setup Control Window Help	
m:h>reboot reboot IDIS-2002 <v n=""> Yes</v>	Î
The system is going down for reboot NOW!	
XE512A MIC Loader Sollae Systems S/W Reset PCK : 176947200 MCK : 88473600 SDRAM : 67108864	
unzipok	
## MIC debugging channel ready ##	-

그림 3-7 reboot



3.2.4 상태 확인 명령어

"st env [start number] [quantity of gateway]"
 st env 명령어를 이용하여 게이트웨이 별 쿼리 설정 상태를 확인할 수 있습니다.

Eile Edit Setup Control Window Help												
ms[>st env												
	[Gateway Configuration Info]											
N	ο.	bref	WC	id	gate1	(b,g/r	c)	gate2(b,g/r	:)	gate3(b,g/rc) gate4(b,g/rc)	
-	1	0	20	SOLLAE001	10.	0/	4b	11.	8/	4b		
	2	20	20	SOL LAE002	30.	0/	10w	· · ·	· · ·			
	3	40	20	SOL L AF003	50.	0/	10w					
	Δ	60	20	SOL L AF004	70	Ø/	100					
	5	80	20	SOL LAE005	90	Ø/	100					
_												
	6	100	20	SOL 1 4 F 0 0 6	110.	0/	10w					
	7	120	20	SOL L AF007	130	Ø/	100					
	8	140	20	SOL LAE008	150.	0/	10w					
	9	160	20	SOLLAE009	170.	0/	10w					
	10	180	20	SOLLAE010	190.	0/	10w					
_					,							
	11	200	20	SOLLAE011	210,	0/	10w					
	12	220	20	SOLLAE012	230,	0/	10w					
	13	240	20	SOLLAE013	250,	0/	10w					
	14	260	20	SOLLAE014	270,	0/	10w					
	15	280	20	SOLLAE015	290,	0/	10w					
-												
	16	300	20	SOLLAE016	310,	0/	10w					-

그림 3-8 st env

• "st gate [start number] [quantity of gateway]"

st gate 명령어를 이용하여 지정한 게이트웨이의 통신 상태 및 설명 등의 정보를 확인할 수 있습니다.

<u>File</u>	dit <u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow <u>H</u> elp				
msh>st [Gatew	gate 1 1 ay Status					
No.	Comments	object0	object1	object2	object3	
1		OK(0)	OK(0)			
msh>						

그림 3-9 st gate

• "st mbus"

st mbus 명령어를 통화여 이중화 통신 상태를 알 수 있습니다. 이중화 통신 활성화 경우에는 ACT, 백업모드의 경우에는 BACKUP으로 표시됩니다.



그림 3-10 st mbus



3.3 공장 초기화 (Factory Reset)

제품의 모든 환경 값을 공장 출고 값으로 물리적으로 초기화 할 수 있는 기능입니다.

3.3.1 공장 초기화 방법

IDIS-200의 뒷면에 위치한 FUNCTION 버튼을 5초 이상 누르면 제품의 초기화가 진행됩니다.

- 3.3.2 LED 동작 순서
 - ① LINK 켜짐





4 보안기능

4.1 SSL 기능

4.1.1 SSL(Secure Socket Layer)이란?

SSL은 TCP 프로토콜 기반으로 동작하는 보안 프로토콜로서 인터넷 상에서 보안이 필요한 통신에서 많이 사용되는 프로토콜입니다.

4.1.2 SSL 설정

게이트웨이 및 HMI와 통신 시에 SSL 프로토콜을 이용하여 통신 할 수 있습니다. 또한 SSL 통신을 위해서는 인증서를 저장해야 합니다. 저장 방법은 4.1.3 SSL 인증서 저장 방법을 참조하여 주시기 바랍니다.

• 게이트웨이용 보안통신 TCP 포트번호

IDIS 설정 프로그램의 [통신] 버튼을 누르면 SSL 관련 항목을 설정할 수 있습니다. 게이 트웨이 장비들과 SSL 보안통신을 할 경우 [게이트웨이용 보안 포트번호]를 설정합니다.

◎ 통신	×
~ 네트워크 설정	서버 설정
 ○ 자동으로 IP 주소 받기(DHCP) ◎ 고정된 IP 주소 사용 	게이트웨이용 보안 포트번호 1480
제품 IP 주소	게이트웨이용 일반 포트번호
192 . 168 . 1 . 200	1470
서브넷 마스크	이중화 설정
255 . 255 . 255 . 0	이중화 마스터 ▼
게이트웨이 IP 주소	백업 서버 IP 주소
0.0.0.0	0.0.0.0
□ 자동으로 DNS 서버 주소 받기	OIHE
DNS 서버 IP 주소	걸면
0.0.0.0	20
저장 다시읽기	취소

그림 4-1 게이트웨이용 보안 통신 설정



● HMI용 TCP 포트 번호

HMI와 SSL 보안통신을 할 경우 콘솔 또는 텔넷에서 해당 항목을 설정합니다.

<u>File Edit Setup Control</u>	<u>W</u> indow <u>H</u> elp		
			^
msh≻env mbus			
HMI CONFIGURATION			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nal	
LOCAL PORT	2	502) Tes	
XFER TIMEOUT	č	31)	
		-	Ŧ

그림 4-2 HMI용 보안 통신 설정



4.1.3 SSL 인증서 저장 방법

• IDIS 설정 프로그램 [인증서] 버튼 클릭

설정 및 관리		
통신	게이트웨이	인증서
콘솔 접속	비밀번호	펌웨어 변경

그림 4-3 인증서 버튼

• 인증서를 만들기 위해 [인증서를 직접 만든 후 제품에 저장] 선택 후 확인

S 인증서와 호스트키 ····································
 ◎ 민증서를 직접 만든 후 제품에 저장. ○ 다 한동기란에서 발급받은 한동사를 제품에 저장. ○ 제품에 저장되어 있는 인증서 조회.
확인 취소

그림 4-4 인증서와 호스트 키

● 인증서 작성 (RSA 키 길이 등 설정) 후 확인

🚰 인증서 작성	×
인증서 작성	
RSA 키 길이	1024 🔹
Country Name (2 letter code) [AU] :	Korea, Republic of 🔹
State of Province Name (full name) [Some-State] :	INCHEON
Locality Name (eg, city) [] :	NAM-GU
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd] :	SOLLAE SYSTEMS
Organization Unit Name (eg, section) [] :	Research Team
Common Name (eg, YOUR NAME) [] :	192.168.1.200
Email Address [] :	support@sollae.co.kr
확인 취소	

그림 4-5 인증서 작성



● 인증서 정보 확인

· 인증서와 호스트키
 ○ 인증서를 직접 만든 후 제품에 저장. ○ 타 인증기과에서 발구받은 인증서를 제품에 저장. ◎ 제품에 저장되어 있는 인증서 조회.
확인 취소

그림 4-6 인증서 정보(1)



그림 4-7 인증서 정보(2)

4.1.4 SSL 사용시 제한사항

인증서에 자신의 IP의 정보도 있으므로 IP 주소가 바뀌면 인증서를 새로 생성해야 합니다. 또한 통신 상대도 SSL 통신을 해야만 통신이 가능합니다.

4.2 비밀번호 설정

IDIS-200에 비밀번호를 설정하면 텔넷 로그인 이나 제품 환경 값 저장, 펌웨어 다운로드 시 비밀번호를 입력해야만 접근이 가능합니다. 알파벳 또는 숫자 4~64자까지 설정이 가 능합니다.

- ☞ 기본 비밀번호는 "sollae" 입니다.
- 만약 비밀번호를 잊은 경우에는 공장 초기화를 해주시기 바랍니다. 이 경우에는
 모든 설정 값이 초기화되니 주의 하시기 바랍니다.



5 작동이 안 되는 경우 점검사항

5.1 일반적인 문제

5.1.1 시스템 상태 표시등 점검

항목	· 증상 점검			
		전원 케이블 연결을 확인해 보세요.		
PVVK	OFF	공급 전원에 문제가 없는지 다른 전원 콘센트에도 꽂아 보세요.		
		LAN 케이블 연결을 확인해 보세요.		
LINK	OFF	케이블 반대편에 연결된 LAN 포트(예: 스위치나 허브 등) 정상 동		
		작 여부도 함께 확인해 보세요.		
стс	불규칙	LED가 1초에 1번씩 혹은 4번씩 깜박이지 않고 있다면 시스템 문		
313	ON/OFF	제가 발생한 것입니다. 당사 기술지원팀으로 문의하세요.		
		이중화 설정된 IDIS-200의 ACT LED가 켜져 있는지 확인해 보세요.		
ACT	OFF	게이트웨이 혹은 이중화 설정된 IDIS-200으로부터 최신 데이터가		
		수집되어야만 현 동작상태(활성화/백업 모드)를 유지합니다.		
HMI		먼저 제품 동작 상태 활성화 여부(ACT LED ON)를 확인해 보세요.		
	OFF	ACT LED가 ON 상태라면 HMI와 Modbus/TCP 통신 점검이 필요		
		합니다."5.2 HMI와 통신 점검"을 참조하세요.		

표 5-1 증상 별 LED 동작

SOLLAE SYSTEMS

5.2 HMI와 통신 점검

5.2.1 네트워크 연결

HMI가 운영되는 호스트와 IDIS-200간 네트워크 구성을 점검합니다. 정상적으로 통신이 가능한 네트워크 설정이(IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 주소, 네임 서버 IP 주소) 맞 는지 확인합니다. 보안상의 이유로 제한이 걸려 있지 않은 경우를 제외하고 간단히 PING 테스트를 통해 네트워크 연결이 가능한지 파악합니다.

5.2.2 IDIS-200 동작상태 (활성화 모드 / 백업 모드)

HMI와 통신을 위해서는 제품 동작 모드가 활성화 상태(ACT LED ON)여야 합니다. 셸 명 령어(st mbus)를 이용하면 LED 육안 확인 없이 점검할 수 있습니다.

5.2.3 HMI 통신 연결

HMI의 연결할 IP 주소와 포트 번호 설정이 IDIS-200 환경 값과 같은지 확인 합니다.



5.3 원격지 게이트웨이와 통신 점검

5.3.1 게이트웨이와 통신 이상으로 나타날 때

특정 게이트웨이와 통신 이상이 발생하면 실제로 게이트웨이와 통신이상이 발생했는지 아니면 게이트웨이와는 통신이 정상이지만 단순히 HMI와 IDIS-200 사이에 문제가 발생 했는지 확인이 필요합니다. 우선 셸 명령어(env gate)를 이용해 실제 통신 이상 여부를 확인 한 이후에 다음 표의 순서에 따라 점검해 보시기 바랍니다.

게이트웨이와	점검 항목
통신 섬검	
	● HMI와 통신 점검
	"5.2 HMI와 통신 점검"을 참조해 HMI와 IDIS-200간 통신이 정상적
통신 정상	으로 이루어지고 있는지 확인하세요.
	● 통신 상태 주소
	게이트웨이와 통신 상태 확인을 위한 IDIS-200 환경 값(저장하는
	주소)과 HMI 태그 설정(읽어오는 주소)이 같은지 확인하세요.
	● 네트워크 연결과 방화벽
	IDIS-200과 게이트웨이간 통신을 위한 포트(예:1470,1480)로 외부
	네트워크에서 접속이 가능한지 확인해 보세요. 네트워크 환경에 따
	라 보안 때문에 외부로부터 접근을 차단할 수 있으니 해당 포트에
	대한 방화벽 정책도 함께 확인하세요.
	● 아이디 (ID) 설정
	IDIS-200은 게이트웨이를 구분하기 위해 고유의 ID를 이용합니다.
	IDIS-200과 원격지 게이트웨이에 설정된 ID가 같은지 확인하세요.
통신 이상	● 게이트웨이 관련 설정
	원격지 게이트웨이와 통신할 수 있도록 읽기 혹은 쓰기 설정이 활
	성화되어 있는지 확인하세요. 또한, 게이트웨이에서 데이터를 읽어
	올 주소, 길이 설정이 적절한 값인지 확인하세요.
	 원격지 게이트웨이 점검
	게이트웨이와 IDIS-200간 네트워크 구성을 점검합니다.
	구성이 정상으로 확인되면 게이트웨이 주요 설정 값을 확인하세
	요.
	(예: 연결할 IP 주소, 포트 번호 설정의 IDIS-200과 일치 여부 등)

표 5-2 통신 이상일 때 점검 항목

5.3.2 게이트웨이 데이터에 문제가 있을 때

게이트웨이와 통신 상태는 정상이지만 데이터가 실제 상황과 다르다면 다음 항목을 점 검해보시기 바랍니다.

항목	점검		
HMI 태그 설정	게이트웨이 데이터를 읽기 위한 HMI 태그 설정(읽어오는 주소)이		
	IDIS-200 환경 값(저장하는 주소)과 비교해 적절한지 확인하세요.		
업데이트 시간	게이트웨이와 실제 통신이 안 되더라도 통신 이상 발생 시간 만료		
	전까지 통신 상태는 정상으로 나타납니다. 게이트웨이 정보가 마지		
	막으로 업데이트 된 시간을 확인하세요. 시간 정보가 게이트웨이와		
	통신 주기 보다 더 예전을 나타낸다면 "표 5-2 통신 이상일 때 점		
	검 항목"을 참조해 게이트웨이와 통신을 점검해보세요.		
IDIS-200 설정	IDIS-200에 설정된 데이터 읽어오는 주소가 적절한지 확인하세요.		
	예를 들어, 이 주소가 실제 필요한 데이터가 저장된 주소와 다르더		
	라도 게이트웨이는 해당 주소에 대한 정상적인 응답 데이터를 보		
	내는 상황을 고려해 볼 수 있습니다.		
게이트웨이 장비	게이트웨이에 연결된 실제 I/O 장치 혹은 센서 등이 정상 동작하		
	는지 확인하세요.		

표 5-3 게이트웨이 데이터에 문제가 있을 때 점검 항목



6 기술지원 및 보증기간

6.1 기술지원

기타 사용상 문의 사항이 있을 시에는 당사의 홈페이지 고객지원 메뉴의 FAQ 및 질문/답 변 게시판을 이용하거나 email을 이용하십시오.

- email 주소: <u>support@sollae.co.kr</u>
- 홈페이지 고객지원 주소: https://www.sollae.co.kr/kr/support/

6.2 보증

6.2.1 환불

제품 구매 후 2주 이내에 환불 요구 시 환불해 드립니다.

6.2.2 무상 A/S

제품 구매 후 2년 이내에 제품에 하자가 발생할 시 무상으로 수리 또는 교환 해 드립니다.

6.2.3 유상 A/S

제품의 품질 보증기간(2년)이 지난 제품과 사용자의 과실로 인한 하자는 유상으로 수리 또는 교환 해 드립니다.



7 주의사항 및 면책 고지 사항

7.1 주의사항

- 본 제품을 개조했을 경우에는 보증을 하지 않습니다.
- 본 제품의 사양은 성능향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 사양범위를 넘어가는 조건에서 사용하시는 경우에도 동작을 보증하지 않습니다.
- 본 제품의 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 Reverse Engineering 행위를 금지합니다.
- 제공되는 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 본래 용도 외 사용을 금지합니다.
- 극단적인 고온이나 저온, 또는 진동이 심한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 고습도, 기름이 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 부식성 가스, 가연성 가스등의 환경에서 사용하지 마십시오.
- 노이즈가 많은 환경에서는 제품의 정상적인 동작을 보증하지 않습니다.
- 우주, 항공, 의료, 원자력, 운수, 교통, 각종 안전장치 등 인명, 사고에 관련되는 특별한 품질, 신뢰성이 요구되는 용도로는 사용하지 마십시오.
- 만일, 본 제품을 사용해 사고 또는 손실이 발생했을 경우, 당사에서는 일절 그 책임을 지지 않습니다.



7.2 면책 고지 사항

솔내시스템㈜과 그 대리점은 IDIS-200의 사용 또는 사용불능에 따른 손해 및 손실, 영업중 지로 인한 비용, 정보 손실을 포함한 기타 고지 받은 어떠한 재정적 손해에 대해서도 책임 지지 않습니다.

IDIS-200은 허락되지 않는 응용분야에서의 사용을 금지합니다. 허락되지 않은 응용분야라 함은 군사, 핵, 항공, 폭발물, 의학, 방범설비, 화재경보기, 엘리베이터를 수반한 용도 혹은 차 량, 항공기, 트럭, 보트, 헬리콥터 및 이에 국한되지 않는 모든 교통수단을 포함합니다.

또한, 고장 및 실패로 인한 재정적 손실 및 기물파손, 신체 상해 혹은 사람이나 동물의 사 상을 초래하는 실험, 개발 및 각종 응용분야에 사용할 수 없습니다. 구매자(혹은 업체)가 자 발적 혹은 비자발적으로 이러한 허락되지 않는 응용분야에 사용할 시 솔내시스템㈜과 그 대 리점에 손해배상을 포함한 어떠한 책임도 묻지 않을 것에 동의한 것으로 간주합니다.

구매한 제품의 환불 및 수리, 교환에 대한 배상 책임과 구매자(혹은 업체)의 단독 구제책은 솔내시스템㈜과 그 대리점의 선택사항입니다.

솔내시스템㈜과 그 대리점은 동반된 기술자료, 하드웨어, 펌웨어를 포함한 IDIS-200의 상업 성이나 특정목적에 따른 적합성에 대한 모든 명시적 혹은 묵시적 보증 및 기타 이에 국한되 지 않는 여타의 보증을 하지 않습니다.



8 문서 변경 이력

작성일	버전	변경 내용	작성자
2016.03.18	1.0	○ 최초 배포	김혜미
2016.05.25	1.1	○ 기본 패스워드 변경	김혜미
2018.08.14	1.2	○ 인증표시사항 수정	이명현
2022.08.26.	1.3	○ 홈페이지 URL 업데이트	
		○ 제품 구성 삭제	이 인
		○ 관련 자료 삭제	

