4포트 I/O 게이트웨이

SIG-5601 사용자 설명서

Version 1.3



이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주 의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.





목차

1	개요	4 ·	-
1.1	소개	4	-
1.2	주요 특징	4	-
1.3	사양	5	-
1.4	인터페이스	7	-
1	4.1 전원	7	-
1	.4.2 이더넷	8	-
1	4.3 SETUP 포트	8	-
1	4.4 기능 버튼	8	-
1	4.5 아날로그 입력 포트	8	-
1	4.6 LED	9	-
1	4.7 디지털 출력 포트	10	-
1	4.8 디지털 입력 포트	11	-
1	4.9 USB 호스트 포트	13	-
2	준비 1	4 ·	-
2.1	설정 프로그램 설치	4	-
2.2	제품 연결	4	-
2.3	제품 검색	4	_
2.4	로그인	4	_
2	서저 1	F	
5	20	י כ יר	-
3.1	비드워그	15	-
3.	.1.1 사공으로 IP 주소 실상아기	15 16	-
ວ. ວາ		10	-
ے.د د		17	-
2 2	2.1	17 18	_
2 3	인바 _ ·	19	_
<u>ی.</u> ع	21 석명 -	19	_
3	32 Analog Input	19	_
3	3.3 Digital Input	19	_
3	3.4 Digital Output	20	-
3.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21	_
3	.4.1 비밀번호	21	-
3	4.2 인증서	21	-



3.4.3	spFinder	- 21 -	-
3.4.4	Client ID	- 22	-
4 관	리	23	_
· - 4.1 상I	· 태 보기	- 23	_
4.1.1		- 23	-
4.1.2	통신 상태	- 24	-
4.1.3	Timeout	- 26	-
4.1.4	정보 복사	- 26	-
4.2 펌 ⁹	웨어 변경	- 27	-
4.2.1	온라인 업그레이드	- 27	-
4.2.2	수동 업그레이드	- 28	-
4.2.3	Sollae Cloud를 통한 원격 업그레이드	- 28	-
4.3 콘·	솔	- 29	-
4.3.1	Output 탭	- 29	-
4.3.2	FW Log 탭	- 30	-
4.3.3	Timeout	- 30	-
4.4 설 ²	정 값 내보내기/불러오기	- 31	-
4.5 공	장 초기화	- 32 -	-
5 기·	숙지워 및 보증기간 -	. 33 .	_
517	같 위는 文 프랑카는 수지원	_ 22	_
50 H	르 ^ (C	22	
J.2 _1	이하보	22	
5.2.1	-근ᆯ 므사 Δ/C	- 33	_
523	유상 A/S	- 33	_
5.2.5			
6 ጉ	의사항 및 면잭 고지사항	34 ·	-
6.1 주	의사항	- 34 -	-
6.2 면 [:]	책 고지사항	- 35 -	-
7 문	서 변경 이력	36	-



1 개요

1.1 소개

SIG-5601은 각각 4개의 아날로그 입력포트, 디지털 입력포트와 디지털 출력포트가 탑재 된 유무선랜 산업용 I/O 게이트웨이로 Sollae Cloud와 연결됩니다. 사용자는 이 제품의 디 지털 및 아날로그 입력포트에 연결된 센서/장비의 출력을 원격에서 모니터링할 수 있습니 다. 또한 사용자는 이 제품의 디지털 출력포트를 이용해 원격에 있는 사용자 장치에 ON/OFF 신호를 PC, 태블릿 또는 스마트폰의 웹 브라우저에서 전송할 수 있습니다.

주의: 이 문서는 제품에 대한 설명만 있으므로 제품을 Sollae Cloud에 연결하기 위해서
 는 Sollae Cloud 매뉴얼을 확인하시기 바랍니다.

1.2 주요 특징

- 4개의 아날로그 입력포트: 전압(0~5V), 전류(4~20mA, 0~20mA)
- 4개의 디지털 입력포트: 전압(Wet Contact), 접점(Dry contact), NPN, PNP 입력
- 4개의 디지털 출력포트(릴레이): NO 및 NC 출력
- 디지털 입력포트 Up/Down 카운터
- 이더넷, 무선랜(USB 무선랜 어댑터 필요) 인터페이스
- MQTT를 이용한 Sollae Cloud 무료 연결
- TLS1.2를 이용한 데이터 통신 보안
- 장비의 클라이언트 인증서 인증
- 산업용 온도 사양(-40°C ~ +85°C)



1.3 사양

	Digital Input
Input Type	Dry Contact / Wet Contact / NPN / PNP
Input Voltage Range	4.5V ~ 25V
Number of Ports	4 ports
	Digital Output
Output Type	Relay (Type C - NO: Max DC 30V/5A with resistive load, NC:
	Max DC 30V/1A with resistive load)
Number of Ports	4 ports
	Analog Input
Input Type	Voltage (0V ~ 5V) or Current (4mA ~ 20mA / 0mA ~ 20mA)
Resolution	12 bits
Number of Ports	4 ports
	Network Physical Interface
Wired LAN	10Base-T/100Base-TX Ethernet (RJ45)
	Ethernet Speed Auto Sense
	1:1 or Cross-over Cable Auto Sense
Wireless LAN	IEEE802.11b/g Wireless LAN with a USB dongle
	Software Functions
Wireless LAN Mode	Infrastructure
Protocols	IP, TCP, ICMP, DHCP, HTTP, mDNS, MQTT, SSL/TLS 1.2
	WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA-Enterprise (TTLS / PEAP)
Network Security	Client certificate-based mutual authentication over TLS 1.2
	Indicators
LED	PWR, RUN, STS, LINK, MTX, MRX, Di0~Di3, Do0~Do3
	Management
spFinder	Configuration and Monitoring Tool
Access Security	Password
	Dimension
Size	180mm x 110mm x 26mm
Weight	About 485g
	Operating Environment
Input Voltage	PWR1 - Terminal Block, DC8.5V~38V
	PWR2 - DC jack, DC5V±0.5V
	USB (Setup) - USB type-B, DC5V±0.5V
Protection	Reverse Voltage Protection / Surge Protection
Current Consumption	Typically, 3.3W



-40°C ~ +85°C (with 5% ~ 85% RH, avoiding icing and
condensation)
-40°C ~ +85℃
Certificate
Registration (KN 32, KN 35)
EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
FCC Part 15 Subpart B, Class A

표 1-1 사양





그림 1-1 인터페이스

- 1.4.1 전원
 - PWR1 포트
 입력 전압은 DC 8.5V ~ 38V이며 터미널 블록으로 인터페이스 되어 있습니다.
 - PWR2 포트

입력 전압은 DC 5V(±0.5V)이며, 포트 사양은 다음과 같습니다.





1.4.2 이더넷

이더넷 포트는 10/100Mbps를 지원하며 핀 사양은 다음과 같습니다.



그림 1-3 이더넷

1.4.3 SETUP 포트

이 포트는 제품과 PC를 USB로 연결할 때 사용합니다.

1.4.4 기능 버튼

이 버튼은 제품의 설정 값을 초기화할 때 사용합니다.

1.4.5 아날로그 입력 포트

이 포트는 5mm 간격의 8극 터미널블록으로 인터페이스 되어 있습니다.



그림 1-4 아날로그 입력 포트

• 아날로그 입력 포트 사양

구분	값
포트 수	4
입력 범위	전압(0 ~ 5V) 또는 전류(4 ~ 20mA / 0 ~ 20mA)
분해능	12비트 (0 ~ 4,095)
	표 1-2 아날로그 입력포트 사양



1.4.6 LED

제품의 상태에 따른 각 LED의 동작은 다음과 같습니다.

전원이 안정적으로 공급되고 있을 때: PWR

PWR

전원이 안정적으로 공급되고 있지 않을 때:PWR

PWR

스크립트가 정상적으로 실행 중일 때: RUN

RUN

스크립트가 실행되고 있지 않을 때: RUN

RUN

네트워크 연결이 되지 않았을 때: LINK

LINK

네트워크에 연결되었을 때: LINK

LINK

IP주소가 할당되지 않았을 때: LINK

LINK

MQTT 접속이 되지 않았을 때: STS

STS

MQTT 접속이 되었을 때: STS

STS

클라우드로 데이터를 송신할 때: MTX

MTX

클라우드로부터 명령 데이터를 수신할 때: MRX

MRX

해당 입력 또는 출력포트가 LOW일 때: Di0 ~ Di3, Do0 ~ Do3

Di0/1/2/3, Do0/1/2/3

해당 입력 또는 출력포트가 HIGH일 때: Di0 ~ Di3, Do0 ~ Do3

Di0/1/2/3, Do0/1/2/3



1.4.7 디지털 출력 포트

이 포트는 5mm 간격의 12극 터미널블록으로 인터페이스 되어 있습니다.

	D00			D01			D02			D03	
COM	NO	NC	СОМ	NO	NC	СОМ	NO	NC	СОМ	NO	NC

그림 1-5 디지털 출력 포트

• 디지털 출력 포트 사양

	구분	값
	포트 수	4
DC 30V 일 때	Normal Open	5A
최대 허용 전류	Normal Close	1A
	표 1-3 디지털 출력포트 사양	

- 디지털 출력 포트 사양은 저항성 부하에 대한 사양입니다. 스위칭 파워와 같은 용량성
 부하와 모터 등과 같은 유도성 부하의 경우 최대 허용 전류의 약 10 ~ 20% 정도로
 여유 있게 설계하는 것을 권장합니다.
 - 디지털 출력 포트 내부 동작

상태	NO 동작	NC 동작
LOW	C0/C1과 연결 안됨	C0/C1과 연결됨
HIGH	C0/C1과 연결됨	C0/C1과 연결 안됨
	표 1-4 디지털 출력 포트 내부 동작	

SOLLAE SYSTEMS

1.4.8 디지털 입력 포트

이 포트는 5mm 간격의 8극 터미널블록으로 인터페이스 되어 있습니다.



그림 1-6 디지털 입력 포트

• 디지털 입력 포트 사양

구분	값
포트 수	4
최대 입력 전압	DC 25V
HIGH 판정 조건	DC 4.5V 이상
LOW 판정 조건	DC 1V 이하
	표 4 년 디자터 이러표는 비아

표 1-5 디지털 입력포트 사양

디지털 입력 부 회로도



그림 1-7 디지털 입력 부 회로도



• 전압 입력 방식 (WET contact)



- 그림 1-8 전압 입력 방식
- 접점 입력 방식 (DRY contact)



 ☞ 주의: 구성도에 DC 전원 소스가 표시되어 있는 경우 반드시 이를 포함하여 연결하십시오.



• NPN 트랜지스터 연결



그림 1-11 PNP 트랜지스터 연결

1.4.9 USB 호스트 포트

이 포트는 USB 무선랜 어댑터를 연결하기 위한 포트입니다. 이 포트에 USB 무선랜 어댑터를 장착하면 제품을 IEEE802.11b/g 무선랜에 연결할 수 있습니다.

☞ 주의: Ralink사의 RT3070/5370칩셋이 탑재된 어댑터만 사용이 가능합니다.

2 준비

2.1 설정 프로그램 설치

이 제품을 사용하기 위해서는 spFinder라는 Windows용 프로그램이 필요합니다. 당사 홈 페이지에서 spFinder를 다운로드하고 PC에 설치하십시오.

spFinder는 다음과 같은 기능을 합니다.

- 네트워크 또는 USB로 연결된 제품들을 검색
- 제품의 설정 값을 확인 또는 변경
- 제품의 현재 상태를 확인

2.2 제품 연결

제품과 PC를 LAN케이블 또는 USB케이블로 연결하십시오. LAN으로 연결한 경우에는 spFinder를 실행할 PC와 제품이 반드시 같은 로컬 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

2.3 제품 검색

PC에서 spFinder를 실행하고 검색버튼을 눌러 제품을 검색하십시오. 검색된 제품을 선택 하면 오른쪽에 설정 메뉴가 나타납니다.

2.4 로그인

제품에 접근하려면 로그인을 해야 합니다. 기본 아이디와 비밀번호는 다음과 같습니다.

항목	기본 값
아이디	sig-5601
비밀번호	sig-5601
	비승 기비 가

표 2-1 아이디/비밀번호 기본 값

제품이 LAN케이블로 연결되어 있고 비밀번호가 기본 값이면 로그인 과정을 spFinder
 가 자동으로 처리합니다.



3 설정

3.1 네트워크

3.1.1 자동으로 IP 주소 설정하기

제품의 IP주소를 DHCP를 통해 자동으로 할당 받을 수 있습니다. 이 때 제품이 연결된 네트워크에 IP주소를 자동으로 할당해주는 DHCP서버가 있어야 합니다.

IP	IPv4 ● 자동으로 IP 주소 받기 ● 고정된 ID 주소 사용	
IP	○ 고정된 TD 주소 사용	
	0-0211-1-10	
10.6.0.192	제품 IP 주소 · · ·	
10.6.0.194	서보넷 마스크 · · ·	
10.6.0.193	게이트웨이 ID 주소	
10.6.0.120	☑ 자동으로 DNS 서버 주소 받기	
	DNS 서버 IP 주소	
	IPv6 사용안함 ✓ ◎ 자동으로 IP 주소 받기 EUI MAC 주소 고정된 IP 주소 ✓ 제품 IP 주소 게이트웨이 IP 주소 파동으로 DNS 서버 주소 받기	/
	10.6.0.194 10.6.0.193 10.6.0.120	10.6.0.194 10.6.0.193 10.6.0.120 거이트웨이 IP 주소 ····································

그림 3-1 자동으로 IP주소 설정하기

- [자동으로 IP 주소 받기]를 선택합니다.
- [자동으로 DNS 서버 주소 받기]를 선택하고 [저장]을 누릅니다.



3.1.2 고정 IP 주소 설정하기

제품에 고정 IP 주소를 직접 설정할 수 있습니다.

급 기능 르컬 원격 USB		네트워크 무선랜 일반 보안	
검 : 335	색	IPv4 자동으로 IP 주소 받기	
MAC	IP	● 고정된 IP 주소 사용	
00:30:f9:02:04:43	10.6.0.192	제품 IP 주소 0 , 0 , 0 , 0	
00:30:f9:02:04:44	10.6.0.194	서브넷 마스크 0 . 0 . 0 . 0	
00:30:f9:02:04:45	10.6.0.193		
00:30:f9:02:04:60	10.6.0.120		
		IPv6 사용안함 ✓ ● 자동으로 IP 주소 받기 EUI MAC 주소 ✓ 고정된 IP 주소 사용 / / / 제품 IP 주소 / / / 게이트웨이 IP 주소 / / / 자동으로 DNS 서비 주소 받기 / / /	
색 결과 (4)		DNS 서버 IP 주소 저장 상태 보기	

그림 3-2 고정 IP주소 설정하기

- [고정된 IP 주소 사용]를 선택합니다.
- [제품 IP 주소], [서브넷 마스크], [게이트웨이 IP 주소] 및 [DNS 서버 IP 주소]를 입력 합니다.
- [저장]을 누릅니다.

3.2 무선랜

무선랜 설정은 SIG-5601을 무선랜으로 연결하는 경우에 필요한 설정입니다. 무선랜 설정 및 사용에 앞서 제품에 USB 무선랜 어댑터를 연결하시기 바랍니다.

- 주의: 무선랜을 사용하는 경우 이더넷 포트는 사용할 수 없습니다.
- ☞ 무선랜 종류는 인프라스트럭처 모드만 사용이 가능합니다. Soft AP 모드는 Cloud
 연결에 부적합한 설정입니다.
- 3.2.1 인프라스트럭처



그림 3-3 인프라스트럭처 모드

인프라스트럭처는 AP를 포함하는 무선 네트워크 구성입니다. AP에 연결하기 위해서는 해 당 AP의 무선랜 관련 정보(SSID, Shared Key 등)를 제품에 설정해야 합니다.



그림 3-4 인프라스트럭처 설정

- [무선랜] 탭을 선택하고 [무선랜]을 [사용]으로 선택합니다.
- [무선랜 종류]를 [인프라스트럭처]로 선택합니다.
- [AP 검색] 버튼을 눌러 AP를 검색 후 선택하거나 [SSID] 항목에 AP의 SSID를 직접 입력합니다.
- 연결하려는 AP에 비밀번호를 입력해야 하는 경우 [Shared Key]부분에 비밀번호를

입력합니다.

- WPA-Enterprise를 사용하는 경우에는 [802.1X] 항목에서 EAP 타입을 먼저 선택하고 [아이디/비밀번호] 버튼을 클릭하여 아이디와 비밀번호를 설정합니다.
- [저장] 버튼을 누릅니다.

3.2.2 무선 고급설정

[무선 고급설정] 버튼을 누르면 제품에 고급 무선설정을 변경할 수 있습니다. 꼭 필요한 경우가 아니라면 이 설정은 기본 값으로 사용하시기를 권장합니다.

• PHY Mode

제품의 PHY Mode를 802.11, 802.11b 또는 802.11b/g중 하나로 선택할 수 있습니다.

• Short Preamble

무선환경이 좋은 경우 이 기능을 사용하면 약간의 성능 향상을 기대할 수 있습니다. 무선환경이 나쁜 경우에는 사용하지 마십시오.

• Short Slot

이 기능을 사용하면 802.11g장비의 경우 성능 향상을 기대할 수 있습니다. 무선환경 이 나쁜 경우에는 사용하지 마십시오.

- CTS Protection
- 이 기능을 사용하면 802.11b와 11g용 무선랜 장비들이 동시에 사용되는 경우에 보다 원활한 통신을 하게 해 줍니다.



3.3 일반

spFinder 급 기능 로컬 원격 USB		네트워크 무선랜 일반 보안	>
검	색	설명	
MAC	IP	□ SIG-5601	
00:30:f9:02:04:43	10.6.0.192	Analog Input	0~5V 0~5V 0~5V 0~5V
00:30:f9:02:04:44	10.6.0.194	Digital Input	100 Rise Up 0 100 Rise Up 0 100 Rise Up 0 10.
00:30:f9:02:04:45	10.6.0.193	Digital Output	Disable Disable Disable Disable
'색 결과 (4)		저장 상태 보기	

그림 3-5 일반

3.3.1 설명

제품에 대한 설명을 저장하기 위한 항목입니다. 최대 32바이트까지 설정할 수 있습니다. 이 항목은 Sollae Cloud에 제품을 등록 시 초기 제품 설명 값으로 사용됩니다.

3.3.2 Analog Input

아날로그 입력 유형을 선택하는 항목입니다. 설정 값은 [0 ~ 5V], [4 ~ 20mA] 및 [0 ~ 20mA] 중에서 선택할 수 있으며 기본 값은 [0 ~ 5V]입니다.

☞ Analog Input Mode 항목은 spFinder에서만 설정이 가능하며 Sollae Cloud에서 설정이 불가능합니다. spFinder 원격 설정이 불가능한 경우 현장에서 미리 설정해 주시기 바랍니다.

3.3.3 Digital Input

• Valid Time (Unit: ms)

입력신호 유효시간을 설정하는 항목입니다. 입력신호가 유효한 신호로 판정되기 위해서는 반드시 이 항목에 설정된 시간보다 오래 지속되어야 합니다. 설정 단위는 밀리 초이며 범위는 100 ~ 30000입니다. 기본 값은 100입니다.



• Counter Type

각 포트의 카운터 타입을 선택하는 항목입니다. Rise(상승 에지), Fall(하강 에지) 그리고 Both(상승 또는 하강 에지)중에서 선택할 수 있으며 기본 값은 Rise입니다.

• Counter Direction

Up(업 카운트), Down(다운 카운트)로 카운터 방향을 설정합니다. 기본 값은 Up입니다.

• Default Count Value

제품 부팅 후 이 값으로 카운트가 시작됩니다.

- Valid Time, Counter Type, Counter Direction, Default Count value는 제품 등록 후에 Sollae Cloud에서 설정이 가능합니다.
- 3.3.4 Digital Output
 - Fail Safe Mode

이 항목은 Fail Safe 기능 활성화 여부를 설정하는 항목입니다. Fail Safe 기능은 Sollae Cloud와 MQTT접속이 끊겼을 때 출력포트의 상태를 LOW로 변경하는 기능입니다. 이 기능을 사용하지 않으면 MQTT 접속이 끊겨도 현재 출력포트 상태를 유지합니다.

- ☞ Fail Safe Mode 항목은 spFinder에서만 설정이 가능하며 Sollae Cloud에서 설정이 불가능합니다. spFinder 원격 설정이 불가능한 경우 현장에서 미리 설정해 주시기 바랍니다.
- ☞ UI 및 기타 기능 설정은 Sollae Cloud에서만 가능합니다.



3.4 보안

spFinder 고급 기능		- 🗆 X
로컬 원격 USB		네트워크 무선랜 일반 보안
겸	색	비밀번호
MAC 00:30:f9:02:04:43 00:30:f9:02:04:44 00:30:f9:02:04:45 00:30:f9:02:04:60	IP 10.6.0.192 10.6.0.194 10.6.0.193 10.6.0.120	비밀번호 •••••• 비밀번호 •••••• 기본 비밀번호가 설정되어 있습니다. 비밀번호를 변경하세요. 인증서 종류 Host v
		타 인증기관에서 발급받은 인증서를 제품에 저장 제품에 저장되어 있는 인증서 조회 제품에 저장되어 있는 인증서 삭제
		spFinder ☑ 로컬 검색 ☑ 네트워크 연결 원격 연결 Client ID : SN3N2AQQ 복사
검색 결과 (4)		저장 상태 보기

그림 3-6 보안

3.4.1 비밀번호

spFinder를 이용해 제품에 접근할 때 아이디와 비밀번호를 이용해 로그인해야 합니다. 비 밀번호는 사용자가 변경할 수 있으니 보안을 위하여 반드시 변경하여 사용하시기 바랍니다. 비밀번호는 8글자 이상으로만 설정할 수 있습니다.

- [비밀번호]와 [비밀번호 확인]에 사용할 비밀번호를 입력합니다.
- [저장]을 누릅니다.

3.4.2 인증서

TLS 인증서가 제품에 저장되어 있습니다.

3.4.3 spFinder

spFinder와 관련된 항목입니다.

● 로컬 검색

이 항목이 체크되지 않으면 로컬 네트워크에서 제품을 검색하거나 연결할 수 없습니다. 이 항목은 제품을 USB로 연결한 상태에서만 설정을 변경할 수 있습니다.



● 네트워크 연결

이 항목이 체크되지 않으면 로컬 네트워크에서 제품을 검색할 수 없고 로컬 또는 원격 네트워크에서 제품을 연결할 수 없습니다. 이 항목은 제품을 USB로 연결한 상태에서만 설정을 변경할 수 있습니다.

● 원격 연결

이 항목이 체크되어 있으면 원격 네트워크에서 제품에 연결할 수 있습니다. 보안을 위해 이 항목의 값은 체크되지 않은 상태로 출고됩니다.

3.4.4 Client ID

Sollae Cloud에 계정에 제품을 등록할 때 사용하는 고유 ID 값입니다.

☞ 자세한 사항은 Sollae Cloud 매뉴얼을 확인하시기 바랍니다.



4 관리

4.1 상태 보기

제품의 현재 상태를 보는 기능입니다. 상태보기 창의 정보는 1초마다 자동으로 갱신됩니다. spFinder로 제품을 검색하고 연결한 후 [상태보기]버튼을 누르면 상태보기창이 나타납니다. 이 창을 열면 spFinder와 제품이 연결되고 창을 닫거나 타임아웃이 될 때까지 연결이 유지됩니다. 연결이 유지되는 동안에는 다른 호스트에서 spFinder를 이용해 해당 제품으로 접근할 수 없습니다.

4.1.1 제품 정보

● 제품 정보 확인 창

제품 모델명 등 제품의 주요 정보가 나타나는 곳입니다.

상태 보기				×
			Timeout - 29:	59
Product name : SIG-5601 Pkgware : sig-5601, 0.0.1, File name : sig_5601_2.3.1 Uptime : Odays / 00:58:45 IPv4 : 192.168.0.7 Subnet : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.0.1 DNS : 8.8.8.8 SSID : sollae	2.3.1 1_p1_19			
REGISTRATION STATE: regis	stered			^
SSL STATE: SSL CONNECTED	(19)			
DEVICE STATE: MQTT CONNECT	TED TO CLOUD			
ANALOG INPUT				
AI0: 9 AI	11: 11	AI2: 12	AI3: 10	
DIGITAL OUTPUT DOO: 0 DO	01: 0	D02: 0	D03: 0	
DIGITAL INPUT DIO: 0, count: 0 DI	[1: 0, count: 0	DI2: 0, count: 0	DI3: 0, count: 0	~
정보 복사			닫기	

그림 4-1 제품 정보 확인 창

● 주요 정보

항목	설명
Product name	제품 모델명
Pkgware	장치 이름, 패키지 버전, 펌웨어 버전
File name	파일 이름
Uptime	장비의 동작 시간 (일 / 시:분:초)
IPv4	사용중인 IPv4 주소
Subnet	사용중인 서브넷마스크
Gateway	사용중인 게이트웨이 IP주소
DNS	사용중인 DNS 서버 IP주소
SSID 무선네트워크 이름	
	표 4-1 주요 정보

4.1.2 통신 상태

통신 상태 확인 창
 여러가지 통신 상태 정보가 나타나는 곳입니다. 이 값들은 1초마다 자동으로 갱신됩니다.

상태 보기			×
			Timeout - 29:59
Product name : SIG-5601 Pkgware : sig-5601, 0.0 File name : sig_5601_2. Uptime : 0days / 00:58: IPv4 : 192.168.0.7 Subnet : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.0.1 DNS : 8.8.8.8 SSID : sollae	.1, 2.3.1 3.1_p1_19 45		*
REGISTRATION STATE: re	gistered		~
SSL STATE: SSL CONNEC	TED (19)		
DEVICE STATE: MQTT CONN	ECTED TO CLOUD		
ANALOG INPUT AIO: 9	AI1: 11	AI2: 12	AI3: 10
DIGITAL OUTPUT DOO: 0	D01: 0	D02: 0	D03: 0
DIGITAL INPUT DIO: 0, count: 0	DI1: 0, count: 0	DI2: 0, count: 0	DI3: 0, count: 0
정보 복사			닫기

그림 4-2 통신 상태 확인 창



• REGISTRATION STATE

Sollae Cloud 계정에 제품 등록 여부를 나타냅니다.

상태메시지	설명
checking	등록 상태 확인 중
unregistered	어떤 계정에도 등록되어 있지 않음
registered	계성에 능록되어 있음

표 4-2 REGISTRATION

• SSL STATE

SSL/TLS 접속 상태를 나타냅니다.

상태메시지	설명
SSL CLOSED	접속 끊김
SSL CONNECTING	접속 중
SSL CLOSING	접속 종료 중
SSL CONNECTED	접속 완료

표 4-3 SSL STATE

DEVICE STATE

제품 통신 상태를 나타냅니다.

상태
STARTING
UPDATING INFORMATION TO CLOUD
FAILED TO UPDATE INFORMATION TO CLOUD
DEVICE IS UNREGISTERED TO AN USER
CONNECTING MQTT SERVER
MQTT CLOSED
MQTT CONNECTED TO CLOUD
MQTT PING TO CLOUD
DELAYING BEFORE RECONNECTING
UPGRADING PKGWARE
CONFIGURING DEVICE
APPENV FAILED

CERTS FAILED

 \pm 4-4 DEVICE STATE



• ANALOG INPUT

아날로그 입력 값을 나타냅니다.

항목	설명
AI0~3	이 항목은 각 포트의 아날로그 입력 값을 0에서 4095 사이의
	디지털 값으로 변환하여 표시하는 항목입니다.
	각 포트 아날로그 입력 값의 범위는 입력 모드 설정에 따라 0
	~ 5V,0 ~ 20mA 또는 4 ~ 20mA입니다.
	이 값들은 솔내 클라우드에서 다른 단위(예를 들어 습도나 온
	도 등), 다른 범위의 값으로 조정되어 표시될 수 있습니다.
	표 4-5 ANALOG INPUT

DIGITAL OUTPUT

디지털 출력포트 상태를 나타냅니다.

항목	설명
DO0~3	각각의 디지털 출력 포트의 현재 값
	표 4-6 DIGITAL OUTPUT

• DIGITAL INPUT

디지털 입력포트 상태 및 카운터 값을 나타냅니다.

항목	설명
DI0~3	각각의 디지털 입력 포트의 현재 상태(0:LOW, 1:HIGH) 및 카운터 값

표 4-7 DIGITAL INPUT

4.1.3 Timeout

상태보기 창 우측 상단에 나타나는 타임아웃 표시 기능입니다. 이 시간이 0이 되면 spFinder와 제품 사이의 연결이 끊어집니다. 초기 값은 30분이며 상태보기 창의 내부 영역에서 마우스 포인터를 움직이면 시간은 다시 초기 값이 됩니다.

4.1.4 정보 복사

이 버튼을 누르면 현재 상태보기창에 나타나는 모든 정보를 클립보드로 복사합니다.



4.2 펌웨어 변경

펌웨어는 제품에 기능을 추가하거나 발견된 버그를 수정하는 경우에 새롭게 배포될 수 있습니다. 현재 사용하고 있는 제품의 펌웨어 버전이 최신 펌웨어의 버전과 다르다면 펌웨어 업그레이드를 진행할 수 있습니다. 펌웨어는 spFinder를 통해 온라인으로 또는 수동으로 가능하며 Sollae Cloud를 통해 원격으로 업그레이드할 수 있습니다.

4.2.1 온라인 업그레이드

PC가 인터넷을 사용할 수 있는 환경이라면 온라인으로 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.

Q spFinder	– 🗆 X
고급 기능	
펌웨어 변경	네트워크 무선랜 일반 보안
콘솔	IPv4
설정 값 내보내기	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
설정 값 불러오기	·····································
00:30:f9:02:04:43 10.6.0.19	점웨어 업그레이드 ×
00:30:f9:02:04:44 10.6.0.194	
00:30:f9:02:04:45 10.6.0.19	Pkgware : sig-5601, 0.0.1, 2.3.1
00:30:19:02:04:60 10.6.0.120	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	업그레이드 /
	게이트웨이 IP 주소
	자동으로 DNS 서버 주소 받기
	DNS 서버 IP 주소
	저장 사태 비기
김색 열과 (4)	

그림 4-3 온라인 업그레이드

- spFinder로 제품을 검색하여 연결합니다.
- [고급]메뉴의 [펌웨어 변경] 메뉴를 클릭합니다.
- [펌웨어 업그레이드]창에서 [온라인 업그레이드]를 선택하고 [업그레이드]버튼을 누릅니다.

Q spFinder	- 0	×
고급 기능		
펌웨어 변경	네트워크 무선랜 일반 보안	
콘솔 설정 값 내보내기 설정 값 불러오기	IPv4 ● 자동으로 IP 주소 받기 ○ 고정된 IP 주소 사용	
00:30:f9:02:04:43 10.6. 00:30:f9:02:04:44 10.6. 00:30:f9:02:04:45 10.6. 00:30:f9:02:04:60 10.6.	0.192 펌웨어업그레이드 × 0.194 Pkgware : sig-5601, 0.0.1, 2.3.1 0.120 ○온라인업그레이드 ● 수동업그레이드 파일전택 D:\\Work\\Phpo\\sig_5601_2.3.1_p1_19.poc	
검색 결과 (4)	게이트웨이 IP 주소 기 가동으로 DNS 서버 주소 받기 DNS 서버 IP 주소 저장 상태 보기	

그림 4-4 수동 업그레이드

- 업그레이드할 제품의 펌웨어 파일을 PC에 다운로드 합니다.
- spFinder로 제품을 검색하여 연결합니다.
- [고급]메뉴의 [펌웨어 변경] 메뉴를 클릭합니다.
- [펌웨어 업그레이드]창에서 [수동 업그레이드]를 선택합니다.
- [파일선택]버튼을 누르고 다운로드한 펌웨어 파일을 선택합니다.
- [업그레이드]버튼을 누릅니다.

4.2.3 Sollae Cloud 를 통한 원격 업그레이드

업그레이드 방법은 <u>Sollae Cloud 매뉴얼</u>을 확인하시기 바랍니다.



4.3 콘솔

콘솔 기능은 장비의 동작 상태와 로그를 표시하는 기능입니다.

spFinder로 제품을 검색하고 연결한 후 [고급]메뉴의 [콘솔]을 누르면 콘솔창이 나타납니다. 이 창을 열면 spFinder와 제품이 연결되고 창을 닫거나 타임아웃이 될 때까지 연결이 유지됩니다. 연결이 유지되는 동안에는 다른 호스트에서 spFinder를 이용해 해당 제품으로 접근할 수 없습니다.

SpFinder		_		×	
고급 기능					
펌웨어 빈	변경 네트워크 무선랜 일반 보안				
펌웨어 번 <u></u>	전경 네트워크 무선랜 일반 보안 콘솔 Output 지우기 Output 저장 Output FW Log	Tin	neout -	30:00	<
검색 결과 (4)				>	
	Output 시간 표시		_		
				선송	
	status dump on dump off N/A N/A N/A N/A	N/A			

그림 4-5 콘솔

4.3.1 Output 탭

콘솔 메시지가 출력되는 탭입니다.

Output 지우기

이 버튼을 누르면 Output 탭의 출력된 메시지를 모두 지웁니다.

● Output 저장

이 버튼을 누르면 Output 탭에 출력될 메시지를 파일로 저장할 수 있습니다. 메시지를 파일로 저장하는 동안에는 저장되는 파일의 크기가 표시되며, Timeout 기능이 작동하지 않습니다.

• status

이 버튼을 누르면 제품의 상태 정보가 Output 탭에 출력됩니다.



4.3.2 FW Log 탭

펌웨어 로그 메시지가 출력되는 탭입니다.

4.3.3 Timeout

콘솔 창 우측 상단에 나타나는 타임아웃 표시 기능입니다. 이 시간이 0이되면 spFinder와 제품 사이의 연결이 끊어집니다. 초기 값은 30분이며 콘솔 창의 내부 영역에서 마우스 포인터를 움직이면 시간은 다시 초기 값이 됩니다. 이 기능은 [Output 저장]기능을 사용하는 동안에는 작동하지 않습니다.



4.4 설정 값 내보내기/불러오기

설정 값 내보내기는 연결된 제품의 설정 값을 파일형태로 저장하는 기능입니다. 이 때 비밀번호는 제외됩니다.

설정 값 불러오기는 파일형태로 저장된 설정 값을 불러오는 기능입니다. 불러온 설정 값은 반드시 [저장]버튼으로 저장해야 반영됩니다.

설정 값 내보내기와 설정 값 불러오기 기능은 spFinder의 [고급]메뉴에서 사용할 수 있습니다.

Q spFinder							-	×
고급 기능								
펌웨어 변경		네트워크 일반 보안						
콘솔		IPv4						
설정 값 내보내기 설정 값 불러오기		 자동으로 IP 주소 받기 고정된 IP 주소 사용 						
00:30:f9:02:04:43	10.6.0.192	제품 IP 주소						
00:30:f9:02:04:44	10.6.0.194	서브넷 마스크]		
00:30:f9:02:04:45	10.6.0.193	게이트웨이 TP 주소				Ĩ		
00:30:f9:02:04:60	10.6.0.120	☑ 자동으로 DNS 서버 주소	받기					
		DNS 서버 IP 주소						
		IPv6 사용안함 ✓ ● 자동으로 IP 주소 받기 고정된 IP 주소 사용 제품 IP 주소 ✓ 게이트웨이 IP 주소 → 자동으로 DNS 서버 주소 →	EUI 받기	MAC 주소	~		1	
검색 결과 (4)		DNS 서버 IP 주소 저장						

그림 4-6 설정 값 내보내기/불러오기



4.5 공장 초기화

공장 초기화를 수행하면 사용자 비밀번호를 포함한 모든 설정 값이 기본 값으로 초기화 됩니다. 공장 초기화는 RUN LED의 상태를 보면서 다음과 같이 수행합니다.





5 기술지원 및 보증기간

5.1 기술지원

기타 사용상 문의 사항이 있을 시에는 당사의 홈페이지 고객센터의 자주 묻는 질문들 및 질문/답변 게시판을 이용하거나 email을 이용하십시오.

- email 주소: support@sollae.co.kr
- 홈페이지 질문&답변 게시판: https://www.sollae.co.kr/kr/support/qna.php

5.2 보증

5.2.1 환불

제품 구입 후 2주 이내에 환불 요구 시 환불해 드립니다.

5.2.2 무상 A/S

제품 구입 후 2년 이내에 제품에 하자가 발생할 시 무상으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

5.2.3 유상 A/S

제품의 품질 보증기간(2년)이 경과한 제품과 사용자의 과실로 인한 하자는 유상으로 수 리 및 교환을 해 드립니다.



6 주의사항 및 면책 고지사항

6.1 주의사항

- 본 제품을 개조했을 경우에는 보증을 하지 않습니다.
- 본 제품의 사양은 성능향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 사양범위를 넘어가는 조건에서 사용하시는 경우에도 동작을 보증하지 않습니다.
- 본 제품의 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 Reverse Engineering 행위를 금지합 니다.
- 제공되는 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 본래 용도 외 사용을 금지합니다.
- 극단적인 고온이나 저온, 또는 진동이 심한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 고습도, 기름이 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 부식성 가스, 가연성 가스등의 환경에서 사용하지 마십시오.
- 노이즈가 많은 환경에서는 제품의 정상적인 동작을 보증하지 않습니다.
- 우주, 항공, 의료, 원자력, 운수, 교통, 각종 안전장치 등 인명, 사고에 관련되는 특 별한 품질, 신뢰성이 요구되는 용도로는 사용하지 마십시오.
- 만일, 본 제품을 사용해 사고 또는 손실이 발생했을 경우, 당사에서는 일절 그 책임
 을 지지 않습니다.



6.2 면책 고지사항

솔내시스템㈜과 그 대리점은 SIG-5601의 사용 또는 사용불능에 따른 손해 및 손실, 영업 중지로 인한 비용, 정보 손실을 포함한 기타 고지 받은 어떠한 재정적 손해에 대해서도 책 임지지 않습니다.

SIG-5601은 허락되지 않는 응용분야에서의 사용을 금지합니다. 허락되지 않은 응용분야 라 함은 군사, 핵, 항공, 폭발물, 의학, 방범설비, 화재경보기, 엘리베이터를 수반한 용도 혹 은 차량, 항공기, 트럭, 보트, 헬리콥터 및 이에 국한되지 않는 모든 교통수단을 포함합니다.

또한, 고장 및 실패로 인한 재정적 손실 및 기물파손, 신체 상해 혹은 사람이나 동물의 사상을 초래하는 실험, 개발 및 각종 응용분야에 사용할 수 없습니다. 구매자(혹은 업체)가 자발적 혹은 비자발적으로 이러한 허락되지 않는 응용분야에 사용할 시 솔내시스템㈜과 그 대리점에 손해배상을 포함한 어떠한 책임도 묻지 않을 것에 동의한 것으로 간주합니다.

구매한 제품의 환불 및 수리, 교환에 대한 배상 책임과 구매자(혹은 업체)의 단독 구제책 은 솔내시스템㈜과 그 대리점의 선택사항입니다.

솔내시스템㈜과 그 대리점은 동반된 기술자료, 하드웨어, 펌웨어를 포함한 SIG-5601의 상 업성이나 특정목적에 따른 적합성에 대한 모든 명시적 혹은 묵시적 보증 및 기타 이에 국 한되지 않는 여타의 보증을 하지 않습니다.



SIG-5601 사용자 설명서 Ver. 1.3

7 문서 변경 이력

날짜	버전	변경내용	작성자
2021.02.15	1.0	1. 최초 작성	김혜미
2021.09.08	1.1	1. 디지털 입력포트 전압조건 수정	김혜미
2021.12.09	1.2	1. 동작온도 조건 추가	김혜미
2024.08.29.	1.3	1. 디지털 입력 연결관련 주의사항 추가	김혜미
		2. 그림 1-7 오류 정정	
		3. WPA-Enterprise 설정 관련 내용 추가	
		4. 일부 오류 정정	

